

# Wąż transferowy z kauczuku naturalnego (NR) 80

Bredel

Hose Pumps

Wąż transferowy z kauczuku naturalnego (NR)

## Cechy i korzyści

- Wyprodukowany z myślą o maksymalnie długim czasie eksploatacji
- Wyjątkowo długa trwałość węża przy wykorzystaniu do transferu płynów
- Doskonała odporność na ścieranie
- Produkcja przy zachowaniu rygorystycznych wartości tolerancji
- Ciśnienie robocze do 12 barów (174 psi)
- Wydajność ssania do 8 mWC (315 inWC)
- Maks. temperatura płynu: 80 °C (176 °F), Min. temperatura płynu: -20 °C (-4 °F)



## Specyfikacja techniczna

	Wąż transferowy z kauczuku naturalnego (NR) 80
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Maks. ciśnienie robocze	174 psi
Maksymalne ciśnienie ssania	8 mWC
Maksymalne ciśnienie ssania	315 inWC
Ciśnienie ssania (80% natężenia przepływu)	5 mWC
Ciśnienie ssania (80% natężenia przepływu)	197 inWC
Zakres temperatury płynu	-20 do 80 °C
Zakres temperatury płynu	-4 do 176 °F
Średnica wewnętrzna	80 mm
Średnica wewnętrzna	3.15 cale
Grubość ściany	20.5 mm
Grubość ściany	0.81 cale
Długość	2.82 m
Długość	110.83 cale
Masa	20.04 kg
Masa	44.09 lbs

Lokalne biuro sprzedaży/dystrybutor Bredel może doradzić odpowiedni wąż do danego zastosowania. Dla najlepszej wydajności pompy stosować oryginalny smar do węży Bredel

## Materiały konstrukcyjne

	Wąż transferowy z kauczuku naturalnego (NR) 80
Materiał	Kauczuk naturalny (NR)
Warstwa wewnętrzna	Kauczuk naturalny (NR)
Warstwa zewnętrzna	Kauczuk naturalny (NR)

## Kody produktu



## Kody produktu

	Kody etykiet
A	Typ pompy
B	Numer do powtórzenia zamówienia
C	Średnica wewnętrzna
D	Materiał wewnętrznej warstwy
E	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Na jednym końcu każdego węża grawerowany jest kod fabryczny [material; year; month] oraz numer partii.

Rok: ostatnia cyfra (7 = 2017) Miesiąc: A = sty, E - maj

	Materiał
E	F-NBR
M	CSM
NM	NR-pomiar
NT	NR-Transfer
P	NBR
S	EPDM

---

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za prawdziwe w momencie opublikowania, jednak Watson-Marlow Bredel BV nie bierze odpowiedzialności za występujące błędy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie wartości wymienione w tym dokumencie są wartościami uzyskanymi w warunkach kontrolowanych na naszym stanowisku testowym. Aktualne wskaźniki przepływu mogą być różne ze względu na zmiany temperatury, lepkości, ciśnienia wlotu i rozładowania i/lub konfigurację systemu. APEX, DuCoNite®, Bioprene i Bredel są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



31 August 2023