

Élelmiszeripari NBR tömlő

Bredel

Hose Pumps

65

Élelmiszeripari NBR tömlő

Tulajdonságok és előnyök

- Az élelmiszeripari termékek széles választékához alkalmas
- tökéletes összenyomhatóság a hosszú élettartam biztosításához;
- Kiváló, max. 9 mWC (354 inWC) szívóképesség
- Nagy nyomás kezelése: 16 bar (232)
- Reprodukálható térfogatpontosság: $\pm 1\%$
- a változó szívási és kifolyási körülményektől független, következetes kapacitás.
- Kivételes teljesítmény nagy viszkozitású termékek kezelése esetén
- Maximális folyadék-hőmérséklet: 80 °C (176 °F), Minimális folyadék-hőmérséklet: -10 °C (14 °F)



Műszaki előírások

| | Élelmiszeripari NBR tömlő 65 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
| Max. üzemi nyomás | 232 psi |
| Max. szívóképesség | 9 mWC |
| Max. szívóképesség | 354 inWC |
| Szívóképesség (80%-os térfogatáram) | 6 mWC |
| Szívóképesség (80%-os térfogatáram) | 236 inWC |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -20 °C – 45 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -4 °F – 113 °F |
| Folyadék hőmérséklet-tartománya | -10 °C – 80 °C |
| Folyadék hőmérséklet-tartománya | 14 °F – 176 °F |
| Furatméret | 65 mm |
| Furatméret | 2.56 hüv. |
| Falvastagság | 17.1 mm |
| Falvastagság | 0.673 hüv. |
| Hosszúság | 2340 mm |
| Hosszúság | 91.1 hüv. |
| Tömeg | 12 kg |
| Tömeg | 26.46 font |

A helyi Bredel értékesítési iroda/forgalmazó tanácsot tud adni az Ön alkalmazásához megfelelő tömlővel kapcsolatban. A szivattyú legjobb teljesítményének biztosításához használjon Bredel Genuine Hose Lubricant tömlőkenőanyagot (amely szerepel az NSF nem élelmiszercélú készítmény regisztrációs programjában, a H1 kategóriában).

Építőanyagok

| | Élelmiszeripari NBR tömlő 65 |
|-------------|------------------------------|
| Anyag | NBR |
| Belső réteg | NBR |
| Külső réteg | Természetes gumi (NR) |

A tömlő felépítése



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

Termékkódok

High precision pump element machined for:

A — **Breedel 50**

B — **050065**

C — **50 mm**

D — **NBR**

E — **16 bar 232 psi**

F — **A3F**

for food contact

Breedel
Hose Pumps
Made in the Netherlands

Watson-Marlow Breedel B.V. Delden, Netherlands

| | Címkekódok |
|---|------------------------------------|
| A | Szivattyútípus |
| B | Utánrendelési szám |
| C | Furatméret |
| D | Belső réteg anyaga |
| E | Maximális megengedett nyomás |
| F | Gyári kód: [material; year; month] |

Minden tömlő egyik végébe gravírozással fel van tüntetve a gyári kód [material; year; month] és a tételszám.

Év: utolsó számjegy (7 = 2017)

Hónap: A = január, E = május

Anyag: A = NBR for Food, E = F-NBR, M = CSM, NM vagy NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint a közzététel időpontjában helytállóak, de a Watson-Marlow Bredel BV semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. A dokumentumban szereplő összes érték tesztlaborunkban, szabályozott körülmények között mért érték. A ténylegesen elért térfogatáramok ezektől különbözőek lehetnek a hőmérséklet, a viszkozitás, a bemeneti és kilépő nyomások és/vagy a rendszer konfigurációjának eltérései miatt. Az APEX, a DuCoNite, a Bioprene és a Bredel bejegyzett védjegyek.

wmfts.com/global



02 May 2024