

701FB ja R/RX-pumppupää

700-sarjan suorakytkentäiset pumput

Ominaisuudet ja edut

- Virtausnopeudet pumppupäätä kohden enintään 1 900 L/h (8.4 GPM) ja enintään 2 baarin (30 psi) huippupaine
- Valittavissa on useita kiinteitä nopeuksia: 45 rpm, 134 rpm, 232 rpm ja 348 rpm. Muita nopeuksia pyynnöstä
- Jatkuva letku viidellä sisähalkaisijalla kuudesta materiaalista valmistettuna
- Kestävä, kemikaalinkestävä ja iskunkestävä viimeistely, työkalulla avattava telaketjumalli
- Pyörivät okklusiorullat pidentävät letkun käyttöikä



Tekniset tiedot

	701FB ja R/RX-pumppupää
Ympäristön lämpötila-alue	5 - 40 °C
Ympäristön lämpötila-alue	41 - 104 °F
Moottorityypit	Kiinteänopeuksinen moottori
Suurin käyttönopeus	348 rpm
Kotelointiluokitus	IP55
Melutaso	<85dB(A) 1 metrin etäisyydellä
Paino	42 kg
Virransyöttö	230/400 V 50/60 Hz 3-vaihe

Taulukossa on esitetty kiinteänopeuksisten pumppujen tiedot. Lisätietoja taajuusmuuttajasta, vaihtovirtamoottorista ja taajuusmuuttajan lisälaitteista saat paikalliselta Watson-Marlow Technology -konsernin edustajalta.

Rakennemateriaalit

	701FB ja R/RX-pumppupää
Vaihteisto	Valurauta
Pumppupään runko	Alumiiniseos, jolla epoksi polyesteripohjainen jauhemaalattu pinta
Pumppupään rulla osineen	MoS2-täytteen naiton 6 (Nylatron)
Pumppupään roottori osineen	Alumiini, Ruostumaton teräs
Pumppupään ura	Alumiiniseos, jolla epoksi polyesteripohjainen jauhemaalattu pinta
Kiinnitykset	Ruostumaton teräs
Letkunkiristin osineen	Lasitäytteen naiton

Luetellut tiedot kattavat koko kiinteänopeuksisten pumppujen valikoiman.

Lisätietoja yksittäisistä malleista/komponenteista ja muista käyttölaitteen/pumppupään lisälaitteista on käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyttä WMFTS:n edustajaan.

Vastuuvapauslauseke: Kaikki näytetyt virtausnopeudet saatiin pumppaamalla vettä 20 °C:ssa (68 °F) ilman imu- ja syöttökorkeutta. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limitedin tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrityksiä ilman erillistä ilmoitusta. GORE ja STA-PURE ovat W. L. Gore & Associatesin tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja letkujen tilaamisen yhteydessä.

wmfts.com/global



19 January 2024