

# 701FB med R/RX- pumphuvud

Direktkopplade pumpar i 700-serien

## Egenskaper och fördelar

- Flöden per pumphuvud upp till 1 900 l/h (8,4 GPM) och upp till 2 bar (30 psi) topstryck
- Ett urval av fasta hastigheter: 45 varv/min, 134 varv/min, 232 varv/min och 348 varv/min. Andra hastigheter på begäran
- Kontinuerlig slang i fem innerdiameterstorlekar och sex material
- Robust, kemisk och slagttålig finish; verktygsupplåsbart spår
- Drivna ocklusionsrullar för längre slanglivslängd



## Tekniska specifikationer

	701FB med R/RX-pumphuvud
Omgivningstemperaturområde	5 till 40 °C
Omgivningstemperaturområde	41 till 104 °F
Motortyper	Motor med fast varvtal
Max. drifhastighet	348 rpm
Skyddsklass	IP55
Ljudnivå	< 85dB(A) vid 1 m
Vikt	42 kg
Strömförsörjning	230/400V 50/60Hz 3-fas

Tabellen innehåller information om pumpar med fast varvtal. Kontakta din lokala Watson-Marlow Fluid Technology Solutions-representant om du vill ha mer information om drivenhet, AC-motor och växelriktare.

## Materialspecifikation

	701FB med R/RX-pumphuvud
Växellåda	Gjutjärn
Pumpkroppenhet	Aluminiumlegering med epoxipolyesterpulverlack
Pumphuvudets rullenhet	MoS2 fylld nylon 6 (nylatron)
Pumphuvudets rotoenhet	Aluminium, Rostfritt stål
Pumphuvudets slangbana	Aluminiumlegering med epoxipolyesterpulverlack
Fixeringar	Rostfritt stål
Rörklämenhet	Glasfylld nylon

Informationen i listan täcker hela sortimentet av pumpar med fast varvtal.

Du hittar detaljerade specifikationer för enskilda modeller/komponenter och andra alternativ för drivenheter/pumphuvuden i användarhandboken, eller så kan du kontakta en WMFTS-representant.

Friskrivning: Alla visade flöden har erhållits vid pumpning med vatten vid 20 °C (68 °F) utan sug- eller leveranshuvuden. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene och Marprene är varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. GORE och STA-PURE är varumärken som tillhör W. L. Gore & Associates. Ange produktkoden när du beställer pumpar och slangar.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 January 2024