

530En/EnN Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

Spis treści

1 Certyfikaty	3
1.1 Deklaracja zgodności	4
1.2 Deklaracja włączenia	5
2 Rozpakowywanie pompy	6
2.1 Wyjmowanie pompy z opakowania	6
2.2 Usuwanie opakowania	6
2.3 Kontrola	6
2.4 Dostarczane elementy składowe	6
2.5 Przechowywanie	6
3 Informacje dotyczące zwrotu pomp	7
4 Pompy perystaltyczne — ogólny opis	7
5 Gwarancja	8
6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	10
7 Specyfikacja pompy	14
7.1 Masa	15
7.2 Opcje głowic pompy	15
8 Zasady prawidłowej instalacji pompy	16
8.1 Ogólne zalecenia	16
8.2 Zalecenia i zakazy	17
9 Obsługa pompy	19
9.1 Układ klawiatury i identyfikatory przycisków	19
9.2 Uruchamianie i zatrzymywanie	20
9.3 Korzystanie z przycisków góra i dół	20
9.4 Prędkość maksymalna	20
9.5 Zmień kierunek obrotów	20
10 Podłączenie do zasilania	21
10.1 Kody kolorów przewodów	22
10.2 Okablowanie modułu NEMA – pompy EtherNet/IP™	22
10.3 Podłączanie ekranu złącza M12	24
11 Lista kontrolna uruchamiania	25
12 Okablowanie sterujące EtherNet/IP™	25
12.1 Elementy z tyłu pompy	26
12.2 Złącza RJ45	27

12.3 Okablowanie sterowania	27
12.4 Moduł N i moduł F	31
12.5 Złącza wejścia/wyjścia	34
12.6 Parametry zewnętrznego interfejsu pompy EtherNet/IP™	36
12.7 Topologia sieci	38
13 Pierwsze włączenie pompy	41
13.1 Wybór języka wyświetlania	41
13.2 Ustawienia domyślne dla pierwszego uruchomienia	43
14 Włączanie pompy w kolejnych cyklach zasilania	45
15 Menu główne	46
15.1 Ustawienia zabezpieczeń	47
15.2 Ustawienia ogólne	58
15.3 Zmień tryb	71
15.4 Ustawienia sterowania	72
15.5 Pomoc	74
16 Menu trybu	75
17 Tryb ręczny	76
17.1 Uruchomienie	76
17.2 Zatrzymanie	77
17.3 Zwiększanie i zmniejszanie natężenia przepływu	77
18 Kalibracja przepływu	79
18.1 Ustawianie kalibracji przepływu	79
19 Tryb EtherNet/IP™	82
19.1 Konfigurowanie ustawień EtherNet/IP™	82
19.2 Tryb EtherNet/IP™	86
19.3 Parametry pompy	86
19.4 Przewodnik zgodności EDS	101
20 Tryb dozowania	103
20.1 Tworzenie nowej receptury lub edycja receptury	103
20.2 Utwórz nową partię lub edytuj partię	107
20.3 Ustawianie aktywnej partii	111
20.4 Rozpoczęcie dozowania	113
20.5 Ustawienia dozowania	115
20.6 Wykres opóźnień czasowych dozowania	119
21 Dozowanie za pomocą sterowania EtherNet/IP™	119
22 Czujniki	120
22.1 Okablowanie czujnika	121
22.2 Konfigurowanie czujników	122
22.3 Opóźnienie startu	127
22.4 Zwykłe czujniki	128

22.5 Odczyt czujnika przepływu	142
23 Rozwiązywanie problemów	143
23.1 Kody błędów	143
23.2 Pomoc techniczna	145
24 Konserwacja napędu	146
25 Części zamienne napędu	147
26 Wymiana głowicy pompy	148
26.1 Wymiana głowicy pompy 520R	148
27 Wymiana węży	149
27.1 Węże ciągłe	149
27.2 Elementy węzowe	150
28 Informacje dotyczące zamawiania	153
28.1 Numery katalogowe pompy	153
28.2 Numery części przewodów i elementów	154
28.3 Części zamienne głowicy pompy	158
29 Parametry użytkowe	160
29.1 Charakterystyki wydajności	160
30 Znaki towarowe	165
31 Ograniczenie odpowiedzialności	166
32 Historia publikacji	167
33 Wykaz tabel i rysunków	168
33.1 Tabele	168
33.2 Rysunki	169

Instrukcje oryginalne

Instrukcje oryginalne w tym podręczniku zostały napisane w języku angielskim. Inne wersje językowe podręcznika są tłumaczeniem instrukcji oryginalnych

1 Certyfikaty

Dokumenty certyfikacyjne znajdują się na następujących stronach.

1.1 Deklaracja zgodności



Watson-Marlow Limited
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

EC Declaration of Conformity

- 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN)
- Manufacturer:
Watson Marlow Ltd
Bickland Water Road
Falmouth
TR11 4RU
UK
- This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
- All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
- The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EC
ROHS Directive 2015/863
- Harmonised standards used:
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:
Watson Marlow Ltd
Falmouth, November 2019

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

1.2 Deklaracja włączenia



Watson-Marlow Ltd
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Ltd

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 20.04.2020

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

2 Rozpakowywanie pompy

2.1 Wyjmowanie pompy z opakowania

Rozpakować ostrożnie wszystkie części, zachowując opakowanie do momentu upewnienia się, że wszystkie elementy składowe zostały dostarczone i są w dobrym stanie. Porównać z podanym poniżej wykazem dostarczanych elementów składowych.

2.2 Usuwanie opakowania

Usunąć opakowanie w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami w tym zakresie. Karton zewnętrzny jest wykonany z tektury falistej i nadaje się do powtórnego przetworzenia.

2.3 Kontrola

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały dostarczone. Sprawdzić elementy składowe pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

2.4 Dostarczane elementy składowe

Komponenty 530

- Jednostka napędowa pompy 530 wyposażona w głowicę pompy (w przypadku określenia jako pompy)
- Wyznaczony kabel zasilający (dołączany do pompy)
- Moduł 530N zapewniający stopień ochrony pompy IP66, NEMA 4X, jeśli EnN
- **Informacja:** niniejszy moduł jest zamontowany w celach transportowych, ale musi zostać zdemonstrowany, aby umożliwić podłączenie okablowania, wybór napięcia i kontrolę bezpieczników. Przed uruchomieniem pompy należy go ponownie zamontować.
- Broszura informacyjna dotycząca bezpieczeństwa produktu z instrukcją szybkiego uruchamiania

2.5 Przechowywanie

Ten produkt może być przechowywany przez dłuższy czas. Jednak po zakończeniu przechowywania należy zadbać, aby wszystkie części działały prawidłowo. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania oraz dat przydatności węży, które mają być użytkowane po przechowywaniu.

3 Informacje dotyczące zwrotu pomp

Zwracane produkty muszą uprzednio zostać gruntownie oczyszczone/odkażone. W celu potwierdzenia tego faktu należy wypełnić deklarację i przesłać ją do nas przed wysłaniem produktu.

Przed zwrotem urządzenia należy przesłać wypełnioną deklarację odkażenia wraz z wyszczególnieniem wszystkich cieczy, które miały styczność z tym urządzeniem.

Po odebraniu tej deklaracji wystawiamy numer autoryzacji zwrotu (RMA). Zastrzegamy sobie prawo umieszczenia w kwarantannie lub odmowy przyjęcia każdego urządzenia bez numeru autoryzacji zwrotu.

Dla każdego produktu na odpowiednim formularzu należy sporządzić oddzielną deklarację odkażenia wraz ze wskazaniem lokalizacji, do której ma zostać odesłane urządzenie. Kopię odpowiedniej deklaracji odkażenia można pobrać ze strony www.wmftg.com/decon w witrynie internetowej firmy Watson-Marlow.

W razie pytań skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Watson-Marlow za pośrednictwem strony www.wmftg.com/contact.

4 Pompy perystaltyczne — ogólny opis

Pompy perystaltyczne są najprostszymi pompami — nie zawierają zaworów, uszczelnień ani dławnic, które mogłyby się zapychać lub korodować. Płyn styka się wyłącznie z wewnętrzną powierzchnią węża, co eliminuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia płynu przez pompę i pompy przez płyn. Pompy perystaltyczne mogą pracować na sucho i nie stwarza to zagrożenia.

Sposób działania

Elastyczna rolka jest ściskana między rolką a prowadnicą biegnącą po łuku okręgu, co tworzy zamknięcie w miejscu styku. W miarę przesuwania się rolki po rurce zamknięcie również się przesuwa. Po przetoczeniu się rolki po rurce powraca ona do pierwotnego kształtu, w wyniku czego powstaje w tym obszarze podciśnienie, które powoduje wypełnienie obszaru płynem zasysanym z króćca wlotowego.

Zanim rolka dotrze do końca prowadnicy, druga rolka zaczyna ściskać wąż na początku prowadnicy, zamykając porcję płynu między punktami ściskania. Gdy pierwsza rolka zjeżdża z prowadnicy, druga przetacza się nadal, wyrzucając porcję płynu przez króciec tłoczny pompy. W tym samym czasie za drugą rolką tworzy się nowy obszar podciśnienia, do którego zasysana jest kolejna porcja płynu z króćca wlotowego.

Nie występuje przepływ wsteczny ani spuszczenie płynu i pompa skutecznie zamyka przewód rurkowy, gdy jest wyłączona. Eliminuje to konieczność stosowania zaworów.

Zasadę można obrazowo przedstawić ściskając elastyczny wąż kciukiem oraz palcem wskazującym i przesuując palcami: płyn zostaje usunięty jednym końcem węża, a większa jego ilość zostaje zasysana z drugiego końca.

W podobny sposób funkcjonują przewody pokarmowe zwierząt.

Odpowiednie zastosowania

Pompowanie perystaltyczne doskonale sprawdza się w przypadku większości płynów, w tym płynów lepkich, wrażliwych na ścinanie, korozyjnych i ściernych oraz zawiesin. Są one szczególnie użyteczne do pompowania w sytuacjach, gdy ważne jest zachowanie higieny.

Pompy perystaltyczne są pompami wyporowymi. Nadają się szczególnie do odmierzania, dawkowania i dozowania. Są łatwe w montażu i obsłudze oraz niedrogie w utrzymaniu.

5 Gwarancja

Firma Watson-Marlow Limited („Watson-Marlow”) gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres pięciu lat od daty dostawy w warunkach normalnego użytkowania i obsługi.

Określenie zakresu odpowiedzialności firmy Watson-Marlow oraz rodzaju zadośćuczynienia za straty klienta wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu marki Watson-Marlow pozostaje w sferze uznania firmy Watson-Marlow, a możliwe środki obejmować będą naprawę, wymianę lub zwrot ceny zakupu.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsza gwarancja ogranicza się do kraju, w którym dokonano zakupu produktu.

Żaden pracownik, agent ani przedstawiciel firmy Watson-Marlow nie ma prawa pociągać firmy Watson-Marlow do żadnej innej odpowiedzialności niż zakres powyższy, chyba że w formie pisemnej, w oparciu o dokument podpisany przez dyrektora firmy Watson-Marlow. Firma Watson-Marlow nie gwarantuje przydatności produktów do określonego celu.

W żadnym przypadku:

- i. I. koszty zadośćuczynienia klienta nie przekroczą ceny zakupu produktu,
- ii. firma Watson-Marlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szczególnie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub przykładowe szkody, jakkolwiek zachodzące, nawet jeśli firma Watson-Marlow zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia ww. szkód.

Firma Watson-Marlow nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub wydatki bezpośrednio lub pośrednio związane lub wynikające z użytkowania jej produktów, włącznie ze zniszczeniami lub uszkodzeniami innych produktów, urządzeń, budynków, czy mienia. Firma Watson-Marlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikowe, włącznie z m.in. utratą zysków, niedogodnościami, utratą czasu, utratą pompowanego produktu czy utratą produkcji.

Gwarancja ta nie stanowi zobowiązania firmy Watson-Marlow do ponoszenia jakichkolwiek kosztów demontażu, instalacji, transportu, czy jakichkolwiek innych opłat wynikłych w związku z roszczeniem gwarancyjnym.

Firma Watson-Marlow nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu zwracanych elementów.

Warunki

- o Produkty muszą zostać zwrócone zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z firmą Watson-Marlow lub do centrum serwisowego zatwierzonego przez Watson-Marlow.
- o Wszystkie naprawy i modyfikacje muszą zostać wykonane przez firmę Watson-Marlow Limited zatwierzone centrum serwisowe Watson-Marlow, lub wykonane za wyraźną pisemną zgodą Watson-Marlow, podpisaną przez kierownika lub dyrektora Watson-Marlow.
- o Wszelkie kontrole zdalne lub podłączenia systemu muszą zostać wykonane zgodnie z zaleceniami firmy Watson-Marlow.
- o Wszystkie systemy EtherNet/IP™ mogą być instalowane i certyfikowane wyłącznie przez autoryzowanego technika.

Wyjątki

- o Materiały eksploatacyjne, w tym węże i elementy pompujące, nie są objęte gwarancją.
- o Rolki głowic pompy nie są objęte gwarancją.
- o Naprawy i serwis wymagane z powodu normalnego zużycia w ramach eksploatacji lub braku należytej i właściwej konserwacji nie są objęte gwarancją.
- o Nieobjęte gwarancją są produkty, które — w ocenie firmy Watson-Marlow — zostały naruszone, niewłaściwie użyte, uległy celowemu lub przypadkowemu uszkodzeniu bądź zaniedbaniu.
- o Uszkodzenia spowodowane udarem elektrycznym nie są objęte gwarancją.
- o Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym okablowaniem lub okablowaniem nieodpowiadającym normom albo o zbyt niskiej jakości nie są objęte gwarancją.
- o Uszkodzenia spowodowane atakiem chemicznym nie są objęte gwarancją.
- o Urządzenia pomocnicze, takie jak wykrywacze nieszczelności, nie są objęte gwarancją.

- Uszkodzenia spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym lub bezpośrednim światłem słonecznym nie są objęte gwarancją.
- Żadne głowice pompy ReNu nie są objęte gwarancją.
- Jakakolwiek próba demontażu produktu firmy Watson-Marlow spowoduje unieważnienie gwarancji.

Firma Watson-Marlow zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdej chwili.

6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być uwzględniane łącznie z pozostałą treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa niniejsza pompa i jej głowica powinny być używane wyłącznie przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy zapoznali się z tą instrukcją, zrozumieli jej treść i przeanalizowali wszystkie wymienione w niej zagrożenia. Jeśli pompa będzie używana w sposób inny niż wskazany przez firmę Watson-Marlow Limited, zabezpieczenia pompy mogą nie zadziałać prawidłowo. Każda osoba uczestnicząca w instalacji lub konserwacji tego urządzenia powinna posiadać pełne kwalifikacje do wykonywania takich prac. Taka osoba powinna również znać wszystkie obowiązujące procedury, regulacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Nakaz przestrzegania stosownej instrukcji bezpieczeństwa lub ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu.**



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Nie dopuścić do kontaktu palców z ruchomymi częściami.**



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Przeostrożność — gorąca powierzchnia.**



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Przeostrożność — ryzyko porażenia prądem elektrycznym.**



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Należy używać środków ochrony indywidualnej.**



Niniejszy symbol umieszczony na pompie i występujący w niniejszej instrukcji obsługi oznacza: **Produkt ten należy poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).**



Wewnątrz pomp 630 i 730 znajdują się bezpieczniki termiczne z funkcją samoczynnego resetowania. W przypadku ich uruchomienia wyświetlany jest kod błędu „Err17 Under Voltage” (Zbyt niskie napięcie).





Podstawowe prace związane z podnoszeniem, transportem, instalacją, uruchomieniem, konserwacją i naprawą powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Podczas wykonywania prac urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego. Silnik musi być zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.



Niektóre pompy ważą więcej niż 18 kg (dokładna masa zależy od modelu i głowicy – patrz pompa). Przy podnoszeniu pompy należy przestrzegać standardowych zasad BHP. Aby ułatwić podnoszenie, w boki dolnej obudowy wbudowane zostały wgnęki na palce. Ponadto, pompę można podnosić chwytając głowicę pompy i (jeśli zamontowany) moduł „N” z tyłu pompy.



Z tyłu pompy znajduje się wymienny bezpiecznik. W niektórych krajach wtyczka przewodu sieciowego wyposażona jest w dodatkowy wymienny bezpiecznik. Bezpieczniki muszą być wymieniane na bezpieczniki o tej samej mocy znamionowej.



Wewnątrz pompy nie ma żadnych bezpieczników ani części, które użytkownik może naprawiać samodzielnie.

Uwaga: przewód sieciowy jest fabrycznie podłączony do pompy i nie może być wymieniany przez użytkownika.

Ustawić przełącznik napięcia w pozycji odpowiadającej napięciu obowiązującemu w danym regionie.



Pompy o stopniu ochrony IP66 są wyposażone we wtyk sieciowy. Dławnica na końcu przewodu modułu NEMA ma stopień ochrony IP66. Wtyczka sieciowa podłączona na drugim końcu kabla NIE ma stopnia ochrony IP66. Zapewnienie stopnia ochrony IP66 tego połączenia z siecią zasilającą jest obowiązkiem użytkownika.

Ta pompa może być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

W celu ułatwienia obsługi i konserwacji należy zapewnić stały dostęp do pompy. Punkty dostępu nie mogą być ograniczone przeszkodami ani zablokowane. Do pompy nie wolno montować żadnych urządzeń innych niż te, które zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę Watson-Marlow. Mogłoby to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, za które firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wtyczka sieciowa pompy jest urządzeniem rozłączającym (w nagłych wypadkach izoluje napęd silnika od zasilania sieciowego). Zabrania się ustawiania pompy w sposób ograniczający rozłączanie wtyczki sieciowej.



Jeżeli planowane jest przetłaczanie niebezpiecznych płynów, konieczne jest opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa właściwych dla danego płynu i zastosowania, aby zapobiec obrażeniom ciała.



Ten produkt nie spełnia wymogów dyrektywy ATEX i nie wolno go używać w atmosferach zagrożonych wybuchem.



Należy upewnić się, że substancje chemiczne, które będą pompowane, mogą być wykorzystywane z głowicą pompy, smarami (w stosownych przypadkach), przewodami, rurami i złączkami stosowanymi z pompą. Proszę zapoznać się z przewodnikiem kompatybilności chemicznej, który można znaleźć na stronie: www.wmftg.com/chemical. Jeśli pompa ma służyć do tłoczenia jakiegokolwiek innego środka chemicznego, prosimy o kontakt z firmą Watson-Marlow w celu potwierdzenia zgodności.



Jeśli funkcja Automatycznego Wznawiania Pracy jest włączona, pompa może zostać włączona natychmiast po przywróceniu zasilania.

Automatyczne Wznawianie Pracy ma wpływ tylko na pracę w trybie ręcznym i trybie EtherNet/IP™.

Jeśli Automatyczne Wznawianie Pracy, na ekranie jest wyświetlony symbol „I”, ostrzegający użytkowników o możliwości zadziałania pompy bez żadnej ręcznej interwencji (pompa wznawia działanie z wcześniejszymi ustawieniami).

Funkcji Automatycznego Wznawiania Prac nie można używać częściej niż:

- 1 uruchomienie zasilania sieciowego na 3 minuty

Gdy wymagana jest bardzo duża liczba uruchomień, zaleca się zdalne sterowanie.



Jeżeli pompa jest skonfigurowana do pracy w trybie Dozowania lub EtherNet/IP™, będzie reagowała na zdalne polecenia w dowolnym momencie, w tym natychmiast po włączeniu zasilania. Pompa może pracować bez żadnej ręcznej interwencji (np. zdalna wartość zadana może uruchomić pompę bez konieczności naciśnięcia klawiszy).



Wewnątrz głowicy pompy znajdują się poruszające się części. Przed otwarciem zamykanych za pomocą narzędzi osłony lub bieżni, należy upewnić się, że spełnione są następujące zalecenia bezpieczeństwa:

1. Upewnij się, że pompa jest odłączona od źródła zasilania.
2. Upewnij się, że w rurociągu nie ma ciśnienia.
3. W przypadku uszkodzenia węża upewnij się, że cały płyn znajdujący się w głowicy pompy została odprowadzony do bezpiecznego naczynia, pojemnika lub spuszczonej.
4. Stosować odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne (PPE).



Podstawowe zabezpieczenie operatora przed obracającymi się częściami pompy stanowi osłona głowicy pompy. Elementy zabezpieczające różnią się w zależności od typu głowicy pompy. Patrz sekcja głowic pompy w niniejszej instrukcji.

7 Specyfikacja pompy

tab. 1 - Dane techniczne

Temperatura robocza	Od 5°C do 40°C
Temperatura przechowywania	530: Od -40°C do 70°C
Wilgotność (bez skraplania)	80% do 31°C ze spadkiem liniowym do 50% w temp. 40°C
Maksymalna wysokość n.p.m.	2000 m (6560 stóp)
Moc znamionowa	530: 135 VA
Napięcie zasilania	100–120 V/200–240 V 50/60 Hz 1-fazowe (zależnie od regionalnych standardów kabli i zasilania)
Maksymalne wahania napięcia	+/-10% napięcia znamionowego. Wymagane jest odpowiednio wyregulowane źródło zasilania sieciowego z okablowaniem zapewniającym odporność na zakłócenia.
Prąd pełnego obciążenia	530: < 0,6 A przy 230 V, < 1,25 A przy 115 V
Obciążalność bezpiecznika	T2,5AH250 V (5x20 mm)
Kategoria montażu (kategoria zabezpieczenia przepięciowego)	II
Stopień zanieczyszczenia	2
IP	530: IP31 do BS EN 60529 w przypadku dostarczenia z modułem N IP66 do BS EN 60529. Spełnia wymagania norm NEMA 4X do NEMA 250 * (zastosowanie w pomieszczeniach – chronić przed długotrwałym narażeniem na promieniowanie UV)
Hałas	
	530: < 70 dB(A) przy 1 m
Zakres sterowania	530: 0,1-220 obr./min (2200:1)
Prędkość maksymalna	530: 220 obr./min

7.1 Masa

tab. 2 - Masa

530	Tylko napęd		+ 520R, 520R2		+ 520REL,520REM, 520REH, 520RET		+ 505L	
	kg	funtów uncji	kg	funtów uncji	kg	funtów uncji	kg	funtów uncji
IP31	9,7	21 6	10,6	23 5	10,5	23 3	12,2	26 14
IP66	10,6	23 5	11,5	25 5	11,4	25 2	13,1	28 13



Niektóre pompy ważą więcej niż 18 kg (dokładna masa zależy od modelu i głowicy – patrz pompa). Przy podnoszeniu pompy należy przestrzegać standardowych zasad BHP. Aby ułatwić podnoszenie, w boki dolnej obudowy wbudowane zostały wnęki na palce. Ponadto, pompę można podnosić chwytając głowicę pompy i (jeśli zamontowany) moduł z tyłu pompy.

7.2 Opcje głowic pompy

rys. 1 - Gama pomp 530

520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM, 520RET, 505L, 505CA, 313, 314, 314MC and 318MC.



8 Zasady prawidłowej instalacji pompy

8.1 Ogólne zalecenia

Zaleca się umiejscowienie pompy na płaskiej, poziomej i sztywnej powierzchni, wolnej od nadmiernych drgań, w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania skrzynki przekładniowej i prawidłowego działania głowicy pompy. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół pompy, aby umożliwić odpływ ciepła. Temperatura otoczenia pompy nie może przekraczać zalecanej maksymalnej temperatury roboczej.

Przycisk STOP na pompie, dostarczany wraz z klawiaturą, zawsze zatrzymuje pompę. Zaleca się jednak zainstalowanie odpowiedniego lokalnego wyłącznika awaryjnego na głównym przewodzie zasilającym pompy.


Nie należy układać więcej pomp jedna na drugiej niż zalecana maksymalna liczba. W przypadku układania pomp jedna na drugiej, temperatura otoczenia wokół wszystkich pomp nie może przekraczać zalecanej maksymalnej temperatury roboczej.



rys. 2 - Układanie pomp w stos

Pompa może być skonfigurowana w taki sposób, aby kierunek obrotów rotora był zgodny z ruchem wskazówek zegara lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara, stosownie do potrzeb.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych głowic pomp czas eksploatacji węża jest dłuższy, w przypadku gdy rotor obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a wydajność w odniesieniu do ciśnienia będzie maksymalna w przypadku gdy rotor obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby osiągnąć ciśnienie w niektórych głowicach, pompa musi obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



rys. 3 - Kierunek wirnika

Pompy przewodowe są urządzeniami samozasysającymi, a samouszczelnianie zabezpiecza je przed przepływem wstecznym. Poza opisanymi poniżej, nie ma potrzeby instalowania zaworów w liniach doprowadzających i odprowadzających.



Użytkownikom zaleca się zainstalowanie zaworu jednokierunkowego pomiędzy pompą a rurociągiem tłocznym, w celu zapobiegania nagłemu uwolnieniu cieczy pod ciśnieniem w przypadku uszkodzenia głowicy pompy lub rurociągu. Zawór ten należy zamontować bezpośrednio za wylotem z pompy.

Zawory na rurociągach przepływu technologicznego należy otworzyć przed uruchomieniem pompy. Użytkownikom zaleca się zainstalowanie zaworu nadmiarowego pomiędzy pompą a zaworem po stronie odprowadzającej pompy w celu ochrony przed uszkodzeniem spowodowanym przypadkowym włączeniem urządzenia przy zamkniętym zaworze odpływowym.

8.2 Zalecenia i zakazy

- Nie instalować pompy w ciasnym miejscu z niewystarczającym przepływem powietrza wokół pompy.
- Dopilnować, aby rurki tłoczne i ssawne były jak najkrótsze — najlepiej nie krótsze niż jeden metr — i poprowadzone w jak najprostszej linii. Łuki powinny mieć duży promień: co najmniej cztery razy większy od średnicy przewodu. Dopilnować, aby rury łączące i złącza miały odpowiednie wartości znamionowe dostosowane do przewidywanego ciśnienia w rurociągu. Unikać zwojek rurowych i odcinków przewodów o mniejszej średnicy od przekroju głowicy pompy — dotyczy to w szczególności rurociągów po stronie ssawnej. Żadne zawory na rurociągu nie mogą ograniczać przepływu. Wszystkie zawory na linii przepływu muszą być otwarte, gdy pompa pracuje.
- Należy upewnić się, że dłuższe węże są połączone z króćcem dolotowym lub wylotowym pompy gładkim elastycznym wężem o długości co najmniej jednego metra, minimalizując straty pulsowania i pulsację w rurociągu. Jest to szczególnie istotne przy cieczach lepkich i przy połączeniu ze sztywnymi instalacjami rurociągowymi.
- Stosować rurociągi ssące i tłoczące o średnicach wewnętrznych równych lub większych niż średnica wewnętrzna rurociągu. Na potrzeby tłoczenia lepkich płynów wykorzystywać przewody rurowe o średnicy wewnętrznej kilkakrotnie większej od średnicy węża pompy.
- Jeśli to możliwe, ustawić pompę na wysokości poziomu płynu, który ma być przetłaczany, lub nieznacznie poniżej tego poziomu. Zapewni to napływ płynu na ssaniu i maksymalną wydajność pompowania.
- Dopilnować, aby w przypadku przetłaczania lepkich płynów pompa pracowała z niską prędkością. Napływ płynu na ssaniu zwiększa wydajność pompowania, w szczególności w przypadku lepkich materiałów.
- Po wymianie przewodów, cieczy oraz wszelkich rurociągów łączących należy przeprowadzić ponowną kalibrację. Zaleca się również okresowe kalibrowanie pompy w celu utrzymania dokładności.
- Nie pompować żadnych substancji chemicznych niezgodnych z rurociągiem lub głowicą pompy.
- Zabrania się uruchamiania pompy bez rurociągu lub innego elementu zamontowanego na głowicy.
- Nie łączyć przewodów sterowania i zasilania.


- Należy upewnić się, że produkt jest wyposażony w moduł N, że moduł ten jest wyposażony w nienaruszone uszczelnienia i że jest prawidłowo umiejscowiony. Aby zachować stopień ochrony IP/NEMA, należy upewnić się, że otwory dławnic kablowych są prawidłowo uszczelnione.

Dobieranie węża: przewodnik dotyczący zgodności chemicznej opublikowany na witrynie internetowej firmy Watson Marlow jest wskazówką. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności materiału, z którego wykonany jest wąż oraz wykorzystywanej cieczy, należy zwrócić się do firmy Watson-Marlow z prośbą o kartę próbek węży w celu dokonania badań zanurzeniowych.

W przypadku korzystania z węża ciągłego wykonanego z tworzywa Marprene lub Bioprene po pierwszych 30 minutach pracy należy ponownie naprężyć wąż.

9 Obsługa pompy

9.1 Układ klawiatury i identyfikatory przycisków



rys. 4 - Układ klawiatury i identyfikatory przycisków

Przycisk DOM

Naciśnięcie przycisku **HOME** przywraca ostatni znany tryb pracy. Jeżeli przycisk **HOME** zostanie naciśnięty podczas modyfikowania ustawień pompy, wszystkie zmiany ustawień zostaną zignorowane i zostanie przywrócony ostatni znany tryb pracy.

Przyciski FUNKCYJNE

PRZCISKAMI FUNKCYJNYMI uruchamiane są funkcje wyświetlane na ekranie tuż nad każdym z przycisków.


Πρζψχσκλ ^ i v

Te przyciski służą do zmiany programowalnych wartości pompy. Są one również używane do przesuwania paska wyboru w górę i w dół menu.

Przycisk MODE (Tryb)


Przycisk **MODE** służy do zmiany trybów lub ich ustawień. Przyciskiem **MODE** można w dowolnym momencie otworzyć menu trybu. Jeżeli przycisk **MODE** zostanie naciśnięty w trakcie modyfikowania ustawień pompy, wszystkie zmiany ustawień zostaną zignorowane i wyświetlone zostanie **MODE**.

9.2 Uruchamianie i zatrzymywanie



rys. 5 - Uruchamianie i zatrzymywanie

9.3 Korzystanie z przycisków góra i dół




rys. 6 - Korzystanie z przycisków góra i dół

9.4 Prędkość maksymalna



rys. 7 - Prędkość maksymalna

9.5 Zmień kierunek obrotów



rys. 8 - Zmień kierunek obrotów

10 Podłączenie do zasilania

Wymagane jest odpowiednio wyregulowane źródło zasilania sieciowego z okablowaniem zapewniającym odporność na zakłócenia. Napędy te nie powinny znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych, które mogą wywoływać zaburzenia sieciowe. Zaliczają się do nich np. styczniki 3-fazowe i nagrzewnice indukcyjne.



Ustaw przełącznik napięcia na 115 V w przypadku źródła zasilania 100-120 V 50/60 Hz lub na 230 V w przypadku źródła zasilania 200-240 V 50/60 Hz. Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy bezwzględnie sprawdzić ustawienie przełącznika napięcia. W przeciwnym razie pompa może ulec uszkodzeniu.

~100-120V



~200-240V



Podłącz urządzenie odpowiednio do uziemionego źródła jednofazowego zasilania.



Jeśli typ pompy jest wyposażony w moduł N, wówczas gdy moduł jest na swoim miejscu przełącznik napięcia nie jest widoczny. Jest on zamontowany na tablicy rozdzielczej z tyłu pompy i chroniony przed wodą przez moduł N. Aby uzyskać dostęp do tablicy rozdzielczej, należy zdjąć moduł. Nie należy włączać pompy do momentu sprawdzenia, że jest ona dostosowana do posiadanego zasilania. Sprawdzenia można dokonać zdejmując moduł i sprawdzając przełącznik, a następnie montując moduł z powrotem.

1.



2.



3.



4.



rys. 9 - Przełącznik napięcia



W instalacjach, w których występują nadmierne szумы powodowane przez urządzenia elektryczne zaleca się stosowanie dostępnego na rynku zabezpieczenia przeciwprzebiegowego i/lub do tłumienia zakłóceń.



Dopilnować, aby wszystkie kable zasilające miały wartości znamionowe właściwe do współpracy z urządzeniem. Podłączać do zasilania tylko za pomocą otrzymanego w zestawie kabla.



Pompa musi być ustawiona tak, aby urządzenie odłączające zasilanie było łatwo dostępne podczas użytkowania urządzenia. Wtyczka zasilania pompy jest urządzeniem rozłączającym (w nagłych wypadkach izoluje napęd od zasilania sieciowego).



Pompy o stopniu ochrony IP66 są wyposażone we wtyk sieciowy. Dławnica na końcu przewodu modułu NEMA ma stopień ochrony IP66. Wtyczka sieciowa podłączona na drugim końcu kabla NIE ma stopnia ochrony IP66. Zapewnienie stopnia ochrony IP66 tego połączenia z siecią zasilającą jest obowiązkiem użytkownika.

10.1 Kody kolorów przewodów

tab. 3 - Kody kolorów przewodów

Typ złączki	Kolor europejski	Kolor północno-amerykański
Faza	Brązowy	Czarny
Neutralny	Niebieski	Biały
Uziemienie	Zielony/żółty	Zielony

10.2 Okablowanie modułu NEMA – pompy EtherNet/IP™

Moduły NEMA 4X zamontowane w pompach z osłoną EnN 530, 630 i 730 En wyposażone są w dwie pary portów przewodów. Dostępne są dwa porty M16 wraz z dławnicami do uszczelniania okrągłych przewodów o średnicy od 4 mm do 10 mm (od 5/32 cala do 13/32 cala). Połączenie Ethernet odbywa się za pomocą dwóch złączy M12 zamontowanych z tyłu modułu NEMA.

rys. 10 - Ekranowanie uziemienia przewodów sterowania wEtherNet/IP™ module NEMA



Ekranowanie uziemiące kabla sterującego podłączone do zacisku uziemienia (J6) na płycie adaptera w przypadku stosowania plastikowego dławika kablowego.

rys. 10 - Ekranowanie uziemienia przewodów sterowania wEtherNet/IP™ module NEMA

②



W przypadku zastosowania dławika EMC nie jest wymagane dodatkowe ekranowanie uziemiające kabla sterującego.



Moduł NEMA z zestawem do montażu przewodzącego (dostępny jako opcja w pompach En w przypadku kabli sieciowych EtherNet/IP™, jeśli jest wymagany).

10.3 Podłączanie ekranu złącza M12

rys. 11 - Podłączanie ekranu złącza M12

Modele EtherNet/IP™



1. Korpus i ekran kabla złącza M12 Ethernet odizolowane są domyślnie od metalowego korpusu modułu NEMA i uziemienia sieci elektrycznej. Umożliwia to połączenie z systemami automatyki przemysłowej w protokole EtherNet/IP™ zgodnie ze standardem EtherNet/IP™.
2. Jeśli wymagane jest połączenie korpusu i ekranu kabla z uziemieniem sieci elektrycznej na potrzeby EMC lub Ethernet TCP, domyślny kołnierz mocujący M12 (MN2934T) z tworzywa sztucznego można wymienić na jego wersję ze stali nierdzewnej (MN2935T). Pierścien o-ring i podkładka uszczelniająca M12 muszą być poprawnie osadzone, aby utrzymane było uszczelnienie na poziomie IP66.

11 Lista kontrolna uruchamiania

Uwaga: Patrz także "Wymiana węży" on page149.

- Upewnić się, że wykonano należyte połączenia między pompą a rurą ssawną i odprowadzającą.
- Upewnić się, że wykonano należyte połączenie z odpowiednim źródłem zasilania.
- Należy upewnić się, czy przestrzegane są zalecenia znajdujące się w sekcji "Zasady prawidłowej instalacji pompy" on page16.

12 Okablowanie sterujące EtherNet/IP™



Zabrania się podawania zasilania sieciowego na złącze D-Sub. Na przedstawione piny należy zastosować odpowiednie sygnały. Ograniczyć sygnały do maksymalnych podanych wartości. Nie podawać napięcia na pozostałe piny. Może to spowodować trwałe uszkodzenie niepodlegające gwarancji.



Sygnały 4–20 mA i niskonapięciowe mają być odseparowane od zasilania sieciowego. Stosować oddzielne kable wejściowe z dławnicami. Wskazane jest stosowanie się do najlepszych praktyk EMC oraz korzystanie z ekranowanych dławnic.


12.1 Elementy z tyłu pompy



1	Złącze RJ45 1
2	Złącze RJ45 2
3	Standardowe 9-pinowe złącze D czujnika (żeńskie)
4	Port USB (typu A) tylko do użytku serwisowego
5	Przełącznik napięcia
6	Wyłącznik
7	Kabel sieciowy
8	Bezpiecznik do wymiany przez użytkownika

12.2 Złącza RJ45

Podłączyć kabel sieciowy RJ45 (kategorii CAT5 lub wyższej, najlepiej z ekranowaniem) z komputera do złącza pompy 1 lub 2.




rys. 12 - Złącza RJ45

LED 1	LED 2	Wskazanie
Niskie	Niskie	Wył.
Niskie	Wysokie	Żółta dioda LED świeci, gdy wykryte zostanie łącze. Pulsowanie wskazuje prędkość transmisji 10 Mbit
Wysokie	Niskie	Jedna zielona dioda LED świeci, gdy wykryte zostanie łącze. Pulsowanie wskazuje prędkość transmisji 100 Mbit
Wysokie	Wysokie	Dwie zielone diody LED świecą, gdy wykryte zostanie łącze. Pulsowanie wskazuje prędkość transmisji 1 Gbit.

12.3 Okablowanie sterowania

Standardowe 9-pinowe złącze D czujnika (żeńskie / gniazdo do zabudowy)

Zalecany kabel sterujący: 7/0,2 mm 24AWG ekranowany, okrągły. Ekran kabla powinien być uziemiony za pomocą połączenia 360° do przewodzącej obudowy.







rys. 13 - Okablowanie 9-stykowego złącza D czujnika





Legenda symboli

	Praca		Wejście		Zmiana kierunku z klawiatury
	Zatrzymanie		Wyjście		Suche (brak wycieków)
	Obroty prawobieżne		Sterowanie ręczne (klawiatura)		Mokre (wykryto wyciek)
	Obroty lewobieżne		Analogowy		





tab. 4 - Podłączenie złącza D-Sub

Nazwa sygnału	Wejście lub wyjście	Konfigurowalne	Sygnał odpowiedzi
	Wejście	Tak	
	Wejście	Tak	

tab. 4 - Podłączanie złącza D-Sub

Nazwa sygnału	Wejście lub wyjście	Konfigurowalne	Sygnał odpowiedzi
	Wejście	Tak	
	Wejście	Tak	

tab. 4 - Podłączenie złącza D-Sub

Nazwa sygnału	Wejście lub wyjście	Konfigurowalne	Sygnał odpowiedzi
	Wejście	Tak	
	Wejście	Tak	

12.4 Moduł N i moduł F



Zabrania się podawania zasilania sieciowego na złącza M12. Doprowadzać do zacisków prawidłowe sygnały. Ograniczyć sygnały do maksymalnych podanych wartości. Nie doprowadzać napięcia do odmiennych zacisków. Może to spowodować trwałe uszkodzenie niepodlegające gwarancji.




Do wersji IP66 (NEMA 4X) pompy należy stosować zalecane przewody i dławnice kablowe. W przeciwnym wypadku może dojść do pogorszenia stopnia ochrony.



Upewnij się, że osłona modułu jest zawsze prawidłowo zamocowana za pomocą wszystkich dostarczonych śrub. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obniżenie stopnia ochrony IP66 (NEMA 4X).



Należy upewnić się, że wszystkie niewykorzystane otwory w module są uszczelnione dostarczonymi zaślepkami. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obniżenie stopnia ochrony IP66 (NEMA 4X).



rys. 14 - Moduł N i moduł F

1. Port M16

2. Port M16


3. Złącze M12 - Połączenie Ethernet

4. Złącze M12 - Połączenie Ethernet

Połączenie Ethernet

Z tyłu modułu N znajdują się dwa złącza komunikacyjne połączenia Ethernet (3,4). Układ styków obu złączy jest identyczny. Układ styków i reakcję sygnałów opisano poniżej.


Wymagane wtyczki i kable do tych złączy: M12, męskie, 4-stykowe, D-code, ekranowane.



rys. 15 - Połączenie Ethernet

Zasilacz PCB

rys. 16 - Adapter PCB



1. Bez opcji separowanego zasilacza (moduł N)

2. Z opcją separowanego zasilacza (moduł F)

Uwaga: Moduł zasilacza można odłączyć za pomocą dźwigni wysuwania kabla taśmowego. Wskazane jest pozostawienie złącza 9 W podłączonego na stałe do pompy.

Zalecany kabel sterujący: metryczny = 0,05 mm² – 1,31 mm², drut i linka. USA = 30 AWG – 16 AWG drut i linka. Kabel: o przekroju kołowym. Maks./min. średnica zewnętrzna dla zapewnienia szczelności podczas przejścia przez standardową dławnicę: 9,5–5 mm. **Aby zapewnić szczelność, przekrój kabla musi być okrągły.**


Opcje zasilania

Płytki adaptera NEMA dostępna jest z opcją separowanego zasilacza (moduł F). Jest na niej zamontowane separowane zasilanie 24 V (maksymalne obciążenie wyjściowe 80 mA), U1. Jak widać na ilustracji, U1 całkowicie odseparowuje zaciski 24 V i 0 V od wewnętrznych zasilaczy pompy.


Moduł F przydaje się, gdy czujnik wymaga separowanego zasilania lub ma wyjście 4–20 mA, którego nie można użyć z uzziemionym rezystorem obciążeniowym znajdującym się w pompie.

rys. 17 - Opcje zasilania

1.



2.



1. Bez opcji separowanego zasilacza (moduł N)






2. Z opcją separowanego zasilacza (moduł F)

12.5 Złącza wejścia/wyjścia

Legenda symboli

	Praca		Wejście		Zmiana kierunku z klawiatury
	Zatrzymanie		Wyjście		Suche (brak wycieków)
	Obroty prawobieżne		Sterowanie ręczne (klawiatura)		Mokre (wykryto wyciek)
	Obroty lewobieżne		Analogowy		

tab. 5 - Złącza wejścia/wyjścia

Nr złączki	Funkcja	Wejście lub wyjście	Konfigurowalne	Sygnał odpowiedzi
J1			Nie	Połączenie z pompą
J2		Wejście	Tak	
J3		Wejście	Tak	

tab. 5 - Złącza wejścia/wyjścia

Nr złączki	Funkcja	Wejście lub wyjście	Konfigurowalne	Sygnał odpowiedzi
J4		Wejście	Tak	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>START STOP 0 1 [5-24V] </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LEAK 0 1 [5-24V] </p> </div>
J5		Wejście	Tak	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>PRESSURE 0 1 [5-24V] </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FREQ 5V-24V 1mA</p> </div>
J6	<p>1. Uziemienie 2. Uziemienie</p>		Nie	

12.6 Parametry zewnętrznego interfejsu pompy EtherNet/IP™


tab. 6 - Parametry interfejsu zewnętrznego

Parametr	Wartości graniczne			Jednostki	Uwagi	
	Sym	Min.	Znam. Maks.			
Wysoka wartość napięcia wejścia cyfrowego	VD _{IH}	5		24	V	Nieszczelność, zatrzymanie, PRESSURE_ALARM, częstotliwość
Niska wartość napięcia wejścia cyfrowego	VD _{IL}	0		0.8	V	Nieszczelność, zatrzymanie, PRESSURE_ALARM, częstotliwość
Bezwzględna maksymalna wartość napięcia wejścia cyfrowego	VD _{in}	-30		30	V	Niesprawność
Rezystancja wejścia cyfrowego	RD _{in}	10		110	kΩ	110 K przy ≤ 5 V
Zakres częstotliwości	F _{max}	1		1000	Hz	Częstotliwość
Częstotliwość powtórzeń	F _{max}	1		10	Hz	Nieszczelność, zatrzymanie, ciśnienie
Wejście analogowe, tryb napięciowy	VA _{in}	-15	10	30	V	Zakres 0-10 V (impedancja źródłowa 100 R)
Wejście analogowe, tryb napięciowy	RVA _{in}		34.4		kΩ	±3 %
Zakres pomiaru wejścia analogowego	I _{in}	0		25	mA	
Bezwzględna maksymalna wartość prądu wejścia analogowego	IA _{in}	-50		28	mA	Wartość graniczna rozpraszania
Bezwzględna maksymalna wartość napięcia wejścia analogowego	VA _{in}	0		7.0	V	Wartość graniczna rozpraszania
Rezystancja wejścia analogowego	RI _{IN}		250	270	Ω	Rozdzielczość wykrywania 250 R
Szerokość pasma filtra wejścia analogowego	BW		67		Hz	Szerokość pasma - 6 dB


tab. 6 - Parametry interfejsu zewnętrznego

Parametr	Wartości graniczne			Jednostki	Uwagi
	Sym	Min.	Znam. Maks.		
Wyjście zasilania 22 V	V _{aux}	18	30	V	Bez regulacji
Separowane wyjście zasilania 24 V	V24	24			
Prąd obciążenia zasilania 22/24 V				80 mA	Bezpiecznik z funkcją samoczynnego resetowania

12.7 Topologia sieci



rys. 18 - Gwiazda






rys. 19 - Pierścień



rys. 20 - Topologia linii

tab. 7 - Dopuszczalna jedna dodatkowa para połączeń

Typ kabla – maksymalna długość 100 m	Z modułem NEMA	Bez modułu NEMA
<p>Kabel z dwoma złączami</p> 	✓	✓
<p>Kabel z jedną dodatkową parą złączy</p> 	✓	✓
<p>Kabel z dwoma dodatkowymi parami złączy</p> 	x	✓

13 Pierwsze włączenie pompy

1. Włączyć zasilanie pompy. Na trzy sekundy zostanie wyświetlony ekran startowy z logo Watson-Marlow Pumps.



13.1 Wybór języka wyświetlania

1. Użyj przycisków \wedge/\vee , aby wybrać żądany język, a następnie naciśnij **SELECT**.



2. Wybrany język zostanie wyświetlony na ekranie. Naciśnij **CONFIRM** , aby kontynuować. Wszystkie komunikaty będą od teraz wyświetlane w wybranym języku.



3. Naciśnij **REJECT** , aby powrócić do ekranu wyboru języka. Powoduje to przejście do ekranu głównego.



13.2 Ustawienia domyślne dla pierwszego uruchomienia

Jeśli funkcja Automatycznego Wznawiania Pracy jest włączona, pompa może zostać włączona natychmiast po przywróceniu zasilania.

Automatyczne Wznawianie Pracy ma wpływ tylko na pracę w trybie ręcznym i trybie EtherNet/IP™.



Jeśli Automatyczne Wznawianie Pracy, na ekranie jest wyświetlony symbol „I”, ostrzegający użytkowników o możliwości zadziałania pompy bez żadnej ręcznej interwencji (pompa wznawia działanie z wcześniejszymi ustawieniami).

Funkcji Automatycznego Wznawiania Prac nie można używać częściej niż:

- 1 uruchomienie zasilania sieciowego na 3 minuty

Gdy wymagana jest bardzo duża liczba uruchomień, zaleca się zdalne sterowanie.



Jeżeli pompa jest skonfigurowana do pracy w trybie Dozowania lub EtherNet/IP™, będzie reagowała na zdalne polecenia w dowolnym momencie, w tym natychmiast po włączeniu zasilania. Pompa może pracować bez żadnej ręcznej interwencji (np. zdalna wartość zadana może uruchomić pompę bez konieczności naciskania klawiszy).

Parametry robocze pompy są wstępnie ustawione w sposób podany w poniższej tabeli.

tab. 8 - Ustawienia domyślne dla pierwszego uruchomienia

Parametr	Domyślnie 530
Język	Nie ustawiony
Tryb domyślny	Tryb ręczny
Domyślna prędkość ręczna	220 obr./min
Status pompy	Stopped (Zatrzymana)
Maks. prędkość	220 obr./min
Kierunek	CW (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
Głowica pompy	520R2
Rozmiar węża	9.6 mm
Materiał węża	Bioprene
Kalibracja przepływu	15,12 ml/obr.
Jednostki przepływu	obr./min
Etykieta pompy	WATSON-MARLOW
Numer zasobu	NONE
Wartość SG	1
Blokada klawiatury	Nieaktywne

tab. 8 - Ustawienia domyślne dla pierwszego uruchomienia

Parametr	Domyślnie 530
Ochrona kodem PIN	Nie ustawiony
Sygnal dźwiękowy klawiatury	WŁ.
Wprowadzanie kodu PIN podczas uruchamiania	WŁ.
Poziom wejścia zdalnego uruchamiania/zatrzymywania	Wysoki = stop
Wejście wykrywacza nieszczelności	Wysoki = wyciek
Dostosowanie dawki	100%
Wznowienie po przerwaniu	WYŁ.

Pompa jest gotowa do działania zgodnie z podanymi powyżej ustawieniami domyślnymi.

Uwaga: kolor tła wyświetlacza zmienia się w następujący sposób w zależności od stanu działania:

- Białe tło oznacza zatrzymaną pompę
- Szare tło oznacza działającą pompę
- Czerwone tło oznacza błąd lub alarm.

Wszystkie parametry robocze można zmieniać za pomocą klawiszy (patrz rozdział "Obsługa pompy" on page19).

14 Włączanie pompy w kolejnych cyklach zasilania



Jeśli funkcja **Automatycznego Wznawiania Pracy** jest włączona, pompa może zostać włączona natychmiast po przywróceniu zasilania.

Automatyczne Wznawiania Pracy ma wpływ tylko na pracę w trybie ręcznym i trybie EtherNet/IP™.

Jeśli **Automatyczne Wznawianie Pracy**, na ekranie jest wyświetlony symbol „I”, ostrzegający użytkowników o możliwości zadziałania pompy bez żadnej ręcznej interwencji (pompa wznawia działanie z wcześniejszymi ustawieniami).

Funkcji **Automatycznego Wznawiania Prac** nie można używać częściej niż:

- 1 uruchomienie zasilania sieciowego na 3 minuty

Gdy wymagana jest bardzo duża liczba uruchomień, zaleca się zdalne sterowanie.



Jeżeli pompa jest skonfigurowana do pracy w trybie **Dozowania** lub **EtherNet/IP™**, będzie reagowała na zdalne polecenia w dowolnym momencie, w tym natychmiast po włączeniu zasilania. Pompa może pracować bez żadnej ręcznej interwencji (np. zdalna wartość zadana może uruchomić pompę bez konieczności naciskania klawiszy).

W sekwencji działań po włączeniu zasilania następuje przeskoczenie z ekranu startowego do ekranu głównego.

- Pompa realizuje test rozruchowy w celu weryfikacji, czy pamięć i sprzęt działają prawidłowo. W razie wykrycia usterki wyświetlony zostaje kod błędu.
- Pompa przez trzy sekundy wyświetla ekran startowy z logo firmy Watson-Marlow Pumps, a następnie przechodzi do ekranu domowego
- Uruchomieniowe wartości domyślne są takie same jak w chwili, gdy pompa została ostatnim razem wyłączona

Należy sprawdzić, czy ustawienia pompy są odpowiednie do wymaganej pracy. Pompa jest teraz gotowa do pracy.

Wszystkie parametry robocze można zmieniać za pomocą klawiszy (patrz rozdział "Obsługa pompy" on page19).

Przerwa w zasilaniu


Ta pompa posiada funkcję **Automatycznego Wznawiania Pracy** (działa tylko w trybie **Ręcznym**) który, gdy jest aktywny, przywraca pompę do stanu pracy, w jakim znajdowała się w chwili utraty zasilania.

Cykle włączania/wyłączania zasilania

Nie należy włączać/wyłączać pompy częściej niż 20 razy w ciągu godziny, ręcznie lub za pomocą funkcji **Automatycznego Wznawiania Pracy** (działa tylko w trybie **Ręcznym**). Gdy wymagane są bardzo częste cykle zatrzymywania/uruchamiania, zaleca się zdalne sterowanie.

15 Menu główne

1. Aby przejść do **MENU GŁÓWNEGO**, naciśnij przycisk **MENU** na jednym z ekranów **HOME** lub **INFO** .



2. Zostanie wyświetlone **MENU GŁÓWNE**, jak pokazano poniżej. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru pomiędzy dostępnymi opcjami.
3. Aby wybrać opcję, należy nacisnąć przycisk **SELECT** .

4. Aby powrócić do ekranu, z którego wywołane było MENU, należy nacisnąć przycisk **EXIT** .



15.1 Ustawienia zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń można zmienić, wybierając z menu głównego opcję **SECURITY SETTINGS**.


Automatyczna blokada klawiatury

Uwaga: Automatyczna blokada klawiatury nie jest obsługiwany w trybie **Dozowania**.

1. Naciśnij przycisk **ENABLE/ DISABLE**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej blokady klawiatury. Gdy funkcja ta jest włączona, klawiatura zostanie zablokowana po 20 sekundach bezczynności.



2. Do czasu wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku będzie wyświetlany ekran pokazany poniżej. Aby odblokować klawiaturę, należy wcisnąć równocześnie oba przyciski **UNLOCK**



3. Na ekranie głównym trybu roboczego wyświetla się ikona kłódki wskazująca, że włączona jest blokada klawiatury.



4. Należy pamiętać o tym, że przycisk **STOP** działa zawsze, niezależnie od tego, czy klawiatura jest zablokowana czy też nie.

Ochrona kodem PIN

Za pomocą przycisków \wedge / \vee wybierz opcję **Zabezpieczenie kodem PIN** w menu **SECURITY SETTINGS** i naciśnij **ENABLE/DISABLE**, aby włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie kodem PIN. Jeśli włączono ochronę za pomocą kodu PIN, to do jej wyłączenia wymagane jest działanie z poziomu Master PIN.

Ustawianie kodu Master PIN

Kod PIN zostanie uaktywniony po upływie jednej minuty od ostatniego wprowadzenia kodu PIN. Ustawienie kodu Master PIN zabezpiecza wszystkie funkcje. Master (administrator) ma możliwość selektywnego włączania funkcjonalności dla dwóch dodatkowych operatorów. W systemie są oni zdefiniowani jako User 1 (użytkownik 1) i User 2 (użytkownik 2). Będą oni mogli uzyskać dostęp do niniejszej funkcjonalności, wprowadzając kod PIN przypisany im przez użytkownika Master.


1. Aby ustawić kod Master PIN, należy przejść do **poziomu Master** i nacisnąć przycisk **ENABLE**.



2. Aby zdefiniować czterocyfrowy kod PIN administratora, należy za pomocą przycisków \wedge / \vee wybrać każdą cyfrę z zakresu od 0 do 9. Po wybraniu właściwej cyfry naciśnij przycisk **NEXT DIGIT**. Po wybraniu czwartej cyfry naciśnij przycisk **ENTER**.



3. Następnie należy nacisnąć przycisk **CONFIRM** w celu sprawdzenia, czy wprowadzona liczba jest wymagany kodem PIN. Naciśnij przycisk **CHANGE**, aby powrócić do wprowadzania kodu PIN.



4. Zostanie wyświetlony poniższy ekran w celu wskazania, że użyto kodu Master PIN umożliwiającego dostęp do wszystkich funkcjonalności. Nacisnąć przycisk **NEXT**, aby selektywnie umożliwić dostęp do funkcji dla Użytkownika 1 i Użytkownika 2.



Konfigurowanie ustawień ochrony dla użytkownika 1


1. Na wyświetlanym ekranie **PIN PROTECTION**, gdzie podświetlony jest **User 1**, naciśnij przycisk **ENABLE**, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń użytkownika 1 lub przewiń, aby skonfigurować alternatywnego użytkownika.





2. **WŁĄCZENIE** ustawień ochrony użytkownika 1 powoduje wyświetlenie ekranu wprowadzania kodu PIN użytkownika 1. Aby zdefiniować czterocyfrowy kod PIN użytkownika 1, należy za pomocą przycisków \wedge / \vee wybrać każdą cyfrę z zakresu od 0 do 9. Po wybraniu właściwej cyfry naciśnij przycisk **NEXT DIGIT** . Po wybraniu czwartej cyfry naciśnij przycisk **ENTER**.



3. Następnie należy nacisnąć przycisk **CONFIRM** w celu sprawdzenia, czy wprowadzona liczba jest wymagany kodem PIN. Naciśnij przycisk **CHANGE** , aby powrócić do wprowadzania kodu PIN.



4. Aby zdefiniować dozwoloną funkcjonalność, użyj przycisków \wedge i \vee , aby wybrać funkcjonalność i naciśnij przycisk **ENABLE**. Kod PIN użytkownika 1 umożliwi dostęp tylko do włączonej funkcji; aby wyłączyć funkcję, należy podświetlić włączoną funkcję i nacisnąć przycisk **DISABLE**. Po włączeniu wszystkich wymaganych funkcji naciśnij przycisk **FINISH**.



Konfigurowanie ustawień ochrony dla użytkownika 2


1. Na wyświetlanym ekranie **PIN PROTECTION LEVEL**, gdzie podświetlony jest **User 2**, naciśnij przycisk **ENABLE**, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń użytkownika 2 lub przewiń, aby skonfigurować alternatywnego użytkownika.



2. Włączenie ustawień ochrony użytkownika 2 powoduje wyświetlenie ekranu wprowadzania kodu PIN użytkownika 2. Aby zdefiniować czterocyfrowy kod PIN użytkownika 2, należy za pomocą przycisków **^** / **v** wybrać każdą cyfrę z zakresu od 0 do 9. Po wybraniu właściwej cyfry naciśnij przycisk **NEXT DIGIT**. Po wybraniu czwartej cyfry naciśnij przycisk **ENTER**.



3. Aby zdefiniować dozwoloną funkcjonalność, użyj przycisków \wedge / \vee , aby wybrać funkcjonalność i naciśnij przycisk **ENABLE**. Kod PIN użytkownika 2 umożliwi dostęp tylko do włączonej funkcji; aby wyłączyć funkcję, należy podświetlić włączoną funkcję i nacisnąć przycisk **DISABLE**. Po włączeniu wszystkich wymaganych funkcji naciśnij przycisk **FINISH**.



Uwaga: Jeśli ustawienie ochrony dla użytkownika 1 i użytkownika 2 było wprowadzone przez administratora, tylko kod Master PIN umożliwia dostęp do ustawień zabezpieczeń.

4. Zostanie wyświetlony ekran **HOME**. Od tego momentu uzyskanie dostępu do jakiegokolwiek funkcji wymaga wpisania kodu PIN. Kod Master PIN daje dostęp do wszystkich funkcji pompy, a PIN użytkownika 1 i PIN użytkownika 2 dają dostęp tylko do określonych funkcji. Aby wprowadzić kod PIN, wybierz każdą cyfrę z zakresu od 0 do 9 za pomocą przycisków \wedge / \vee . Po wybraniu właściwej cyfry naciśnij przycisk **NEXT DIGIT**. Po wybraniu czwartej cyfry naciśnij przycisk **ENTER**.



5. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN wyświetlony zostanie następujący ekran. UWAGA: Ekran ten zostanie wyświetlony również wtedy, gdy wprowadzony PIN nie daje dostępu do określonej funkcji.



6. Jeśli wprowadzony PIN jest już w użyciu, zostanie wyświetlony poniższy ekran. Należy wtedy nacisnąć przycisk **CHANGE**, aby wprowadzić alternatywny kod PIN lub **EXIT** w celu przerwania procesu.



7. Jeśli wprowadzony kod PIN nie daje dostępu do funkcji, zostanie wyświetlony poniższy ekran.



Sygnal dźwiękowy klawiatury

1. W ustawieniach **SECURITY** przewiń do opcji **Sygnal dźwiękowy klawiatury** za pomocą przycisków \wedge / \vee i wybierz **ENABLE**. Pompa będzie teraz emitować sygnał dźwiękowy przy każdym naciśnięciu klawisza.



Wprowadzanie kodu PIN podczas uruchamiania

Ustawienie **Wprowadzanie kodu PIN podczas uruchamiania** umożliwia skonfigurowanie oprogramowania żądania wprowadzenia kodu PIN podczas uruchamiania.

Ta funkcja oznacza także, że funkcja **Automatycznego Wznawiania Pracy** jest obecnie niezależna od wprowadzenia kodu PIN po uruchomieniu.

Jeśli to ustawienie jest aktywne ✓, pompa będzie żądała wprowadzenia kodu PIN przed przejściem do ekranu głównego sterowania po włączeniu zasilania.

Jeśli to ustawienie jest nieaktywne ✖, pompa nie będzie żądała wprowadzenia kodu PIN przed przejściem do ekranu głównego sterowania po włączeniu zasilania.

Reakcja pompy na **Automatyczne Wznawianie Pracy** po włączeniu zasilania jest obecnie niezależna od wprowadzenia kodu PIN.

Domyślnie to ustawienie jest aktywne ✓, czyli kod PIN będzie wymagany po włączeniu zasilania przed przejściem do ekranu głównego sterowania.

Dezaktywowanie tej funkcji nie zmienia innych aspektów działania kodu PIN. W celu zmodyfikowania ustawień pompy nadal będzie wymagane wprowadzenie kodu PIN.

15.2 Ustawienia ogólne

Aby wyświetlić menu ustawień ogólnych, w menu głównym należy wybrać opcję **GENERAL SETTINGS**

Automatyczne wznawianie pracy

Pompa wyposażona jest w funkcję **Automatycznego Wznawiania Pracy**. To ustawienie obowiązuje tylko w trybie **Ręcznym**.

Jeśli pompa pracuje w trybie ręcznym i funkcja jest aktywna (skonfigurowano wartość **tak**), pompa będzie inaczej reagowała na włączenie zasilania.

Jeśli **Automatyczne Wznawianie Pracy** jest aktywne, pompa będzie zapamiętywała bieżące ustawienia robocze w momencie utraty zasilania i odtwarzała je, gdy tylko zasilanie zostanie przywrócone.

! jest ponadto wyświetlany, gdy **Automatyczne Wznawianie Pracy** jest aktywne, aby ostrzec użytkowników przed możliwością nieoczekiwanego zadziałania pompy.

1. Naciśnij przycisk **ENABLE / DISABLE** , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Automatyczne Wznawianie Pracy** (działa tylko w trybie **Ręcznym**).





Nie należy używać funkcji automatycznego wznowienia pracy więcej niż 20 uruchomień zasilania sieciowego na godzinę. Gdy wymagana jest bardzo duża liczba uruchomień, zaleca się zdalne sterowanie.



Jeśli funkcja Automatycznego Wznawiania Pracy jest włączona, pompa może zostać włączona natychmiast po przywróceniu zasilania.

Automatyczne Wznawianie Pracy ma wpływ tylko na pracę w trybie ręcznym i trybie EtherNet/IP™.

Jeśli Automatyczne Wznawianie Pracy, na ekranie jest wyświetlony symbol „I”, ostrzegający użytkowników o możliwości zadziałania pompy bez żadnej ręcznej interwencji (pompa wznowia działanie z wcześniejszymi ustawieniami).

Funkcji Automatycznego Wznawiania Prac nie można używać częściej niż:

- 1 uruchomienie zasilania sieciowego na 3 minuty

Gdy wymagana jest bardzo duża liczba uruchomień, zaleca się zdalne sterowanie.



Jeżeli pompa jest skonfigurowana do pracy w trybie Dozowania lub EtherNet/IP™, będzie reagowała na zdalne polecenia w dowolnym momencie, w tym natychmiast po włączeniu zasilania. Pompa może pracować bez żadnej ręcznej interwencji (np. zdalna wartość zadana może uruchomić pompę bez konieczności naciskania klawiszy).

Jednostki przepływu

Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest wybrana jednostka przepływu. Aby zmienić jednostki przepływu, należy przesunąć pasek wyboru przez menu jednostek przepływu i nacisnąć przycisk **SELECT**.

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad żądaną jednostką przepływu, a następnie naciśnij przycisk **SELECT**. Wszystkie natężenia przepływu wyświetlane na ekranie będą teraz wyświetlane w wybranych jednostkach.



2. Jeśli wybrano masowe natężenie przepływu, należy wprowadzić ciężar właściwy płynu. Wyświetlony zostanie następujący ekran.



3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do wartości ciężaru właściwego i naciśnij przycisk **SELECT**.

Etykieta pompy

Etykieta pompy to zdefiniowana przez użytkownika 20-cyfrowa alfanumeryczna etykieta, która jest wyświetlana w nagłówku ekranu głównego. Aby zdefiniować lub edytować etykietę pompy, należy przesunąć pasek wyboru nad menu etykiety pompy i nacisnąć przycisk **SELECT**. Jeśli etykieta pompy została już wcześniej zdefiniowana, będzie wyświetlana na ekranie i będzie można ją edytować; jeśli nie ma takiej etykiety, wyświetlana jest etykieta domyślna „WATSON-MARLOW”.

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dostępne znaki dla każdej cyfry. Dostępne znaki to 0–9, A–Z i spacja.



2. Aby przejść do następnego znaku, nacisnąć przycisk **NEXT** ; aby powrócić do poprzedniego znaku, nacisnąć przycisk **PREVIOUS** .



3. Naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane i powrócić do menu ustawień ogólnych.



Numer zasobu

Numer zasobu służy do ustawiania przez użytkowników unikalnego kodu identyfikacyjnego zasobów dla pompy. Może to pomóc w śledzeniu pracy pomp w sieci i odróżnieniu poszczególnych pomp. Nie ma domyślnego ustawienia fabrycznego dla tego parametru, a nowe pompy są dostarczane bez numeru zasobu.

Ustawianie numeru zasobu

1. W menu głównym za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do **Ustawień ogólnych** i naciśnij **SELECT**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do **Numeru zasobu** i naciśnij **SELECT**.



3. Wprowadź znak za pomocą przycisków \wedge / \vee .



4. Do dyspozycji jest 20 miejsc na znaki. Naciśnij przycisk **NEXT**, aby potwierdzić znak i przejść do następnego. Naciśnij przycisk **PREVIOUS**, aby powrócić do ostatniego miejsca na znaki.



- Po wypełnieniu miejsc na znaki naciśnij przycisk **FINISH**. Spowoduje to powrót do ekranu **USTAWIENIA OGÓLNE**.



- Wyłączyć i ponownie włączyć pompę, aby wprowadzić numer zasobu.

Prędkość bezpieczna

Prędkość bezpieczna to dedykowana prędkość, którą pompa wykorzystuje w przypadku wystąpienia błędu. Należy jej użyć, aby zapobiec zatrzymaniu pompy w przypadku wystąpienia błędu.

Przykład: odłączyć kabel RJ45 od pompy podczas pracy w trybie EtherNet/IP™, a wystąpi błąd pompy.

- Jeżeli włączona jest prędkość bezpieczna, pompa będzie pracować z prędkością bezpieczną i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie sieci.
- Jeżeli prędkość bezpieczna nie jest włączona, pompa przestanie pracować i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie sieci.

Po potwierdzeniu błędu pompa będzie pracować normalnie.

Typ głowicy pompy

- Wybierz **GENERAL SETTINGS** z menu głównego.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad **Typ głowicy pompy** i naciśnij przycisk **SELECT**. Wyświetlony zostanie następujący ekran.



3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad **Głowicę pompy** i naciśnij przycisk **SELECT**.



4. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad wymagany typ głowicy pompy i naciśnij przycisk **SELECT**.



Rozmiar i materiał węża

1. Wybierz **Rozmiar węża** w menu **GENERAL SETTINGS**, a następnie za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad **Średnicę wewnętrzną** i naciśnij przycisk **SELECT**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad rozmiar węża, która ma zostać użyta i naciśnij przycisk **SELECT**.



3. W przypadku wybrania elementu LoadSure, rozmiar węża jest wyświetlany parametrami ciśnienia i otworu.



4. Niniejszy ekran umożliwia również wybranie stosowanego materiału węża. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad **Materiał węża** i naciśnij przycisk **SELECT**.



5. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru nad materiał rury, który ma zostać użyty i naciśnij przycisk **SELECT**.



6. Ekran **PUMPHEAD MODEL** umożliwia zachowanie numer partii węża w celu późniejszego wykorzystania. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Numer partii węża** i naciśnij **SELECT**.
7. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dostępne znaki dla każdej cyfry. Dostępne znaki to 0-9, A-Z i spacja.


8. Aby przejść do następnego znaku, nacisnąć przycisk **NEXT** ; aby powrócić do poprzedniego znaku, nacisnąć przycisk **PREVIOUS**



9. Naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane i powrócić do menu ustawień ogólnych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, należy wybrać opcję **Przywracanie ustawień fabrycznych** w menu **USTAWIENIA OGÓLNE**.
2. Są dwa ekrany potwierdzeń służące do zapewnienia, że ta funkcja nie jest wybrana błędnie.
3. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć przycisk **CONFIRM** i **RE-CONFIRM**.



Język

1. W menu **USTAWIENIA OGÓLNE** można wybrać język, w którym będą wyświetlane informacje dotyczące pompy. Przed przystąpieniem do wyboru języka należy zatrzymać pompę.

2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do żądanego języka. Naciśnij przycisk **SELECT** , aby potwierdzić.



3. Wybrany język zostanie wyświetlony na ekranie. Naciśnij przycisk **CONFIRM** , aby kontynuować; wszystkie teksty będą teraz wyświetlane w wybranym języku.
4. Aby powrócić do ekranu wyboru języka, naciśnij przycisk **REJECT** .



15.3 Zmień tryb

Wybranie menu **CHANGE MODE** z głównego menu umożliwia przejście do podmenu pokazanych poniżej. Ten sam efekt można uzyskać, naciskając przycisk **MODE** . Dalsze szczegóły, patrz "Menu trybu" on page75.

15.4 Ustawienia sterowania

1. Aby przejść do przedstawionego poniżej menu podrzędnego, należy wybrać opcję **CONTROL SETTINGS** w **MENU GŁÓWNYM**. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przenieś pasek wyboru. Aby wybrać żądaną funkcję, naciśnij przycisk **SELECT**.



Ograniczenie prędkości

Maksymalna prędkość obrotowa, z jaką może pracować pompa, wynosi 220 obr./min.

1. Aby określić najniższą prędkość maksymalną pompy, należy wybrać opcję **granice prędkości** w menu **USTAWIENIA STEROWANIA**. To ograniczenie prędkości będzie zastosowane do wszystkich trybów pracy.
2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee dostosuj wartość i naciśnij przycisk **SAVE**, aby ustawić.

Zerowanie licznika godzin pracy

1. Wybierz opcję **Reset godzin pracy** w menu **USTAWIENIA STEROWANIA**.

2. Aby wyzerować licznik godzin pracy, wybrać przycisk **RESET**. Dostęp do licznika godzin pracy można uzyskać, naciskając przycisk **INFO** na ekranie głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran. Naciśnij przycisk **RESET**, aby zresetować godziny pracy lub przycisk **CANCEL**, aby powrócić do menu **CONTROL SETTINGS**.



15.5 Pomoc

Pomoc


1. Aby przejść do ekranów pomocy, należy w menu głównym wybrać opcję HELP (Pomoc).



SOFTWARE VERSIONS	BOOTLOADER VERSIONS
Main Processor Code: 1.2	Main Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI Screen Resources: 1.2	
PROSABUS Processor Code: 1.2	
BOOTLOADER BACK	BOOTLOADER BACK

16 Menu trybu

1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wyświetlić menu **ZMIANA TRYBU**.
2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewijaj dostępne tryby.
 - **Ręczny (domyślny)**
 - **Kalibracja Przepływu**
 - **EtherNet/IP™**
 - **Dozowanie**
 - **BACK**
3. Wybrać tryb za pomocą przycisku **SELECT** . Aby zmienić ustawienia trybu, należy użyć prawego przycisku funkcyjnego.



17 Tryb ręczny

W trybie **Ręcznym** wszystkie ustawienia i funkcje pompy są ustawiane i sterowane za pomocą przycisków. Natychmiast po uruchomieniu wyświetlana jest sekwencja objaśniona w sekcji: "Włączanie pompy w kolejnych cyklach zasilania" on page45, wyświetlony zostanie ekran główny trybu **Ręcznego**, chyba że włączona jest funkcja **Automatyczne Wznawianie Pracy**.

Jeśli **Automatyczne Wznawianie Pracy** jest aktywne odtwarza ostatnie znane ustawienia w tym trybie pracy, gdy zasilanie zostanie ponownie doprowadzone. Gdy pompa pracuje, wyświetlana jest animowana strzałka, poruszająca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W czasie normalnej pracy medium wpływa do dolnego króćca głowicy pompy i wypływa górnym króćcem.

Jeśli wyświetlany jest wykrzyknik (!), pompa może zostać automatycznie ponownie uruchomiona w dowolnym momencie. W trybie **Ręcznym** zachowanie funkcji **Automatycznego Wznawiania Pracy** jest konfigurowalne. Jeśli wyświetla się ikona kłódki, oznacza to, że włączona jest blokada klawiatury.

17.1 Uruchomienie

1. Uruchomienie pompy powoduje zmianę koloru tła wyświetlacza na szary. Gdy pompa już pracuje, przycisk nie działa.



17.2 Zatrzymanie

1. Zatrzymywanie pompy. Tło wyświetlacza zmienia kolor na biały. Naciskanie na przycisk, gdy pompa nie pracuje, nie daje żadnego skutku.



17.3 Zwiększanie i zmniejszanie natężenia przepływu

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee zwiększ lub zmniejsz natężenie przepływu.



Zmniejszanie natężenia przepływu

- Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie ustawionego natężenia przepływu, począwszy od cyfry mniej znaczącej.
- Naciskać przycisk aż do uzyskania wymaganego natężenia przepływu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przewijanie natężenia przepływu.

Zwiększanie natężenia przepływu

- Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie ustawionego natężenia przepływu, począwszy od cyfry mniej znaczącej.
- Naciskać przycisk aż do uzyskania wymaganego natężenia przepływu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przewijanie natężenia przepływu.

MAX FUNCTION (tylko tryb Ręczny)

1. Za pomocą przycisku MAX:




- Aby uzyskać maksymalne natężenie przepływu pompy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **MAX**.
- Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie pompy.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **MAX** wyświetlana jest dozowana objętość i czas trwania.

18 Kalibracja przepływu

Na wyświetlaczu tej pompy natężenie przepływu podawane jest w ml/min.

18.1 Ustawianie kalibracji przepływu

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Kalibracja przepływu** i naciśnij **CALIBRATE**.




2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee wprowadź limit maksymalnego natężenia przepływu i naciśnij **ENTER**.



3. Nacisnąć przycisk **START** , aby rozpocząć pompowanie pewnej objętości płynu na potrzeby kalibracji.



4. Nacisnąć przycisk **STOP** , aby zatrzymać pompowanie płynu na potrzeby kalibracji.



5. Za pomocą przycisków \wedge / \vee wprowadź rzeczywistą objętość pompowanego płynu.



6. Naciśnięć przycisk **ACCEPT**, aby zaakceptować nową kalibrację albo przycisk **RE-CALIBRATE**, aby powtórzyć procedurę. Naciśnij przycisk **HOME** lub **MODE**, aby przerwać.



7. Pompa jest teraz skalibrowana.

19 Tryb EtherNet/IP™

19.1 Konfigurowanie ustawień EtherNet/IP™

Ustawienia należy skonfigurować, tak aby umożliwiły połączenie z daną siecią. Przykładowe statyczne adresy IP są następujące:

tab. 9 - Konfigurowanie ustawień EtherNet/IP™

Ustawienie	Wartość
Aktywny protokół DHCP	Wył.
Adres IP	192.168.001.012
Maska podsieci	255.255.255.000
Adres bramy sieciowej	192.168.001.001


1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby przejść do menu **MODE**.



2. Za pomocą przycisków **^** / **v** wybierz **EtherNet/IP™**.




- Naciśnij przycisk **SELECT** , aby użyć trybu **EtherNet/IP™** .



- Naciśnij przycisk **SETTINGS**, aby przejść do menu **ETHERNET/IP™ SETTINGS** .

Ustawienie Aktywny protokół DHCP

- Naciśnij przycisk **DISABLE**, aby przestawić opcję **DHCP Enable** na **Off (Wyłączone)**.



Ustawianie adresu IP, maski podsieci i adresu bramy sieciowej

Skonfigurować kolejno adres IP, maskę podsieci i adres bramy sieciowej przy użyciu następującej metody:

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee wybierz ustawienie do skonfigurowania. Naciśnij przycisk **SET** , aby przejść do menu **SET ADDRESS** .



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee ustaw pierwszy numer. Przytrzymaj przycisk \wedge / \vee , aby zwiększyć szybkość przewijania. Naciśnij przycisk **NEXT** , aby przejść do następnego numeru.




3. Po ustawieniu ostatniego numeru naciśnij przycisk **CONFIRM** , aby zapisać numer i powrócić do ekranu **ETHERNET/IP™ SETTINGS**.

4. Naciśnij przycisk **BACK** , aby wrócić do menu **MODE**.



19.2 Tryb EtherNet/IP™

1. W menu **CHANGE MODE** podświetl **EtherNet/IP™** i naciśnij przycisk **SELECT** , aby użyć trybu **EtherNet/IP™**.



2. Jeśli pompa nie jest podłączona do komputera, na wyświetlaczu pompy wyświetlony zostanie błąd sieci w formie przedstawionej na ilustracji.



3. Jeżeli pompa jest podłączona do komputera, naciśnij przycisk **INFO** , aby wyświetlić ustawienia sieci.

19.3 Parametry pompy

Ustawianie parametrów

Aby ustawić nową wartość parametru:

- Wpisać wartość w polu lub kliknąć pole wyboru (zależnie od typu parametru).
- Kliknij przycisk **set**, aby zapisać nową wartość lub przycisk **refresh**, aby anulować zmianę.
- Na jednej stronie może być wyświetlonych maksymalnie 100 parametrów. Do przewijania stron służą przyciski < i >

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
1	SetFlowCal	Zapis	UInt32	Ustawić wartość kalibracji przepływu ($\mu\text{L}/\text{obr}$)
2	SetSpeed	Zapis	UInt16	Prędkość jest wyznaczana w 1/10 obr./min. Maks. prędkość zależy od typu głowicy. Patrz tabela wyliczeń głowicy pompy
3	SetSpeedLimit	Zapis	UInt16	Prędkość jest wyznaczana w 1/10 obr./min. Maks. prędkość zależy od typu głowicy. Patrz tabela głowic pomp poniżej.
4	SetFailsafeSpeed	Zapis	UInt16	Jeśli jest uaktywniony tryb awaryjny, w przypadku utraty łączności pompa będzie pracować nieprzerwanie z wybraną prędkością.
5	SetFailsafeEnable	Zapis	Bool	Uaktywnienie prędkości w trybie awaryjnym. Jeśli ten tryb jest nieaktywny, w przypadku utraty łączności pompa zostanie zatrzymana. Jeśli jest uaktywniony, pompa będzie pracować z prędkością ustawioną w parametrze „SetFailsafeSpeed”
6	SetReverse	Zapis	Bool	Jeśli jest ustawione, pompa obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Domyślnie pompa pracuje zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
7	Praca	Zapis	Bool	Ustawienie wartości 1(tak) oznacza, że pompa może pracować. 0 powoduje zatrzymanie pompy. Uaktywnienie pompy musi zostać ustawione
8	RunEnable	Zapis	Bool	Ustawienie musi wynosić 1, aby pompa mogła pracować. Ustawienie wartości 0 powoduje zatrzymanie pompy i brak możliwości jej uruchomienia.

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
9	ResetRunHours	Zapis	Bool	Zerowanie licznika godzin pracy
10	PauseFlowTotaliser	Zapis	Bool	Ustawienie wartości 1 powoduje wstrzymanie wewnętrznego parametru FlowTotaliser. Ustawienie wartości 0 powoduje anulowanie wstrzymania parametru
11	ResetFlowTotaliser	Zapis	Bool	Ustawienie wartości 1 powoduje wyzerowanie sumatora przepływu. Ustawienie wartości 0 umożliwia działanie sumatora przepływu
12	ResetRevolutionCount	Zapis	Bool	Ustawienie wartości 1 powoduje wyzerowanie licznika obrotów. Ustawienie wartości 0 umożliwia zliczanie obrotów.
13	FlowCal	Odczyt	UInt32	Wartość kalibracji przepływu w μL .
14	RunHours	Odczyt	UInt32	Liczba godzin pracy pompy
15	SensorFlowRate	Odczyt	SInt32	Wskazanie wartości, jeśli jest skonfigurowany czujnik przepływu
16	SensorPressure	Odczyt	SInt32	Wskazanie wartości, jeśli jest skonfigurowany czujnik ciśnienia
17	PressureLo-HiWarningSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu ostrzeżenia niskiego ciśnienia w 1/10 psi
18	PressureHi-LoWarningSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu ostrzeżenia wysokiego ciśnienia w decyPSI
19	PressureLo-LoAlarmSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu alarmu niskiego ciśnienia w decyPSI
20	PressureHi-HiAlarmSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu alarmu wysokiego ciśnienia w decyPSI

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
21	FlowSensorLo-HiWarningSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu ostrzeżenia niskiego przepływu w µL
22	FlowSensorHi-LoWarningSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu ostrzeżenia wysokiego przepływu w µL
23	FlowSensorLo-LoAlarmSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu alarmu niskiego przepływu w µL
24	FlowSensorHi-HiAlarmSp	Odczyt	SInt32	Wskazanie nastawy poziomu alarmu wysokiego przepływu w µL
25	FlowTotaliser	Odczyt	UInt32	Sumaryczna wartość przepływu w 1/10 ml
26	RevolutionCount	Odczyt	UInt32	Liczba pełnych obrotów
27	PumpSpeed	Odczyt	UInt16	Bieżąca nastawa prędkości pompy w 1/10 obr./min
28	SpeedLimit	Odczyt	UInt16	Bieżąca nastawa limitu prędkości w 1/10 obr./min
29	GeneralAlarm	Odczyt	Licznik bitów (BitList)	Błąd zgaśnięcia silnika
			Licznik bitów (BitList)	Błąd prędkości silnika
			Licznik bitów (BitList)	Błąd przetężenia
			Licznik bitów (BitList)	Błąd przepięcia
			Licznik bitów (BitList)	Osłona otwarta (tylko w wersjach z włączoną osłoną)
			Licznik bitów (BitList)	Wykryto nieszczelność
			Licznik bitów (BitList)	Przerwanie dozowania
			Licznik bitów (BitList)	Presostat
30	PumpVersionMajor	Odczyt	UInt8	Numer dużego wydania wersji oprogramowania pompy
31	PumpVersionMinor	Odczyt	UInt8	Numer małego wydania wersji oprogramowania pompy

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
32	ASIC-VersionMajor	Odczyt	UInt8	Numer dużego wydania wersji oprogramowania Ethernet ASIC
33	ASIC-VersionMinor	Odczyt	UInt8	Numer małego wydania wersji oprogramowania Ethernet ASIC
34	ASIC-VersionBuild	Odczyt	UInt8	Numer wydania kompilacji oprogramowania EtherNet ASIC
35	Grubość ścianki	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia grubości ścianki węża. Tabela numerów grubości ścianek znajduje się poniżej
36	Średnica wewnętrzna	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia wymiaru średnicy wewnętrznej węża. Tabela numerów średnicy wewnętrznej znajduje się poniżej
37	Model pompy	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia modelu pompy. Tabela numerów modeli pompy znajduje się poniżej
38	PumpHead	Odczyt	Enum	Wskazanie wybranego wymiaru głowicy pompy. Tabela numerów głowic pompy znajduje się poniżej
39	Model czujnika ciśnienia	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia modelu czujnika ciśnienia. Tabela numerów modelu czujnika ciśnienia znajduje się poniżej
40	Rozmiar czujnika ciśnienia	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia rozmiaru czujnika ciśnienia. Tabela numerów rozmiaru czujnika ciśnienia znajduje się poniżej
41	Model czujnika przepływu	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia modelu czujnika przepływu. Tabela numerów modelu czujnika przepływu znajduje się poniżej

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
42	Rozmiar czujnika przepływu	Odczyt	Enum	Wskazanie bieżącego ustawienia wielkości czujnika przepływu. Tabela numerów rozmiaru czujnika przepływu znajduje się poniżej
43	Reverse	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli pompa obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
44	Running	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli pompa pracuje
45	LeakDetected	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli zostanie wykryty wyciek
46	MotorStallError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli w pompie zgaśnie silnik. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
47	MotorSpeedError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli w pompie występuje przetężenie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
48	OverCurrentError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli w pompie występuje przetężenie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
49	OverVoltageError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli w pompie występuje przepięcie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
50	Guard/Interlock	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli otwarta została osłona. W celu zresetowania błędu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
51	FlowHi-LoActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywne jest ostrzeżenie o niskim przepływie

tab. 10 - Parametry cykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
52	FlowLo-LoActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywny jest alarm niskiego przepływu
53	PressureHi-LoActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywne jest ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
54	PressureLo-LoActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywny jest alarm niskiego ciśnienia
55	FlowHi-HiActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywny jest alarm wysokiego przepływu
56	FlowLo-HiActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywne jest ostrzeżenie o wysokim przepływie
57	PressureHi-HiActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywny jest alarm wysokiego ciśnienia
58	PressureLo-HiActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli aktywne jest ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu
59	FlowSensorError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli na wejściu 1 czujnika odbierany jest sygnał o błędzie
60	PressureSensorError	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli na wejściu 2 czujnika odbierany jest sygnał o błędzie
61	AnybusNetworkMode	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli pompa znajduje się w trybie EtherNet IP
62	AnybusNetworkActive	Odczyt	Bool	Jest ustawione, jeśli w pompie jest aktywna funkcja EtherNet IP
64	ErrorAcknowledge	Zapis	Bool	Służy do potwierdzania błędów przez EtherNet IP
106	PressureSwitchError	Odczyt	Bool	Podaje bieżącą aktywną partię według identyfikatora
200	RPIRange	Odczyt	SInt32	Zgłasza czasy dostępu do danych cyklicznych

tab. 11 - Parametry acykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
63	Numer zasobu	Odczyt	Char	Po ustawieniu odczyta numer utworzonego zasobu
70	EditRecipeVolume	Zapis	UInt32	Edycja objętości aktywnej receptury ustawionej w µL
71	EditRecipePumpSpeed	Zapis	UInt16	Edycja prędkości dozowania aktywnej receptury ustawionej w decyObr./min
72	EditBatchSize	Zapis	UInt16	Edycja wielkości aktywnej partii (0 ustawia nieograniczoną partię)
73	Edycja opóźnienia rozpoczęcia partii	Zapis	UInt16	Ustawienie opóźnienia czasowego pomiędzy rozpoczęciem partii a pierwszym dozowaniem
74	EditBatchEndDelay	Zapis	UInt16	Ustawienie opóźnienia czasowego pomiędzy ostatnim dozowaniem w partii a zakończeniem partii
75	Edycja opóźnienia rozpoczęcia receptury	Zapis	UInt16	Ustawienie opóźnienia czasowego pomiędzy rozpoczęciem dozowania a uruchomieniem głowicy pompy
76	EditRecipeEndDelay	Zapis	UInt16	Ustawienie opóźnienia czasowego pomiędzy zatrzymaniem głowicy pompy a zakończeniem dozowania
78	EditBatchDispenseDirection	Zapis	UInt8	Ustawienie kierunku pompy wsadowej na przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli jest ustawiony

tab. 11 - Parametry acykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
79	EditRecipeAntiDripAmount	Zapis	UInt8	Edycja ilości ograniczenia kapania w recepturze
80	EditBatchName	Zapis	Char	Edycja nazwy aktywnej partii
81	EditRecipeName	Zapis	Char	Edycja nazwy receptury w aktywnej partii
82	ActiveRecipeID	Odczyt	UInt32	Podaje bieżącą aktywną recepturę według identyfikatora
83	ActiveRecipeVolume	Odczyt	UInt32	Podaje aktualną objętość docelową
84	ActiveRecipeFlowRate	Odczyt	UInt32	Podaje aktualne docelowe natężenie przepływu
85	ActiveBatchSize	Odczyt	UInt16	Podaje wielkość aktualnej partii
86	ActiveBatchStartDelay	Odczyt	UInt16	Podaje opóźnienie rozpoczęcia aktualnej partii
87	ActiveBatchEndDelay	Odczyt	UInt16	Podaje opóźnienie zakończenia aktualnej partii
88	ActiveRecipeStartDelay	Odczyt	UInt16	Podaje opóźnienie rozpoczęcia aktualnej receptury
89	ActiveRecipeEndDelay	Odczyt	UInt16	Podaje opóźnienie zakończenia aktualnej receptury
90	CurrentDispenseDoseDelivered	Odczyt	UInt16	Podaje aktualną liczbę dostarczonych dawek
92	ActiveRecipeAntiDripAmount	Odczyt	UInt8	Podaje aktualną ilość ograniczenia kapania
93	CurrentDispenseDoseAdjustmentPercentage	Odczyt	UInt8	Podaje aktualną wartość dostosowania dawki

tab. 11 - Parametry acykliczne

Indeks	Nazwa	Dostęp	Rodzaj	Opis
94	ActiveBatchName	Odczyt	Char	Odczyt nazwy aktywnej partii
95	ActiveRecipeName	Odczyt	Char	Odczyt nazwy aktywnej receptury
104	DispenseBitField	Odczyt	UInt8	Licznik bitów (BitList) Identyfikator aktywnej partii jest nieprawidłowy, jeżeli ustawiony identyfikator aktywnej partii jest nieprawidłowy
				Licznik bitów (BitList) Identyfikator aktywnej receptury jest nieprawidłowy, jeżeli ustawiony identyfikator aktywnej receptury jest nieprawidłowy
				Licznik bitów (BitList) Kierunek silnika aktywnej partii jest lewoobieżny, jeśli ustawiony kierunek silnika partii jest lewoobieżny
105	ActiveBatchId	Odczyt	UInt32	Podaje bieżącą aktywną partię według identyfikatora

tab. 12 - Model pompy

Numer	Model pompy
0	530
1	630
2	730

tab. 13 - PumpHead

Numer	Głowica pompy	Domyślna prędkość	Uwagi
0	505CA	0,1- 220 obr./min	
1	313D	0,1- 220 obr./min	
2	313D2	0,1- 220 obr./min	
3	314D	0,1- 220 obr./min	
4	314D2	0,1- 220 obr./min	
5	520R	0,1- 220 obr./min	
6	520R2	0,1- 220 obr./min	
7	505L z węzłem w jednym odcinku	0,1- 220 obr./min	
8	505L w wersji podwójnej	0,1- 220 obr./min	
9	520 w wersji sanitarnej	0,1- 220 obr./min	
10	520 w wersji przemysłowej	0,1- 220 obr./min	
11	620R	0,1- 265 obr./min	Domyślny zakres to 0,1-165 obr./min. Maksymalną prędkość można podwyższyć do 265 obr./min za pomocą parametru maks. prędkości lub ekranu
12	620L z węzłem w jednym odcinku	0,1- 265 obr./min	
13	620L w wersji podwójnej	0,1- 265 obr./min	
14	620RE w wersji sanitarnej	0,1- 265 obr./min	

tab. 13 - PumpHead

Numer	Głowica pompy	Domyślna prędkość	Uwagi
15	620RE4 w wersji sanitarnej	0,1– 265 obr./min	
16	620RE w wersji przemysłowej	0,1– 265 obr./min	
17	620RE4 w wersji przemysłowej	0,1– 265 obr./min	
18	720R	0,1–360 obr./min	
19	720 w wersji sanitarnej	0,1–360 obr./min	
20	720 w wersji przemysłowej	0,1–360 obr./min	

tab. 14 - Grubość ścianki

Numer	Grubość ścianki	Uwagi
0	0.8 mm	
1	1.6 mm	
2	2.4 mm	
3	2.8 mm	
4	3.2 mm	
5	4.0 mm	
6	4.8 mm	

tab. 15 - Średnica wewnętrzna

Numer	Średnica wewnętrzna	Uwagi
0	0,13 mm	
1	0,19 mm	
2	0,25 mm	
3	0,38 mm	
4	0,50 mm	
5	0,63 mm	
6	0,76 mm	
7	0,80 mm	
8	0,88 mm	
9	1,02 mm	
10	1,14 mm	
11	1,29 mm	
12	1,42 mm	
13	1,52 mm	
14	1,60 mm	
15	1,65 mm	
16	1,85 mm	
17	2,05 mm	
18	2,29 mm	
19	2,54 mm	
20	2,79 mm	
21	3,20 mm	
22	4,80 mm	
23	6,40 mm	
24	8,00 mm	
25	9,60 mm	
26	12,0 mm	

tab. 15 - Średnica wewnętrzna

Numer	Średnica wewnętrzna	Uwagi
27	12,7 mm	
28	15,9 mm	
29	16,0 mm	
30	17,0 mm	
31	19,0 mm	
32	25,4 mm	

tab. 16 - Model czujnika ciśnienia

Numer	Model czujnika ciśnienia	Uwagi
0	Brak	
1	Press-N-0xx	
2	Parker Scilog	
3	Zwykły czujnik ciśnienia	
4	Balluff BSP Series	

tab. 17 - Rozmiar czujnika ciśnienia

Numer	Rozmiar czujnika ciśnienia	Uwagi
0	Brak	
1	PRESS_N_SIZE_025	
2	PRESS_N_SIZE_038	
3	PRESS_N_SIZE_050	
4	PRESS_N_SIZE_075	
5	PRESS_N_SIZE_100	

tab. 18 - Model czujnika przepływu

Numer	Model czujnika przepływu	Uwagi
0	Brak	
1	C0.55 V2.0	
2	Em-tec BioProTT	
3	FlexMag 4050C	
4	Zwykły czujnik przepływu	
5	IFM SM4000, SM6000, SM7000 & SM8000	

tab. 19 - Rozmiar czujnika przepływu

Numer	Rozmiar czujnika przepływu	Uwagi
0	Brak	
1	4050C_SIZE_38	
2	4050C_SIZE_12	
3	4050C_SIZE_34	
4	4050C_SIZE_1	

19.4 Przewodnik zgodności EDS

tab. 20 - Przewodnik zgodności EDS

Plik EDS (dostępny w witrynie)	Data wydania EDS	Modele pomp	Kompatybilność z wersjami oprogramowania pomp	Uwagi do wersji
Plik kontrolny 530/630/730 EtherNet/IP EDS wer. 2.1	marzec 2020 r.	530En, 630En, 730En	0.26.02	Wstępne wydanie EDS
Plik kontrolny 530/630/730 EtherNet/IP EDS wer. 2.2	listopad 2020 r.	530En, 630En, 730En	0.27.04 0.27.05	Dodanie numeru zasobu (parametr 63), potwierdzenie błędu (parametr 64), zakres RPI (parametr 65), zmiana kolejności parametrów

tab. 20 - Przewodnik zgodności EDS

Plik EDS (dostępny w witrynie)	Data wydania EDS	Modele pomp	Kompatybilność z wersjami oprogramowania pomp	Uwagi do wersji
Plik kontrolny 530/630/730 EtherNet/IP EDS wer. 2.5	styczeń 2021 r.	530En, 630En, 730En	0.41.03	Dodanie błędu PressureSwitchError (parametr 106), zastosowanie bitu 7 w alarmie ogólnym dla błędu PressureSwitchError, zastosowanie bitu 6 w alarmie ogólnym dla błędu DispenseInturrupted, AssetNumber (parametr 63) przeniesiony do acyklicznych rekordów danych, zmiana nazw parametrów 61 i 62 na AnybusNetworkMode i AnybusNetworkActive,

Łącze do pliku EDS:

1. Przejdź na stronę: <https://www.wmftg.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/>

Uwagi:

1. Jeśli oprogramowanie pompy jest kompatybilne z wieloma wersjami plików EDS, zaleca się korzystanie z najnowszej dostępnej wersji.
2. Aby znaleźć wersję oprogramowania pompy, należy wybrać na pompie **Pomoc**, a następnie **Oprogramowanie**
3. Aby zapewnić dobrą komunikację między pompą a układem sterowania, należy stosować właściwą wersję pliku EDS w połączeniu z wymienionymi wersjami oprogramowania pompy.
4. Sieci wykorzystujące pompy z różnym oprogramowaniem i w różnych wersjach EDS są dopuszczalne, pod warunkiem że każda pompa korzysta z właściwej wersji EDS

20 Tryb dozowania

W tym trybie pompa będzie dozować partię dawek o określonej objętości.

Aby użyć trybu **Dozowania**, wykonaj następujące czynności:

1. "Tworzenie nowej receptury lub edycja receptury " below
2. "Utwórz nową partię lub edytuj partię" on page107
3. "Ustawianie aktywnej partii" on page111
4. "Rozpoczęcie dozowania" on page113



20.1 Tworzenie nowej receptury lub edycja receptury

Informacja: przed wejściem w **USTAWIENIA DOZOWANIA POMPĘ NALEŻY ZATRZYMAĆ**.

1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wyświetlić menu **ZMIANA TRYBU**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Dozowanie** i naciśnij **SETTINGS**



3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do **Receptur** i naciśnij **SELECT**.



4. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Dodaj nową recepturę** i naciśnij **SELECT**, aby utworzyć nową recepturę. Pojawi się ekran **DODAWANIE RECEPTURY**. Alternatywnie przejdź do nazwy receptury i naciśnij przycisk **SELECT**, aby edytować tę recepturę. Pojawi się ekran **EDYCJA RECEPTURY**.



Naciśnij przycisk **SELECT**, aby edytować parametr. Ustaw każdy parametr na żądanej wartości. Opis parametrów, patrz "Parametry receptury" on page116.



5. Aby wprowadzić nazwę receptury:
- Wprowadź znak za pomocą przycisków \wedge/\vee .
 - Naciśnij przycisk **NEXT**, aby potwierdzić znak i przejść do następnego. Naciśnij przycisk **PREVIOUS**, aby przesunąć kursor o jeden znak do tyłu.
 - Przenieś kursor na koniec lub początek pola wprowadzania danych za pomocą przycisku **NEXT** lub **PREVIOUS**. Gdy kursor znajduje się na początku lub na końcu pola wprowadzania danych, naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane.



6. Za pomocą przycisków \wedge/\vee podświetl dowolny z pozostałych parametrów i naciśnij przycisk **SELECT**.
7. Za pomocą przycisków \wedge/\vee dostosuj żądaną wartość i naciśnij przycisk **SET**.
8. Jeśli utworzono nową recepturę, podświetl opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **SELECT**.
9. Jeśli dokonano edycji istniejącej receptury, podświetl opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **SELECT**, aby nadpisać, albo zapisz jako nową recepturę, podświetlając opcję **Zapisz jako** i naciśnij przycisk **SELECT**.
10. Naciśnij przycisk **FINISH**, aby potwierdzić. Spowoduje to zakończenie edycji, zapisanie i powrót do ekranu **RECEPTURY**.

20.2 Utwórz nową partię lub edytuj partię

Informacja: przed wejściem w **USTAWIENIA DOZOWANIA POMPE** NALEŻY ZATRZYMAĆ.

1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wyświetlić menu **ZMIANA TRYBU**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Dozowanie** i naciśnij **SETTINGS**.



1. Podświetl **Partie** i naciśnij przycisk **SELECT**.



2. Podświetl opcję **Dodaj nową partię** i naciśnij przycisk **SELECT**, aby utworzyć nową partię lub podświetl nazwę partii i naciśnij przycisk **SELECT**, aby edytować tę partię. Pojawi się ekran **EDYCJA PARTII**.



3. Naciśnij przycisk **SELECT**, aby edytować parametr. Ustaw każdy parametr na żądaną wartość. Opis parametrów, patrz "Parametry partii" on page115.



4. Wprowadź nazwę partii:

- Wprowadź znak za pomocą przycisków \wedge/\vee .
- Naciśnij przycisk **NEXT**, aby potwierdzić znak i przejść do następnego. Naciśnij przycisk **PREVIOUS**, aby przesunąć kursor o jeden znak do tyłu.
- Przenieś kursor na koniec lub początek pola wprowadzania danych za pomocą przycisku **NEXT** lub **PREVIOUS**. Gdy kursor znajduje się na początku lub na końcu pola wprowadzania danych, naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane.



5. Za pomocą przycisków \wedge/\vee podświetl **Aktywną recepturę** i naciśnij przycisk **SELECT**

6. Za pomocą przycisków \wedge / \vee podświetl żądaną recepturę i naciśnij przycisk **SELECT**



7. Jeśli utworzono nową partię, podświetl opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **SELECT**.
8. Jeśli dokonano edycji istniejącej partii, podświetl opcję **Zapisz** i naciśnij przycisk **SELECT** , aby nadpisać, albo zapisz jako nową partię, podświetlając opcję **Zapisz jako** i naciśnij przycisk **SELECT**.
9. Naciśnij przycisk **FINISH**, aby potwierdzić. Spowoduje to zakończenie edycji, zapisanie i powrót do ekranu **PARTII**.

20.3 Ustawianie aktywnej partii

Informacja: przed wejściem w **USTAWIENIA DOZOWANIA POMPE NALEŻY ZATRZYMAĆ**.

1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wyświetlić menu **ZMIANA TRYBU**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Dozowanie** i naciśnij **SETTINGS**



1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Aktywna partia** i naciśnij **SELECT**



2. Wybierz partię z listy utworzonych partii i naciśnij przycisk **SELECT** , aby potwierdzić.




20.4 Rozpoczęcie dozowania

1. W menu **CHANGE MODE** podświetli opcję **Dozowanie** i naciśnij przycisk **SELECT**, aby użyć trybu **Dozowanie**.



2. Pompa wyświetli ekran **DOZOWANIE**.



EKRAN DOZOWANIA

1	Docelowa objętość.
2	Nazwa porcji.
3	Ikona postępu porcji: liczba po lewej stronie to liczba zakończonych dozowań, a liczba po prawej stronie to wielkość porcji. Jeśli Wielkość partii jest ustawiona na Nieograniczoną , wyświetlana jest tylko liczba dozowań.
4	Natężenie przepływu.

Uruchomienie



Uruchomienie pompy powoduje zmianę koloru tła wyświetlacza na szary. Gdy pompa już pracuje, przycisk nie działa.

Zatrzymanie



Zatrzymanie pompy. Tło wyświetlacza zmienia kolor na biały. Naciskanie na przycisk, gdy pompa nie pracuje, nie daje żadnego skutku.

Info

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego **INFO** spowoduje wyświetlenie dalszych informacji.

Kończenie porcji

1. Wstrzymać porcję
 - i. Jeśli wprowadzony zostanie parametr **Wielkość partii**, partia zostanie wstrzymana automatycznie, gdy osiągnięta zostanie liczba napełnień równa wielkości partii.
 - ii. Jeśli **Wielkości partii** jest nieograniczona lub aby zakończyć partię wcześniej, naciśnij przycisk **STOP**. Gdy bieżące napełnienie zostanie zakończone, porcja zostanie wstrzymana.

20.5 Ustawienia dozowania

Informacja: przed wejściem w **DOZOWANIE USTAWIENIA POMPE NALEŻY ZATRZYMAĆ..**

1. Wybierz **MODE**



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do **DOZOWANIE** i naciśnij **SETTINGS**

W ustawieniach trybu dozowania dostępne są następujące opcje:



Aktywna partia

Partia do dozowania. Wybierz z listy utworzonych partii. Tworzenie nowej partii opisano w sekcji "Utwórz nową partię lub edytuj partię" on page107

Partie

Partia zawiera wielkość partii, aktywną recepturę, kierunek oraz opóźnienie rozpoczęcia i zakończenia. Zanim rozpocznie się dozowanie, należy utworzyć przynajmniej jedną partię i ustawić ją jako aktywną.

Parametry partii

Skonfiguruj następujące parametry:

Nazwa porcji

Nazwa partii umożliwia użytkownikowi łatwą identyfikację partii.

Maksymalnie 12 znaków. (A-Z, 0-9).

- Wprowadź znak za pomocą przycisków \wedge/\vee .
- Naciśnij przycisk **NEXT**, aby potwierdzić znak i przejść do następnego. Naciśnij przycisk **PREVIOUS**, aby przesunąć kursor o jeden znak do tyłu.
- Przenieś kursor na koniec lub początek pola wprowadzania danych za pomocą przycisku **NEXT** lub **PREVIOUS**. Gdy kursor znajduje się na początku lub na końcu pola wprowadzania danych, naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane.

Wielkość porcji

Liczba napełnień, które mają zostać wykonane w ramach porcji.

- Minimalnie 1
- Maksymalnie 999 999

Aby ustawić NIEOGRANICZONĄ wielkość partii, należy nacisnąć \wedge/\vee aż do ustawienia wartości na mniej niż 1 lub więcej niż 999999. Pompa będzie kontynuować dozowanie do momentu zatrzymania jej przez użytkownika.

Aktywna receptura

Receptura, która będzie używana dla tej partii.

Kierunek

Pompa może być skonfigurowana w taki sposób, aby kierunek obrotów rotora był zgodny z ruchem wskazówek zegara lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara, stosownie do potrzeb.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych głowic pomp czas eksploatacji węża jest dłuższy, w przypadku gdy rotor obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a wydajność w odniesieniu do ciśnienia będzie maksymalna w przypadku gdy rotor obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby osiągnąć ciśnienie w niektórych głowicach, pompa musi obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Opóźnienie rozpoczęcia (partia)

Ustawia opóźnienie czasowe pomiędzy sygnałem rozpoczęcia a rozpoczęciem pierwszego dozowania partii.

Patrz "Wykres opóźnień czasowych dozowania" on page119.

Opóźnienie zakończenia (partia)

Ustawienie opóźnienia czasowego na koniec partii.

Patrz "Wykres opóźnień czasowych dozowania" on page119.

Receptury

Receptura zawiera wszystkie parametry dla żądanego dozowania. Aby umożliwić rozpoczęcie dozowania, podczas edytowania partii należy wybrać aktywną recepturę. Dlatego, aby rozpocząć dozowanie, musi istnieć co najmniej jedna receptura.

Parametry receptury

Skonfiguruj następujące parametry:

Nazwa receptury

Nazwa receptury umożliwia użytkownikowi łatwą identyfikację receptury.

Maksymalnie 12 znaków. (A-Z, 0-9).

- Wprowadź znak za pomocą przycisków \wedge/\vee .
- Naciśnij przycisk **NEXT**, aby potwierdzić znak i przejść do następnego. Naciśnij przycisk **PREVIOUS**, aby przesunąć kursor o jeden znak do tyłu.
- Przenieś kursor na koniec lub początek pola wprowadzania danych za pomocą przycisku **NEXT** lub **PREVIOUS**. Gdy kursor znajduje się na początku lub na końcu pola wprowadzania danych, naciśnij przycisk **FINISH**, aby zapisać wprowadzone dane.

Objętość

To ustawienie określa docelową wielkość dozowania.

- Minimum = 0,1000 mililitra
- Maksimum = 99999,9 mililitra

Prędkość

Prędkość rotora.

tab. 21 - Maksymalna prędkość pompy

530 En/EnN

220 obr./min



Nadmierna prędkość może skutkować przyskaniem i pienieniem.

Ograniczenie kapania

Jeśli po zakończeniu napełniania pojawi się kapanie, należy zwiększyć ograniczenie kapania, aby wytworzyć „zasysanie powrotne” poprzez chwilowe odwrócenie kierunku głowicy pompy. Ograniczenie kapania wyrażone jest liczbą odwrrotnych kroków w zakresie od 0 do 10. Wartości ograniczenia kapania są liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do 10, gdzie 10 oznacza jeden pełny obrót wsteczny wirnika, a 0 oznacza brak obrotu wstecznego wirnika.

W przypadku stosowania systemu ograniczenia kapania, należy napełnić pompę przed rozpoczęciem każdej nowej partii. W ten sposób zostanie skompensowana objętość płynu, która została cofnięta w wyniku działania systemu ograniczenia kapania.

Uwaga: aby ograniczyć kapanie, zawsze należy używać odpowiedniej igły do napełniania i upewnić się, że jest ona idealnie pionowa.

Opóźnienie rozpoczęcia (receptura)

Służy do ustawiania czasu oczekiwania między sygnałem startu a rozpoczęciem dozowania.

Patrz "Wykres opóźnień czasowych dozowania" on page 119.

Opóźnienie zakończenia (receptura)

Służy do ustawiania czasu oczekiwania między zatrzymaniem głowicy pompy a sygnałem zakończenia dozowania.

Patrz "Wykres opóźnień czasowych dozowania" on page 119.

Rampa startowa

W ten sposób zostanie ustawiona szybkość przyspieszania przy uruchamianiu pompy.

Może być ustawiona na wartość pomiędzy 1 a 5.

1 to najszybsze przyspieszenie, 5 to najwolniejsze.

Uwaga: Rampa startowa nie jest uwzględniona w kalibracji przepływu.

Rampa zatrzymania

W ten sposób zostanie ustawiona szybkość zwalniania przy zatrzymywaniu pompy.

Może być ustawiona na wartość pomiędzy 1 a 5.

1 to najszybsze zwalnianie, 5 to najwolniejsze.

Uwaga: Rampa zatrzymania nie jest uwzględniona w kalibracji przepływu.

Usuwanie receptury

1. Zatrzymać pompę.
2. W menu **CHANGE MODE** za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Dozowanie** i naciśnij **SETTINGS** przy opcji **USTAWIENIA DOZOWANIA**.
3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do **Receptur** i naciśnij **SELECT**.
4. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do nazwy receptury i naciśnij **SELECT**, aby edytować tę recepturę. Pojawi się ekran **EDYCJA RECEPTURY**.
5. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Usuń recepturę** i naciśnij **SELECT**.

Uwaga: Pompa nie wykorzystuje nazwy receptury do identyfikacji receptury. Do identyfikacji receptury pompa wykorzystuje pozycję numeryczną na liście receptur. Usunięcie receptury może zmienić tę pozycję numeryczną. Po usunięciu receptury należy sprawdzić, czy przypisana receptura jest prawidłowa.

Uwaga: Nie można usunąć ostatniej pozostałej receptury.

Dostosowanie dawki


Dostosować objętość receptury o ± 50 %. Zastosować regulację do każdej aktywnej receptury. Ustawić wartość 100%, aby używać objętości zdefiniowanej w recepturze. Ustawić wartość 150%, aby używać +50% powyżej objętości zdefiniowanej w recepturze. Ustawić wartość 50%, aby używać -50% poniżej objętości zdefiniowanej w recepturze.

Wznowienie po przerwaniu

Po włączeniu pompa wznowi dozowanie, jeżeli zostało ono przerwane przez wyłączenie i włączenie zasilania lub jeżeli użytkownik zatrzymał partię. Partia będzie kontynuowana od miejsca, w którym została zatrzymana.

Po wyłączeniu operator musi ponownie rozpocząć dozowanie po powrocie zasilania. Partia rozpocznie się od początku.

20.6 Wykres opóźnień czasowych dozowania



rys. 21 - Opóźnienia czasowe dozowania

A	Partia (Uwaga: wykresy pokazują partię składającą się z trzech sztuk).
B	Pompa zatrzymana
C	Pompa dozuje
1	Opóźnienie rozpoczęcia partii ("Opóźnienie rozpoczęcia (partia)" on page116)
2	Opóźnienie rozpoczęcia receptury ("Opóźnienie rozpoczęcia (receptura)" on page117)
3	Opóźnienie zakończenia receptury ("Opóźnienie zakończenia (receptura)" on page117)
4	Opóźnienie zakończenia partii ("Opóźnienie zakończenia (partia)" on page116)

21 Dozowanie za pomocą sterowania EtherNet/IP™

1. Dodaj recepturę i partię przy użyciu interfejsu HMI na pompie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Tworzenie nowej receptury lub edycja receptury " on page103 oraz "Utwórz nową partię lub edytuj partię" on page107
2. Pozostaw pompę w trybie **Dozowania** i upewnij się, że aktywna jest właściwa partia ("Ustawianie aktywnej partii" on page111)
3. Zablokuj sterowanie pompy za pomocą funkcji PIN ("Ochrona kodem PIN" on page49)
4. Uruchomienie/zatrzymanie pompy za pomocą sterowania EtherNet/IP™.

22 Czujniki


Podłączenie czujników do pompy umożliwia wskazywanie wartości, ostrzeżeń i błędów dotyczących ciśnienia lub przepływu stosownie do wybranych ustawień.

Jeśli są podłączone czujniki, możliwe jest konfigurowanie nastaw progu ostrzeżenia i alarmu w pompie.


Każda pompa może odbierać sygnały od maksymalnie jednego czujnika ciśnienia przepływu i jednego czujnika ciśnienia równocześnie.

22.1 Okablowanie czujnika

Przed przystąpieniem do konfigurowania czujnika należy go poprawnie połączyć kablami z pompą. ("Okablowanie sterowania" on page27 lub "Złącza wejścia/wyjścia" on page34).



rys. 22 - Okablowanie czujnika



rys. 23 - Okablowanie czujnika

22.2 Konfigurowanie czujników

1. W menu **USTAWIENIA STEROWANIA** za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń do opcji **Ustawienia czujnika** i naciśnij **SELECT**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń do opcji **Konfiguracja czujników** i naciśnij **SELECT**.



3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń do opcji **Przepływ** lub **Ciśnienie** i naciśnij **SELECT**. W ten sposób wybrany zostanie typ konfigurowanego czujnika.



4. Wyświetlona zostanie lista obsługiwanych rodzin czujników przepływu. W powyższym przykładzie pokazane są obsługiwane czujniki przepływu. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dożądanego czujnika przepływu i naciśnij **SELECT**.



5. Konieczne jest przypisanie wejścia, do którego podłączony jest czujnik.



6. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dożądanego czujnika przepływu i naciśnij **SELECT**.



7. Specyfikacje połączeń zawiera sekcja "Okablowanie sterujące EtherNet/IP™" on page25.



8. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dożądanego rozmiaru czujnika i naciśnij **SELECT**.
9. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń dożądaney jednostki wyjściowej i naciśnij **SELECT**.
10. Od wyboru tej opcji zależą jednostki wyświetlane na ekranie głównym.

Ustawianie poziomu alarmu i ostrzeżenia

1. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przewiń do poziomu alarmu do skonfigurowania i naciśnij **SELECT**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee wprowadź wartość i naciśnij **SELECT** , aby zapisać. Domyślnie ustawienia te nie są aktywne i alarmy/ostrzeżenia uaktywniane są dopiero wtedy, gdy użytkownik ustawi wartość na ekranach edycji.



3. Gdy osiągnięty zostanie poziom ostrzeżenia, dolny i górny pasek zmienia kolor na pomarańczowy



4. Gdy osiągnięty zostanie poziom alarmu, na ekranie pompy zostanie wyświetlony komunikat o wykryciu alarmu czujnika i pompa zostanie zatrzymana.



22.3 Opóźnienie startu

To ustawienie wyznacza czas od uruchomienia silnika, po którym uaktywniane są alarmy/ostrzeżenia. Opóźnienie startu uaktywniane jest w momencie uruchomienia silnika (niezależnie od trybu, w tym MAX).

1. W menu ustawień sterowania za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Ustawienia czujnika** i naciśnij **SELECT**



2. W menu ustawień sterowania za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Ustawianie opóźnienia czujnika** i naciśnij **SELECT**



3. Za pomocą przycisków \wedge / \vee ustaw wartość i naciśnij **SELECT** , aby zapisać.



22.4 Zwykłe czujniki

Opcja Zwykłe czujniki umożliwia korzystanie w systemie z dowolnego czujnika o sygnale wyjściowym 4–20 mA i charakterystyce liniowej. Maks. wartości znamionowe czujnika przepływu/ciśnienia podane są w tabeli na końcu tego rozdziału.

1. W menu ustawień sterowania za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Ustawienia czujnika** i naciśnij **SELECT**



2. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Konfiguracja czujników** i naciśnij **SELECT**



3. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Przepływ** lub **Ciśnienie** i naciśnij **SELECT**. W ten sposób wybrany zostanie typ konfigurowanego czujnika.



4. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Zwykły czujnik przepływu** lub **Zwykły czujnik ciśnienia** i naciśnij **SELECT**.



5. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Wejście 4–20 mA 1** lub **Wejście 4–20 mA 2** i naciśnij **SELECT**. Wybór zależy od tego, do którego złącza podłączony jest czujnik. Specyfikacje połączeń zawiera sekcja "Okablowanie sterujące EtherNet/IP™" on page25. Obsługiwane są tylko zwykłe czujniki emitujące sygnał 4–20 mA.



6. Za pomocą przycisków \wedge/\vee wybierz typ wyjścia czujnika i naciśnij **SELECT**. Opcje przedstawione w tabeli zależą od wybranego typu czujnika:



tab. 22 - Zespoły czujników

Przepływ	Ciśnienie
ul/min	Bar
ml/min	Psi
ml/hr	
l/min	
l/min	

7. Po wybraniu typu czujnika użytkownik przechodzi do ekranu **WARTOŚCI ZWYKŁEGO CZUJNIKA**



8. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Ustaw wartość 4 mA**



9. Za pomocą przycisków \wedge/\vee zmień wartość raportowaną, gdy wejście czujnika ma natężenie 4 mA. Gdy wartość będzie poprawna, naciśnij przycisk **SELECT**.



10. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do opcji **Ustaw wartość 20mA**



11. Za pomocą przycisków \wedge/\vee zmień wartość raportowaną, gdy wejście czujnika ma natężenie 20 mA. Gdy wartość będzie poprawna, naciśnij przycisk **SELECT**.



12. Zakres dozwolonych wartości ustawienia zależnie od wybranego czujnika i jednostek jest podany w tabelach

tab. 23 - Granice ciśnienia czujników

Jednostka ciśnienia	Minimalna wartość	Maksymalna wartość
PSI	-10,0	75
Bar	-0,689	5,171

tab. 24 - Granice przepływu czujników

Jednostka przepływu	Minimalna wartość	Maksymalna wartość
ul/min	0	60000000
ml/min	0	60000
ml/hr	0	900000
l/min	0	60
l/hr	0	900


Poziomy alarmu/ostrzeżenia

Wyświetlony zostanie ekran Poziomy ostrzeżeń/błędów, patrz punkt "Ustawianie poziomu alarmu i ostrzeżenia" on page125. Jako wartości błędu i ostrzeżenia przyjmowane będą domyślnie wartości przyporządkowane do 4 mA i 20 mA. Użytkownik powinien skonfigurować progi ostrzeżenia i błędu stosownie do wymagań własnego procesu.

Przykład

Jeśli podłączony jest czujnik 4–20 mA o zakresie 0–10 psi:

- Ustawieni 4 mA na 0 psi
- Ustawieni 20 mA na 10 psi
- Górny próg alarmu wyznaczony został na 8 psi
- Górny próg ostrzeżenia wyznaczony został na 7 psi
- Dolny próg ostrzeżenia wyznaczony został na 3 psi
- Dolny próg alarmu wyznaczony został na 2 psi



rys. 24 - Ustawianie poziomów alarmu/ostrzeżenia

A

Prąd (A) / Ciśnienie (psi)

Zdarzenie alarmu wskazywane jest na wykresie liniami ciągłymi (A_L , A_H). Jeśli wystąpi alarm, pompa wyświetli czerwony ekran alarmu i zostanie zatrzymana. Alarm wyzwalany jest, gdy sygnał czujnika jest równy wartości ustawionej przez parametry Alarm Max/Min lub Ethernet Hi-Hi/Lo-Lo lub od nich większy. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości ten ekran w pompie.

Zdarzenie ostrzeżenia wskazywane jest na wykresie liniami przerywanymi (W_L , W_H). W trakcie zdarzenia ostrzeżenia na ekranie pompy wyświetlane będą pomarańczowe paski ostrzegawcze i w komunikacji Ethernet postawiony będzie bit ostrzeżenia. To zdarzenie wyzwalane jest, gdy sygnał czujnika jest równy wartości ustawionej przez parametry Warning Max/Min lub Ethernet Hi-Lo/Lo-Hi lub od nich większy.

Uwaga: 1Uwaga: wahania zarówno ciśnienia, jak i przepływu są normalnym zjawiskiem w pompach perystaltycznych. Oznacza to, że wyznaczając limity ostrzeżenia i alarmu należy wziąć pod uwagę krótkotrwałe skoki i zmiany tych wartości.

Uwaga: Pompa nie ma wpływu na dokładność sygnałów pochodzących z czujników i będzie tylko reagować na odbierane sygnały. Za precyzję działania czujnika odpowiada jego dostawca i zależy ona od szeregu czynników, jak typ płynu, materiał węża i temperatura.

Procedura

1. Na ekranie **WARTOŚCI ZWYKŁYCH CZUJNIKÓW**.



2. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do ekranu **Poziomy alarmu/ostrzeżenia**



3. Za pomocą przycisków \wedge/\vee wybierz wartość, którą chcesz zmienić i naciśnij **SELECT**.




4. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do żądanej wartości i naciśnij **WYBIERZ**
5. Naciśnij przycisk **BACK**, aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu **WARTOŚCI ZWYKŁYCH CZUJNIKÓW**

Współczynnik skalowania dla zwykłych czujników

Ustawianie korekty nachylenia

Parametr nachylenia będzie skalował nachylenie kanału określone przez punkty 4 mA i 20 mA. Parametr może przyjmować wartości od 0,8 do 1,2, gdzie 1 spowoduje brak zmiany nachylenia.



rys. 25 - Ustawianie korekty nachylenia

A Konfiguracja czujnika określona przez wartość 4 mA i 20 mA

B Ustawiona regulacja nachylenia jest większa niż 1

C Ustawiona regulacja nachylenia jest mniejsza niż 1

y_1 Wartość 4 mA ("Zwykłe czujniki" on page128)

y_2 Wartość 20mA ("Zwykłe czujniki" on page128)

Procedura

1. Na ekranie **WARTOŚCI ZWYKŁYCH CZUJNIKÓW**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Ustawianie korekty nachylenia**




3. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do żądanej wartości i naciśnij **WYBIERZ**



Ustawianie korekty przesunięcia

Parametr przesunięcia zastosuje przesunięcie w całym zakresie mA kanału i nie będzie miał wpływu na nachylenie.



rys. 26 - Ustawianie korekty przesunięcia

A Konfiguracja czujnika określona przez wartość 4 mA i 20 mA

B Ustawiona regulacja przesunięcia jest większa niż 1

C Ustawiona regulacja przesunięcia jest mniejsza niż 1

y_1 Wartość 4 mA

y_2 Wartość 20mA

Procedura

1. Na ekranie **WARTOŚCI ZWYKŁYCH CZUJNIKÓW**.



2. Za pomocą przycisków \wedge / \vee przejdź do opcji **Ustawianie korekty przesunięcia**



3. Za pomocą przycisków \wedge/\vee przejdź do żądanej wartości i naciśnij **WYBIERZ**



22.5 Odczyt czujnika przepływu

1. Wartość czujnika przepływu można odczytać na ekranie Flow sensor reading (Odczyt czujnika przepływu)



23 Rozwiązywanie problemów

Jeżeli wyświetlacz pompy pozostaje pusty po jej włączeniu, należy wykonać następujące czynności sprawdzające:

- Sprawdzić, czy napięcie zasilania sieciowego jest doprowadzane do pompy.
- Sprawdzić bezpiecznik we wtyczce ściennej, jeżeli wtyczka jest w niego wyposażona.
- Sprawdź położenie przełącznika napięcia.
- Sprawdź wyłącznik zasilania z tyłu pompy.
- Sprawdź bezpiecznik w gnieździe bezpiecznikowym, w środku tablicy rozdzielczej z tyłu pompy.

Jeżeli pompa pracuje, ale jej wydatek jest niewielki lub nie ma go wcale, wykonać następujące czynności sprawdzające:

- Sprawdzić, czy płyn jest doprowadzony do pompy.
- Sprawdzić, czy występują jakieś zagięcia albo załamania przewodów lub blokady w przewodach.
- Sprawdź, czy zawory na rurociągach są otwarte.
- Sprawdź, czy waż i rotor są zainstalowane na głowicy pompy.
- Sprawdź, czy waż nie jest pęknięty ani rozerwany.
- Sprawdź, czy używany jest waż o odpowiedniej grubości ścianki.
- Sprawdź kierunek obrotów.
- Sprawdź, czy rotor nie ślizga się po wale napędowym.

Jeśli pompa włącza się, ale nie działa:

- Sprawdzić funkcję zdalnego zatrzymywania i konfigurację.
- Sprawdzić tryb pracy i czy jest on ustawiony na **Analogowy** .
- Spróbować włączyć pompę i sprawdzić jej działanie w trybie **Ręcznym** .

23.1 Kody błędów

Jeśli wystąpi błąd wewnętrzny, wyświetlony zostanie ekran błędu z czerwonym tłem. Uwaga: Ekran błędów Signal out of range (Sygnał poza zakresem), Over signal (Nadmierny sygnał) i Leak detected (Wykryto upływ) zgłaszają stan o charakterze zewnętrznym. Nie migają.

tab. 25 - Kody błędów

Kod błędu	Stan błędu	Sugerowane działanie
Er 0	Błąd zapisu w pamięci FRAM	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er 1	Uszkodzenie pamięci FRAM	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.

tab. 25 - Kody błędów

Kod błędu	Stan błędu	Sugerowane działanie
Er 2	Błąd zapisu FLASH podczas aktualizacji napędu	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er 3	Uszkodzenie pamięci FLASH	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er 4	Błąd cienia pamięci FRAM	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er 9	Silnik zatrzymał się	Natychmiast zatrzymać pompę. Sprawdzić głowicę pompy i rurkę. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er10	Usterka tachometru	Natychmiast zatrzymać pompę. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er14	Błąd prędkości	Natychmiast zatrzymać pompę. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er15	Przetężenie	Natychmiast zatrzymać pompę. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er16	Przepięcie	Natychmiast zatrzymać pompę. Sprawdzić zasilanie. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie.
Er17	Podnapięcie	Natychmiast zatrzymać pompę. Sprawdzić zasilanie. Wyłączenie/włączenie zasilania może zresetować urządzenie.
Er20	Sygnal poza zakresem	Sprawdzić zakres analogowego sygnału sterowania. Odpowiednio ograniczyć sygnał. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.
Er21	Nadmierny sygnał	Zmniejsz analogowy sygnał sterowania.

tab. 25 - Kody błędów

Kod błędu	Stan błędu	Sugerowane działanie
Err50	Błąd komunikacji (wewnętrzny błąd komunikacji w pompie, a nie błąd sieci)	Spróbować wykonać resetowanie przez wyłączenie i włączenie zasilania. W przeciwnym wypadku zawiadom dostawcę.

23.2 Pomoc techniczna

Watson-Marlow Fluid Technology Group
Falmouth, Cornwall
TR11 4RU
Wielka Brytania

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Watson-Marlow.
www.wmftg.com/contact

24 **Konserwacja napędu**

Wewnątrz pompy nie ma części, które użytkownik może naprawiać samodzielnie. W sprawie zorganizowania naprawy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Watson-Marlow.

25 Części zamienne napędu

tab. 26 - Części zamienne napędu

Opis	Część Nr
Wymienny bezpiecznik główny, typ T2, 2,5 A H 250 V 20 mm (5 w zestawie)	MNA2107A
Nóżki (5 w zestawie)	MNA2101A
Uszczelnienie modułu	MN2516B
Pokrywa przełącznika modułu	MN2505M
Dławnice (STD)	GR0056
Dławnice (EMC)	GR0075
Zaślepki	GR0057
Podkładka uszczelniająca do zaślepki i dławnicy	GR0058
Odpowietrznik mocowany na zatrzask	MN2513B
Ośłona M12	MN2943B
Izolowane kołnierze M12	MN2934T
Nieizolowane kołnierze M12	MN2935T
Kabel Ethernet, 4-stykowy kątowy wtyk M12D na 4-stykowy prosty wtyk M12D, CAT 5 z ekranowaniem, 3 m	059.9121.000
Kabel Ethernet, 4-stykowy kątowy wtyk M12D na RJ45, CAT 5 z ekranowaniem, 3 m	059.9122.000
Kabel Ethernet, RJ45 na RJ45, CAT 5 z ekranowaniem, 3 m	059.9123.000
Adapter RJ45(skt) na M12 D CODE (skt) IP68	059.9124.000
Zestaw wykrywacza nieszczelności do 530 En	059.9151.000
Zestaw wykrywacza nieszczelności do 530 EnN	059.9161.000
Kabel krosowy RJ45 na RJ45 (wewnątrz modułu NEMA)	059.9125.000

26 Wymiana głowicy pompy




Pamiętaj zawsze o odłączeniu zasilania pompy przed otwarciem osłony, bieźni lub przystąpieniem do przeprowadzania jakichkolwiek czynności związanych z umiejscowieniem, demontażem lub konserwacją.



Podstawowe bezpieczeństwo zapewnia zamykana za pomocą narzędzi bieźni głowicy pompy. Drugorzędne (dodatkowe) zabezpieczenie jest zapewnione przez opcjonalną osłonę przełącznika, która zatrzymuje pompę w przypadku otwarcia bieźni głowicy pompy. Opcjonalnego wyłącznika ochronnego w pompach z osłoną nigdy nie wolno używać jako zabezpieczenia podstawowego. Przed otwarciem osłony głowicy pompy należy zawsze odłączyć zasilanie sieciowe od pompy.

26.1 Wymiana głowicy pompy 520R




27 Wymiana węży




Pamiętaj zawsze o odłączeniu zasilania pompy przed otwarciem osłony, bieźni lub przystąpieniem do przeprowadzania jakichkolwiek czynności związanych z umiejscowieniem, demontażem lub konserwacją.

27.1 Węże ciągłe

520R i 520R2



505L



$\leq 8,0 \text{ mm} = 145 \text{ mm}$,
 $9,6 \text{ mm} = 150 \text{ mm}$

27.2 Elementy węzowe




Fioletowy

(elementy węzowe Maxthane)
 3,2 mm – do 7 bar (100 psi)
 6,4 mm – do 4 bar (60 psi)
 9,6 mm – do 2 bar (30 psi)



520REL, 520REM, 520REH i 520RET




Złącza sanitarne 530



Złącza przemysłowe 530



505L




tab. 27 - Ogólny przewodnik dotyczący czyszczenia rozpuszczalnikami

Chemia	Środki bezpieczeństwa podczas czyszczenia
Węglowodory alifatyczne	Zdejmij osłonę. Należy minimalizować narażenie kołpaka rotora i osłony sprzęgła do mniej niż jednej minuty (ryzyko reakcji).
Węglowodory aromatyczne	Zdejmij osłonę. Należy minimalizować narażenie kołpaka rotora i osłony sprzęgła do mniej niż jednej minuty (ryzyko reakcji).
Rozpuszczalniki ketonowe	Zdejmij osłonę. Należy minimalizować narażenie kołpaka rotora i osłony sprzęgła do mniej niż jednej minuty (ryzyko reakcji).
Rozpuszczalniki halogenowane/chlorowane	Nie są zalecane: możliwe ryzyko dla poliwęglanowych regulatorów zacisków wężyka i polipropylenowych elementów ustalających zacisków wężyka.
Alkohole (ogólnie)	Ostrożność nie jest konieczna.
Glikole	Należy minimalizować narażenie kołpaka rotora i osłony sprzęgła do mniej niż jednej minuty (ryzyko reakcji).
Rozpuszczalniki estrowe	Zdejmij osłonę. Należy minimalizować narażenie kołpaka rotora i lokalizatora obejmy rury do mniej niż jednej minuty (ryzyko reakcji).
Rozpuszczalnik eterowy	Nie są zalecane: możliwe ryzyko dla poliwęglanowych regulatorów zacisków wężyka i polipropylenowych elementów ustalających zacisków wężyka.

28 Informacje dotyczące zamawiania

28.1 Numery katalogowe pompy



*W przypadku pompy o klasie ochrony IP31 wraz z czujnikiem przepływu KROHNE wymagane jest zastosowanie specjalnego modułu NEMA 059.911F.100 Ethernet Watertight Module (530F) IP66 NEMA 4X

W przypadku pompy o klasie ochrony IP31 wraz z czujnikiem przepływu KROHNE wymagane jest zastosowanie specjalnego modułu NEMA 059.911F.100 Ethernet Watertight Module (530F) IP66 NEMA 4X

28.2 Numery części przewodów i elementów

tab. 28 - Przewody o grubości ścianek 1.6 mm do głowic pompy 520R



mm	cal	#	Marprene	Bioprene	STA-PURE Seria PFL
0.5	1/50	112	902.0005.016	933.0005.016	—
0.8	1/32	13	902.0008.016	933.0008.016	—
1.6	1/16	14	902.0016.016	933.0016.016	966.0016.016
3.2	1/8	16	902.0032.016	933.0032.016	966.0032.016
4.8	3/16	25	902.0048.016	933.0048.016	966.0048.016
6.4	1/4	17	902.0064.016	933.0064.016	966.0064.016
8.0	5/16	18	902.0080.016	933.0080.016	966.0080.016
mm	cal	#	STA-PURE Seria PCS	Neopren	
0.8	1/32	13	—	920.0008.016	
1.6	1/16	14	—	920.0016.016	
3.2	1/8	16	961.0016.016	920.0032.016	
4.8	3/16	25	961.0032.016	920.0048.016	
6.4	1/4	17	961.0048.016	920.0064.016	
8.0	5/16	18	961.0064.016	920.0080.016	
mm	cal	#	Pumpsil		
0.5	1/50	112	913.A005.016		
0.8	1/32	13	913.A008.016		
1.6	1/16	14	913.A016.016		
3.2	1/8	16	913.A032.016		
4.8	3/16	25	913.A048.016		
6.4	1/4	17	913.A064.016		
8.0	5/16	18	913.A080.016		

Uwaga: Przewody o grubości ścianek 1,6 mm STA-PURE Seria PFL i STA-PURE Seria PCS są dostarczane w odcinkach o długości 305 mm.

tab. 29 - Przewody o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520R2

mm	cal	#	Marpren	Biopren	Pumpsil
0.5	1/50	—	—	—	913.A005.024
0.8	1/32	—	—	—	913.A008.024
1.6	1/16	119	902.0016.024	933.0016.024	913.A016.024
3.2	1/8	120	902.0032.024	933.0032.024	913.A032.024
4.8	3/16	15	902.0048.024	933.0048.024	913.A048.024
6.4	1/4	24	902.0064.024	933.0064.024	913.A064.024
8.0	5/16	121	902.0080.024	933.0080.024	913.A080.024
9.6	3/8	122	902.0096.024	933.0096.024	913.A096.024
mm	cal	#	STA-PURE Seria PFL	STA-PURE Seria PCS	
0.8	1/32	—	—	—	
1.6	1/16	119	966.0016.024	961.0016.024	
3.2	1/8	120	966.0032.024	961.0032.024	
4.8	3/16	15	966.0048.024	961.0048.024	
6.4	1/4	24	966.0064.024	961.0064.024	
8.0	5/16	121	966.0080.024	961.0080.024	

Uwaga: Przewody o grubości ścianek 2,4 mm STA-PURE Seria PFL i STA-PURE Seria PCS są dostarczane w odcinkach o długości 355 mm.

tab. 30 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 0–2 bar (0–30 psi)****Przemysłowy**

mm	cal	#	Marpren TL	Pumpsil	Neopren
3.2	1/8	16	902.0032.PFQ	913.A032.PFQ	920.0032.PFQ
6.4	1/4	17	902.0064.PFQ	913.A064.PFQ	920.0064.PFQ
9.6	3/8	122	902.0096.PFQ	913.A096.PFQ	920.0096.PFQ

tab. 30 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 0–2 bar (0–30 psi)****Przemysłowy****Sanitarny**

mm	cal	#	Bioprene TL	Pumpsil	STA-PURE Seria PCS	STA-PURE Seria PFL
3.2	1/8	16	933.0032.PFT	913.A032.PFT	961.0032.PFT	966.0032.PFT
6.4	1/4	17	933.0064.PFT	913.A064.PFT	961.0064.PFT	966.0064.PFT
9.6	3/8	122	933.0096.PFT	913.A096.PFT	961.0096.PFT	966.0096.PFT

tab. 31 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 2–4 bar (30–60 psi)****Przemysłowy**

mm	cal	#	Marprene TM
3.2	1/8	16	902.P032.PFQ
6.4	1/4	17	902.P064.PFQ

Sanitarny

mm	cal	#	Bioprene TM	STA-PURE Seria PCS
3.2	1/8	16	933.P032.PFT	961.M032.PFT
6.4	1/4	17	933.P064.PFT	961.M064.PFT

tab. 32 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE**tab. 33 - Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 4-7 bar (60-100 psi)****Przemysłowy**

mm	cal	#	Marprene TH
3.2	1/8	16	902.H032.PFQ

Sanitarny

mm	cal	#	Bioprene TH	STA-PURE Seria PCS
3.2	1/8	16	933.H032.PFT	961.H032.PFT

tab. 34 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 0-2 bar (0-30 psi)****Sanitarny**

mm	cal	#	Maxthane
9.6	3/8	122	945.0096.PFT


tab. 35 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 0-4 bar (0-60 psi)****Sanitarny**

mm	cal	#	Maxthane
6.4	1/4	17	945.0064.PFT

tab. 36 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET**Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 0-7 bar (0-100 psi)****Sanitarny**

mm	cal	#	Maxthane
3.2	1/8	16	945.0032.PFT

28.3 Części zamienne głowicy pompy



520R/520R2

520REL/520REM/520REH

tab. 37 - Części zamienne głowicy pompy

Numer zespołu	Numer katalogowy	Opis
Kompletna głowica pompy	053.1011.100	520R
	053.1011.2L0	520R2
	053.1011.EL0	520REL
	053.1011.EM0	520REM
	053.1011.EH0	520REH
	053.1011.ET0	520RET
1	MNA2050A (520R, 520R2)	Ostona głowicy pompy wraz z zatrzaskiem rozpinanym za pomocą narzędzia
2	MNA2045A (520R, 520R2)	Zespół biegni do pomp w obudowie wraz ze sprężynowymi zaciskami węża
3	MNA2043A (520R – wąż o grubości ścianek 1,6 mm)	Zespół rotora wraz z rolkami pompującymi, rolkami popychaczy i rolkami prowadzącymi węża.
	MNA2001A (520R2 – wąż o grubości ścianek 2,4 mm)	
	MNA2138A (szary) (520REL)	
	MNA2139A (beżowy) (520REM)	
	MNA2140A (niebieski) (520REH)	
	MNA2456A (fioletowy) (520RET)	

tab. 37 - Części zamienne głowicy pompy

Numer zespołu	Numer katalogowy	Opis
4	MNA2006A (520R, 520R2)	Dolny (lewy) zacisk węża Kołek ustalający zacisku węża Korek spustowy
	MN2002M (520R, 520R2)	
	MN2131M (520RE)	
5	MNA2005A (520R, 520R2)	Górny (prawy) zacisk węża
	MN2002M (520R, 520R2)	Kołek ustalający zacisku węża
6	MN2034B	Sprężyna zatrzasku osłony
	MN2005M	Kaseta sprężyny zatrzasku osłony
7	MNA2147A (520RE)	Oslona głowicy pompy wraz z uszczelką i zatrzaskiem zapinanym za pomocą narzędzia
8	MNA2144A (520RE)	Zespół bieżni do pomp w obudowie
9	MN2023T i MN2003T (520RE)	Port spustowy z nakrętką


29 Parametry użytkowe

29.1 Charakterystyki wydajności


Natężenia przepływu w funkcji ciśnienia ssącego i wylotowego głowicy pompy przy różnych prędkościach napędu.

Dane te zostały zarejestrowane podczas pompowania wody w temperaturze otoczenia.


rys. 27 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 1,6 mm, 200 obr./min, prawobieżne




rys. 28 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 1,6 mm, 200 obr./min, lewobieżne




rys. 29 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 2,4 mm, 200 obr./min, prawobieżne



rys. 30 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 2,4 mm, 200 obr./min, lewobieżne




rys. 31 - Element Marprene TL, 0-2 bar (0-30 psi), 200 obr./min, lewobieżne



Str. ssawna (-), bar

Str. tłoczna (+), bar


rys. 32 - Element Sta-Pure, 0-2 bar (0-30 psi), 200 obr./min, lewobieżne




Str. ssawna (-), bar

Str. tłoczna (+), bar


rys. 33 - Element Marprene TM, 2-4 bar (20-60 psi), 200 obr./min, lewobieźne




rys. 34 - Element Sta-Pure, 2-4 bar (30-60 psi), 200 obr./min, lewobieźne



rys. 35 - Element Marprene TH, 4-7 bar (60-100 psi), 200 obr./min, lewobieżne



rys. 36 - Elementy Maxthane LoadSure, wirnik lewobieżny RET 200 obr./min



Uwaga: Aby osiągnąć podane powyżej wartości ciśnienia tłoczania, wirnik musi być lewobieżny. Aby osiągnąć optymalną żywotność rur, wirnik należy uruchomić w kierunku prawobieżnym przy maksymalnym ciśnieniu tłoczania 2 barów.

30 Znaki towarowe

Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene oraz Maxthane są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Alfa Laval Corporate AB.

STA-PURE Series PCS i STA-PURE Series PFL to znaki towarowe firmy W.L.Gore and Associates.

EtherNet/IP™ to znak towarowy firmy ODVA, Inc.

Studio 5000® to znak towarowy firmy Rockwell Automation.

Siemens jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens AG.

SciLog® i SciPres® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Parker Hannifin Corporation.

BioProTT™ jest znakiem towarowym firmy em-tec GmbH.

PendoTECH® i PressureMAT® są zarejestrowanymi znakami towarowymi PendoTECH.

FLEXMAG™ jest znakiem towarowym firmy KROHNE Messtechnik GmbH.

SONOFLOW® jest znakiem towarowym i marką firmy SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH.

31 Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za prawdziwe, ale Watson-Marlow Fluid Technology Group nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek zawarte w nim błędy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE! Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do zastosowań związanych z pacjentem i nie należy go stosować w tym celu.

32 Historia publikacji

Plik	Data wydania	Uwagi
m-530en-en-01 530 Pompa En/EnN	06.20	Pierwsze wydanie
m-530en-en-08 530 Pompa En/EnN	07.20	Wszystkie wersje zaktualizowane i ujednolicone w wydaniu 8
m-530en-en-8.1 530 Pompa En/EnN	01.21	Zaktualizowano informacje o EtherNet/IP™ EDS. Dodano dane węży Maxthane®.
m-530en-en-09 530 Pompa En/EnN	01.22	Zaktualizowano informacje o EtherNet/IP™ EDS. Dodano sekcję dozowania. Dodano skalowanie czujników.

33 Wykaz tabel i rysunków

33.1 Tabele

tab. 1 - Dane techniczne	14
tab. 2 - Masa	15
tab. 3 - Kody kolorów przewodów	22
tab. 4 - Podłączanie złącza D-Sub	28
tab. 5 - Złącza wejścia/wyjścia	34
tab. 6 - Parametry interfejsu zewnętrznego	36
tab. 7 - Dopuszczalna jedna dodatkowa para połączeń	40
tab. 8 - Ustawienia domyślne dla pierwszego uruchomienia	43
tab. 9 - Konfigurowanie ustawień EtherNet/IP™	82
tab. 10 - Parametry cykliczne	87
tab. 11 - Parametry acykliczne	93
tab. 12 - Model pompy	96
tab. 13 - PumpHead	97
tab. 14 - Grubość ścianki	98
tab. 15 - Średnica wewnętrzna	99
tab. 16 - Model czujnika ciśnienia	100
tab. 17 - Rozmiar czujnika ciśnienia	100
tab. 18 - Model czujnika przepływu	101
tab. 19 - Rozmiar czujnika przepływu	101
tab. 20 - Przewodnik zgodności EDS	101
tab. 21 - Maksymalna prędkość pompy	117
tab. 22 - Zespoły czujników	132
tab. 23 - Granice ciśnienia czujników	134
tab. 24 - Granice przepływu czujników	134
tab. 25 - Kody błędów	143
tab. 26 - Części zamienne napędu	147
tab. 27 - Ogólny przewodnik dotyczący czyszczenia rozpuszczalnikami	152
tab. 28 - Przewody o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520R	154
tab. 29 - Przewody o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520R2	155
tab. 30 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE	155
tab. 31 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE	156
tab. 32 - Elementy o grubości ścianek 2,4 mm do głowic pompy 520RE	157
tab. 33 - Elementy o wytrzymałości ciśnieniowej 4-7 bar (60-100 psi)	157
tab. 34 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET	157
tab. 35 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET	157
tab. 36 - Elementy o grubości ścianek 1,6 mm do głowic pompy 520RET	157
tab. 37 - Części zamienne głowicy pompy	158

rys. 1 - Gama pomp 530	15
rys. 2 - Układanie pomp w stos	16
rys. 3 - Kierunek wirnika	16
rys. 4 - Układ klawiatury i identyfikatory przycisków	19
rys. 5 - Uruchamianie i zatrzymywanie	20
rys. 6 - Korzystanie z przycisków góra i dół	20
rys. 7 - Prędkość maksymalna	20
rys. 8 - Zmień kierunek obrotów	20
rys. 9 - Przełącznik napięcia	21
rys. 10 - Ekranowanie uziemienia przewodów sterowania wEtherNet/IP™ module NEMA	22
rys. 11 - Podłączanie ekranu złącza M12	24
rys. 12 - Złącza RJ45	27
rys. 13 - Okablowanie 9-stykowego złącza D czujnika	27
rys. 14 - Moduł N i moduł F	31
rys. 15 - Połączenie Ethernet	32
rys. 16 - Adapter PCB	32
rys. 17 - Opcje zasilania	33
rys. 18 - Gwiazda	38
rys. 19 - Pierścień	39
rys. 20 - Topologia linii	39
rys. 21 - Opóźnienia czasowe dozowania	119
rys. 22 - Okablowanie czujnika	121
rys. 23 - Okablowanie czujnika	121
rys. 24 - Ustawianie poziomów alarmu/ostrzeżenia	135
rys. 25 - Ustawianie korekty nachylenia	138
rys. 26 - Ustawianie korekty przesunięcia	140
rys. 27 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 1,6 mm, 200 obr./min, prawobieżne	160
rys. 28 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 1,6 mm, 200 obr./min, lewobieżne	160
rys. 29 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 2,4 mm, 200 obr./min, prawobieżne	161
rys. 30 - Przewody w jednym odcinku Marprene, grubość ścianki 2,4 mm, 200 obr./min, lewobieżne	161
rys. 31 - Element Marprene TL, 0–2 bar (0–30 psi), 200 obr./min, lewobieżne	162
rys. 32 - Element Sta-Pure, 0–2 bar (0–30 psi), 200 obr./min, lewobieżne	162
rys. 33 - Element Marprene TM, 2–4 bar (20–60 psi), 200 obr./min, lewobieżne	163
rys. 34 - Element Sta-Pure, 2–4 bar (30–60 psi), 200 obr./min, lewobieżne	163
rys. 35 - Element Marprene TH, 4–7 bar (60–100 psi), 200 obr./min, lewobieżne	164
rys. 36 - Elementy Maxthane LoadSure, wirnik lewobieżny RET 200 obr./min	164