

Bombas Watson-Marlow 520UN IP66/NEMA 4X



Contenido

1	Declaración de conformidad	3	16.6	Rearranque automático	40
2	Declaración de incorporación	3	16.7	Ajustar velocidad máxima	41
3	Garantía de cinco años	4	16.8	Iluminación de pantalla	41
4	Desembalaje de la bomba	5	16.9	ROM	42
5	Devolución - información	6	16.10	Idioma	42
6	Bombas peristálticas: visión general	7	16.11	Ajustes de fábrica	43
7	Notas de seguridad	8	16.12	Código de seguridad	44
8	Especificaciones de la bomba	10	16.13	Salir	45
8.1	Dimensiones	15	17	MemoDose	46
9	Instalación - buenas prácticas	16	17.1	Modificar la velocidad de dosificación	47
9.1	Recomendaciones generales	16	17.2	Funcionamiento por conmutador de pedal y otras entradas y salidas	48
9.2	Recomendaciones de instalación	17	18	Calibración del caudal	49
10	Conexión a una fuente de alimentación	18	18.1	Salir	51
11	Lista de comprobación para la puesta en marcha	21	19	Detalles de clavijas de salida	51
12	Primera puesta en marcha de la bomba	21	21	Salir	51
13	Puestas en marcha posteriores (si no está en modo de rearranque automático)	23	21	Cableado de control automático	52
14	Funcionamiento manual	24	21.1	Retirada y reposición del módulo 520N	52
14.1	Funciones del teclado en modo manual	24	21.2	Cableado	54
14.2	Bloqueo del teclado	27	21.3	Velocidad: entrada analógica	57
14.3	Pitido del teclado	27	21.4	Velocidad: salida analógica	58
14.4	Funcionamiento manual y entradas/salidas digitales remotas	27	21.5	Salida de frecuencia del tacómetro	58
15	Menú principal	28	21.6	Entrada de marcha / parada	59
15.1	Funciones del teclado en pantallas de menú	28	21.7	Entrada de sentido de giro	59
15.2	Entrada de menú principal	29	21.8	Conmutación automático / manual	60
16	Configuración	30	21.9	Entrada MemoDose	60
16.1	Compensación	32	21.10	Entrada de detección de fugas	60
16.2	Analógico	33	21.11	Salidas 1, 2, 3, 4	61
16.3	Pantalla	35	21.12	Tensiones de alimentación	62
16.4	Salidas	36	22	Control y funcionamiento automáticos	63
16.5	Parada remota	38	23	Resolución de problemas	65
			23.1	Códigos de error	66

24	Mantenimiento del accionamiento	67	27.5	520RE Conexión del elemento	76
25	Repuestos de accionamiento	67	28	Mantenimiento de 520R, 520R2 y 520RE	77
26	Los cabezales de bomba 520R, 520R2 y 520RE	68	29	Ajustes del rotor de 520R, 520R2 y 520RE	78
	26.1 Posición, retirada y reposición del cabezal de la bomba	69	30	Repuestos de cabezal de bomba	79
27	Instalación de los cabezales 520R, 520R2 y 520RE	71	31	Caudales	80
	27.1 Apertura de la protección del cabezal de bomba	71	32	Números de pieza de los tubos	88
	27.2 520R y 520R2: Colocación de mangueras	72	33	520: Accesorios de bombeo	91
	27.3 520RE: instalación de la lumbrera de desagüe	73	34	Marcas registradas	92
	27.4 520RE Colocación del elemento	74	35	Advertencia sobre la no utilización de las bombas en aplicaciones conectadas a pacientes	92
			36	Historial de publicaciones	92
			37	Certificado de descontaminación	93

1 Declaración de conformidad



Esta declaración fue emitida para las bombas Watson-Marlow 520UN el 1 de febrero de 2004. Cuando esta unidad de bomba se utiliza como bomba autónoma, cumple con: Directiva de maquinaria 2006/42/EC, Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC.



Esta bomba está certificada por ETL: Número de control ETL: 3050250; Certificación CAN/CSA C22.2: N° 1010-92; Conforme a norma UL 61010A, del 30 de abril de 2002.

Véase la sección 8, *Especificaciones de la bomba*.

2 Declaración de incorporación

Cuando esta unidad de bomba deba instalarse en una máquina o combinarse con otras máquinas para formar instalaciones, no debe ser puesta en servicio hasta que la maquinaria pertinente haya sido declarada conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC. Véase la sección 8, *Especificaciones de la bomba*.

Persona responsable: Christopher Gadsden, Director Ejecutivo, Watson-Marlow Limited, Falmouth, Cornwall, TR11 4RU, Inglaterra. Teléfono +44 (0) 1326 370370 Fax +44 (0) 1326 376009.

La información contenida en este manual de usuario se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, Watson-Marlow Limited rechaza cualquier responsabilidad por errores u omisiones. Watson-Marlow Bredel sigue una política de mejora continua del producto, y se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin previo aviso. Este manual está destinado para uso exclusivo con el modelo pertinente con que se entregó. Los modelos anteriores o posteriores podrían diferir. Manuales más actualizados aparecen en la página web de Watson-Marlow: <http://www.watson-marlow.com>

3 Garantía de cinco años

Bombas de accionamiento digital 520, 620 y 720

Con cualquier bomba de accionamiento digital 520, 620 ó 720 comprada después del 1 de enero de 2007, Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garantiza, con sujeción a las condiciones siguientes, sea a través de Watson-Marlow Limited, de sus subsidiarias o de sus distribuidores autorizados, que reparará o sustituirá sin cargo cualquier pieza de este producto que se averíe en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de entrega del producto al usuario final. Esta avería debe haber ocurrido por defectos del material o de la elaboración y no como resultado del funcionamiento del producto en condiciones distintas del funcionamiento normal según se define en este manual.

Watson-Marlow no será responsable de pérdidas, daños ni gastos relacionados directa o indirectamente con, o surgidos a partir del uso de estos productos, incluidos daños o lesiones causados a otros productos, maquinaria, edificios o propiedades, y Watson-Marlow no será responsable de daños emergentes, incluidos, pero sin limitarse a, pérdida de beneficios, pérdida de tiempo, molestias, pérdida del producto bombeado y pérdida de producción. Esta garantía no obliga a Watson-Marlow a cubrir ningún coste de retirada, instalación, transporte u otros gastos que puedan surgir en relación con una reclamación de la garantía.

Las condiciones para las garantías que anteceden y las excepciones específicas son:

Condiciones

- Los productos deben devolverse, previo acuerdo y con portes pagados, a Watson-Marlow Limited, o a un centro de servicio autorizado.
- Todas las reparaciones o modificaciones deben haber sido realizadas por Watson-Marlow Limited, o por un centro de servicio autorizado de Watson-Marlow o con el permiso expreso de Watson-Marlow.
- Cualquier garantía pretendidamente en nombre de Watson-Marlow hecha por cualquier persona, incluyendo representantes de Watson-Marlow, sus subsidiarias o sus distribuidores, que no esté de acuerdo con los términos de esta garantía no será vinculante para Watson-Marlow, salvo si está expresamente aprobada por escrito por un Directivo de Watson-Marlow.

Excepciones

- La garantía no es aplicable a las reparaciones ni servicios necesarios por el desgaste normal o por la falta de un mantenimiento correcto y razonable.
- Todas las mangueras y elementos LoadSure, al ser artículos consumibles, quedan excluidos.
- Quedan excluidos todos los productos que, en opinión de Watson-Marlow, hayan sido sometidos a abusos, a uso indebido, a daños provocados o accidentales o a negligencia.
- Queda excluida la sobretensión eléctrica como causa de averías.
- Se excluyen los daños ocasionados por productos químicos.
- Se excluyen todos los rodillos de los cabezales de bomba.
- Los cabezales de la familia 620R quedan excluidos de toda garantía si operan a más de 2 bares y a más de 165 rpm.
- Se excluyen los cabezales 313/314 y los de Microcassette, así como también los cabezales de extensión 701, los cuales mantienen la garantía estándar de un año correspondiente al cabezal de la bomba. La unidad de accionamiento a la que estarían acoplados estos cabezales sí está cubierta por la garantía de cinco años detallada aquí.
- Se excluyen los accesorios complementarios como los detectores de fugas.

4 Desembalaje de la bomba

Extraiga cuidadosamente del embalaje todas las piezas, conservando el embalaje hasta estar seguro de que todos los componentes están presentes y en buen estado. Verifique en base a la lista de componentes suministrados, mostrada más abajo.

Eliminación del embalaje

Deshágase de los materiales de embalaje siguiendo un procedimiento seguro y conforme a la legislación en su área. Preste especial atención a las capas de poliestireno expandido a prueba de golpes. La caja exterior está fabricada en cartón ondulado y es reciclable.

Inspección

Compruebe que todos los componentes estén presentes. Examine los componentes en busca de posibles daños de transporte. Si alguno de los componentes falta o está dañado, contacte inmediatamente con su distribuidor.

Componentes suministrados (bomba 520UN, IP66/NEMA 4X)



- La unidad de accionamiento de bomba 520U, equipada con:
 - Cabezal de bomba 520R2 u otro (véase la sección 8, *Especificaciones de la bomba*) si está especificado como bomba
 - Un módulo estanco 520N que proporciona a la bomba protección contra la contaminación según la norma IP66, NEMA 4X.
Nota: este módulo se instala de fábrica, pero debe desmontarse para realizar el cableado, la selección del voltaje y/o la inspección del fusible y luego debe instalarse nuevamente antes de poner en marcha la bomba.
 - El cable de alimentación de red designado para su bomba
- CD-ROM legible mediante PC, que incluye estas instrucciones de manejo
- Manual de iniciación rápida

Nota: Algunas versiones de este producto pueden incluir componentes distintos a los anteriormente enumerados. Verifique en base a su orden de compra.

Almacenaje

Este producto tiene una prolongada duración útil de almacenaje. No obstante, después del almacenaje conviene comprobar que todos los componentes funcionen correctamente. Los usuarios deben recordar que la batería contenida en la bomba tiene una vida en reposo de siete años. El almacenaje prolongado no está recomendado para las mangueras de bombas peristálticas. Observe las recomendaciones de almacenaje y las fechas de caducidad aplicables a las mangueras que desee poner en servicio después de su almacenaje.

5 Devolución - información

Los equipos que estén contaminados o hayan estado expuestos a fluidos corporales, a productos tóxicos o a cualquier otra sustancia peligrosa para la salud, deberán ser descontaminados antes de devolverlos a Watson-Marlow o a su distribuidor.

Debe adjuntarse, en el exterior de la caja de embalaje, un certificado (según modelo incluido al final de este manual) o una declaración firmada. Este certificado se exige aunque la bomba no se haya usado nunca. Véase la sección 37, *Certificado de descontaminación*.

Si la bomba ha sido utilizada, en la declaración de descontaminación deberán especificarse los fluidos con los que la misma ha estado en contacto y explicarse el procedimiento de limpieza de la misma.

6 Bombas peristálticas - visión general

Las bombas peristálticas son el tipo de bomba más sencillo posible, al carecer de válvulas, juntas o casquillos susceptibles de obstrucción o corrosión. El fluido sólo entra en contacto con la pared interna de una manguera, eliminando el riesgo de que la bomba contamine el fluido o a la inversa. Las bombas peristálticas pueden funcionar en seco sin riesgos.

Cómo funcionan

Una manguera es comprimida por un rodillo contra una pista semicircular, creando una obturación en el punto de contacto. A medida que el rodillo avanza a lo largo de la manguera, la obturación también avanza. Una vez que el rodillo ha pasado, la manguera recupera su forma original, generando un vacío parcial que es llenado por el fluido aspirado procedente de la tubería de admisión.

Antes de que el rodillo alcance el final de la pista, un segundo rodillo comprime la manguera al principio de la pista, aislando una bolsa de fluido entre ambos puntos de compresión. Cuando el primer rodillo abandona la pista, el segundo continúa avanzando, expulsando la bolsa de fluido a través de la tubería de descarga de la bomba. Al mismo tiempo, detrás del segundo rodillo se crea un nuevo vacío parcial, que aspira más fluido procedente de la tubería de admisión.

No se produce reflujo ni sifonaje, y la bomba sella efectivamente la manguera cuando está inactiva. No se necesitan válvulas.

Puede demostrarse este principio apretando una manguera blanda entre el pulgar y el índice y deslizando los dedos sobre la misma, de manera repetida: por un extremo de la manguera se expulsa fluido, mientras que por el otro se aspira más fluido.

Los tractos digestivos de los animales y el hombre funcionan de forma muy similar.

Aplicaciones indicadas

Las bombas peristálticas son ideales para la mayoría de fluidos, incluidos los viscosos, sensibles al cizallamiento, corrosivos y abrasivos, así como aquellos que contienen sólidos en suspensión. Resultan especialmente útiles para aplicaciones de bombeo en las que sea importante la higiene.

Las bombas peristálticas funcionan según el principio del desplazamiento positivo. Están particularmente indicadas para aplicaciones de medición, dosificación y dispensación. Estas bombas se caracterizan por su instalación sencilla, su fácil manejo y su mantenimiento económico.

7 Notas de seguridad

En aras de la seguridad, esta bomba y la manguera seleccionada sólo deben usarse por personal competente y adecuadamente formado, y después que hayan leído y entendido este manual y hayan tenido en cuenta cualquier peligro involucrado. Si la bomba se utiliza de alguna manera diferente a las especificadas por Watson-Marlow Ltd, la protección proporcionada por la bomba puede verse afectada.

Cualquier persona que intervenga en la instalación o el mantenimiento de este equipo debe estar plenamente capacitada para desempeñar este trabajo. En el Reino Unido, esta persona debe estar familiarizada también con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1974.



Este símbolo, que se usa en la bomba y en este manual, significa: Precaución, consulte la documentación que acompaña a la unidad.



Este símbolo, que se usa en la bomba y en este manual, significa: Evite el contacto de los dedos con las piezas en movimiento.



Este símbolo, que se usa en la bomba y en este manual, significa: Recicle este producto de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



El trabajo fundamental relativo al izado, transporte, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y reparación debe ser llevado a cabo solamente por personal cualificado.

Durante la realización de los trabajos, la unidad debe estar desconectada de la tensión de red. El motor debe estar asegurado contra arranque accidental.



Hay un fusible de 250V del tipo T2.5A H sustituible por el usuario en el portafusible ubicado en el centro de la placa de conmutación en la parte posterior de la bomba. *El módulo*

520N se tiene que desmontar para poder acceder a la placa de conmutación. Véase la sección 21.1, Retirada y reposición del módulo 520N. En la tarjeta de interfaz hay un fusible que se rearma automáticamente a los cinco segundos. Dentro de esta bomba no hay fusibles ni componentes reparables por el usuario.

Hay piezas móviles en el interior del cabezal de la bomba. Antes de abrir la protección - desbloqueable con herramienta - del cabezal de la bomba, asegúrese de seguir estas directrices de seguridad.

- Asegúrese de que la bomba esté desconectada de la tensión de red.
- Asegúrese de que no haya presión en la tubería.
- Si ha habido un fallo de la manguera, asegúrese de que se ha vaciado (en un depósito o recipiente idóneo o en el desagüe) todo el fluido del cabezal.
- Asegúrese de llevar ropa protectora y protección ocular para bombear fluidos peligrosos.
- La principal seguridad para el operario frente a las piezas giratorias de la bomba la proporciona la protección del cabezal de la bomba. Los dispositivos de protección varían en función del tipo de cabezal de la bomba. Véase la sección de este manual dedicada al cabezal de la bomba.

Esta bomba debe utilizarse exclusivamente para su uso previsto.

La bomba debe estar accesible en todo momento para facilitar su manejo y mantenimiento. Los puntos de acceso no deben estar obstruidos ni bloqueados. No monte en la unidad de accionamiento ningún dispositivo que no haya sido probado y autorizado por Watson-Marlow. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o daños a la propiedad por los que no se aceptará ninguna responsabilidad.

Si se deben bombear fluidos peligrosos, es preciso implementar procedimientos de seguridad específicos para el fluido y la aplicación concretos, como protección contra lesiones personales.

Las superficies exteriores de la bomba pueden calentarse durante su funcionamiento. No sujete la bomba mientras esté en funcionamiento. Después de su uso, deje que se enfríe antes de tocarla. No se debe hacer funcionar la unidad de accionamiento si no hay montado un cabezal de bomba.




Este producto no cumple la directiva ATEX y no debe ser utilizado en atmósferas explosivas.

8 Especificaciones de la bomba

Las etiquetas fijadas en la parte posterior de la bomba contienen datos del fabricante y la información de contacto, el número de referencia del producto, el número de serie y datos del modelo.



La misma información aparece en la placa posterior del accionamiento, a la que se puede acceder cuando el módulo 520N está desmontado.



Modelo 520UN, IP66/NEMA 4X

Esta bomba puede controlarse desde el teclado o remotamente. Está provista de:

Control manual

Ajuste de la velocidad; marcha y parada; control del sentido de giro; tecla "max" para cebado rápido.

Control remoto

Es posible controlar digitalmente la bomba mediante una señal de cierre de contacto o de entrada lógica para accionar la bomba.

Control analógico

Es posible controlar la velocidad de la bomba mediante una entrada de señal analógica en las gamas 0-10 V o 4-20 mA.

Salidas

Una señal de salida de 0-10 V ó 0-1.258 Hz proporciona información sobre la velocidad de la bomba. Existen cuatro salidas de estado de relés de 24 V que pueden configurarse en software para diversos parámetros de la bomba.

MemoDose

Permite una dosificación repetida precisa. Guarda en la memoria un número de impulsos procedentes del motor. Este número se repite cada vez que se pulsa **START** para obtener una dosis sencilla.

Dosis de calibración

Usa el mismo número de impulsos que MemoDose. Se puede introducir el volumen bombeado correspondiente para calibrar el caudal de la bomba.

IP (Protección contra contaminación) y definiciones NEMA

IP		NEMA
1er dígito	2º dígito	
3 Protección contra la penetración de objetos sólidos con un diámetro mayor de 2,5 mm. Las herramientas, cables, etc., con un grosor superior a los 2,5 mm tienen impedida la aproximación.	1 Protección contra la precipitación vertical de agua. No debe producirse ningún efecto nocivo.	2 En uso en interiores se debe proporcionar cierto grado de protección contra las precipitaciones de cantidades limitadas de agua y suciedad.
5 Protección contra depósitos de polvo nocivo. La penetración de polvo no está totalmente impedida, pero el polvo no debe penetrar en una cantidad suficiente para impedir el funcionamiento satisfactorio del equipo. Protección total contra el contacto.	5 Protección contra el agua procedente de una boquilla apuntada contra el equipo (carcasa) desde cualquier dirección. No debe producirse ningún efecto nocivo (chorro de agua).	12 En uso en interiores se debe proporcionar cierto grado de protección contra el polvo y contra las precipitaciones de suciedad y de líquidos no corrosivos.
		13 En uso en interiores se debe proporcionar cierto grado de protección contra el polvo y la pulverización de agua, aceite y refrigerantes no corrosivos.
6 Protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo). Protección total contra el contacto.	6 Protección contra mar gruesa o chorros de agua potentes. El agua no debe penetrar en el equipo (carcasa) en cantidades nocivas (salpicar por encima).	4X En uso en interiores o exteriores* se debe proporcionar cierto grado de protección contra salpicaduras de agua, el polvo levantado por el aire, la lluvia y el agua procedente de una manguera; debe permanecer intacto tras la formación de hielo sobre la carcasa. (Resistencia contra la corrosión: 200 horas de rocío salino).

* Las bombas de accionamiento cerrado 520N tienen una clasificación nominal NEMA 4X solamente (uso en interiores).

Especificaciones de la bomba

Gama de control (regulación de caudal efectivo)	0,1-220 rpm (2.200:1)
Tensión/frecuencia de alimentación	100-120/200-240 V 50/60 Hz 1 ph
Fluctuación de voltaje máxima	±10% de voltaje nominal. Hace falta un suministro eléctrico bien regulado, junto con conexiones de cableado que cumplan con las prácticas recomendables de inmunidad al ruido.
Categoría de instalación (categoría de sobretensión)	II
Consumo eléctrico	135 VA
Corriente a plena carga	<0,6 A a 230 V; <1,25 A a 115 V
Versión Eprom	Accesible a través del software de la bomba
Clasificación de carcasa	IP66 según BS EN 60529; NEMA 4X según NEMA 250 *
Opciones del cabezal de la bomba	520R, 501RL, 313, 314, 505L, 505BA, 505CA, 314MC, 318MC
Gama de temperaturas de servicio	5° C a 40° C
Gama de temperaturas de almacenaje	-40° C a 70° C
Altitud máxima	2.000 m
Humedad (sin condensado)	80% hasta 31° C, decreciendo linealmente hasta el 50% a 40° C
Grado de contaminación	2
Ruido	<70 dB(A) a 1 m

Nota: Los modelos de accionamiento 520 tienen la certificación C ETL US. Certificación CAN/CSA C22.2: N° 1010-92; Conforme a norma UL 61010A-1 del 30 de abril de 2002

Nota: Los modelos de accionamiento 520 se han sometido a las pruebas de transitorios rápidos e incrementos bruscos de tensión de acuerdo con la norma BS EN 61000-6-2:2001 (EN 61000-4-4) según los límites industriales: Nivel 3: 2 kV.

* Debe protegerse contra la exposición prolongada a la radiación UV.

Normas

Normas armonizadas CE	Seguridad de maquinarias. Equipo eléctrico de las máquinas: BS EN 60204-1
	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorios: BS EN 61010-1, que incorpora la categoría 2 A2, nivel de contaminación 2.
	Grados de protección proporcionados por las carcasas (código IP): Enmiendas 1 y 2 de BS EN 60529
	Emisiones conducidas: BS EN 55011 A1 y A2, clase A, registradas bajo BS EN 61000-6-4
	Emisiones irradiadas: BS EN 55011 A1 y A2, clase A, registradas bajo BS EN 61000-6-4
	Descarga electrostática: BS EN 61000-4-2
	Inmunidad a radiofrecuencias irradiadas: BS EN 61000-4-3 A1 y A2, registradas bajo BS EN 61000-6-2
	Sobrecarga de red súbita temporal: BS EN 61000-4-4 A1 y A2, nivel 3 (2 kV), registradas bajo BS EN 61000-6-2
	Pruebas de sobretensión: BS EN 61000-4-5 A1 y A2, registradas bajo BS EN 61000-6-2
	Inmunidad a radiofrecuencias conducidas: BS EN 61000-4-6, registrada bajo BS EN 61000-6-2
	Caídas e interrupciones de voltaje: BS EN 61000-4-11, registrada bajo BS EN 61000-6-2
	Armónicos de corriente: BS EN 61000-3-2 A2
	Bombas y unidades de bombeo para líquidos - Requisitos de seguridad comunes: BS EN 809
	Otras normas
CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1	
Emisiones conducidas FCC 47CFR, parte 15.107	
Emisiones irradiadas FCC 47CFR, parte 15	
NEMA 4X a NEMA 250 (uso en interiores) sólo para productos IP66	

8.1 Dimensiones

Modelo 520UN IP66/NEMA 4X



Pesos de la unidad

	Sólo accionamiento	+ 520R, 520R2	+ 520REL, 520REM, 520REH	+ 505L
IP66 NEMA 4X	9,78 kg	10,68 kg	10,60 kg	12,26 kg

9 Instalación - buenas prácticas

9.1 Recomendaciones generales

Una instalación bien proyectada prolongará la vida de la manguera. Sitúe la bomba sobre una superficie plana, horizontal, rígida y libre de vibraciones excesivas, para asegurar la correcta lubricación del reductor. Cerciórese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la bomba, para permitir la disipación del calor. Asegúrese de que la temperatura ambiental alrededor de la bomba no supere los 40° C.

La tecla **STOP** en el teclado detendrá siempre la bomba. No obstante, se recomienda instalar en la alimentación de red a la bomba un dispositivo de parada de emergencia local apropiado.

No disponga las bombas en pilas de más de tres pisos. En caso de bombas apiladas, cerciórese de que la temperatura ambiental alrededor de todas las bombas en la pila no supere los 40° C

Se puede configurar la bomba para que el sentido de giro del rotor sea en el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj, según sea más conveniente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, para los cabezales de bomba 520R y 501RL, la vida de la manguera será mayor si el rotor gira en el sentido de las agujas del reloj y que el rendimiento contra presión será máximo si el rotor gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Para conseguir presiones de 4 bar y 7 bar con una bomba 520RE y el rotor y el elemento apropiados, la bomba **debe** girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Las bombas peristálticas son autocebantes y autoobturantes contra reflujo. No se requieren válvulas en los conductos de admisión y descarga, con la excepción descrita a continuación. Es preciso abrir las válvulas en el flujo de proceso antes de poner la bomba en marcha. Se aconseja a los usuarios que instalen un dispositivo de alivio de presión entre la bomba y cualquier válvula en el lado de descarga de la bomba, como protección contra posibles daños causados por funcionamiento accidental con la válvula de descarga cerrada. Se aconseja a los usuarios que utilicen las bombas 520RE a presiones de hasta 4 bar y 7 bar instalar una válvula sin retorno entre la bomba y las tuberías de descarga, para evitar la salida repentina de fluido presurizado en el caso poco probable de que falle el elemento.

9.2 Recomendaciones de instalación

No instale la bomba en una ubicación estrecha sin circulación de aire adecuada a su alrededor.

Asegúrese de que siempre que se monte el módulo estanco 520N las juntas estén intactas y colocadas correctamente.

Asegúrese de que los orificios para los casquillos para paso de cable sean lo suficientemente estancos para mantener la clasificación IP66 / NEMA 4X.

No sujete los cables de control contra los de alimentación de la red.

Mantenga las líneas de impulsión y aspiración lo más cortas y directas posible - aunque idealmente no más cortas de 1 metro - y siga el camino más recto. Utilice codos de radio grande: como mínimo cuatro veces el diámetro de la manguera. Asegúrese de que las tuberías y los empalmes de conexión cumplan las especificaciones adecuadas para soportar la presión prevista en la tubería. Evite reductores de tubería y tramos de manguera con una luz interior inferior a la sección del cabezal de la bomba, especialmente en tuberías en el lado de succión. Cualquier válvula en la tubería (en las bombas peristálticas autocebantes no suelen requerirse válvulas) no debe restringir el flujo. Toda válvula situada en la línea de flujo debe estar abierta mientras la bomba esté en funcionamiento.

Utilice tuberías de aspiración e impulsión iguales o mayores que la luz de las mangueras en el cabezal de la bomba. Si se bombean fluidos viscosos, utilice tuberías con una luz varias veces mayor que la manguera de la bomba.

Cerciórese de que, en recorridos de tubo largos, haya al menos 1 metro de tubo flexible de luz interior lisa conectado a las lumbreras de admisión y de descarga del cabezal de la bomba, para ayudar a reducir al mínimo las pérdidas en la impulsión y las pulsaciones en la tubería. Esto es especialmente importante si se manipulan fluidos viscosos y en caso de conectarse a una tubería rígida.

Si es posible, coloque la bomba a nivel o ligeramente por debajo del fluido a bombear. Esto asegurará una succión inundada y una eficacia de bombeo máxima.

Mantenga la pista del cabezal y todas las piezas móviles limpias y libres de contaminación y residuos.

Mantenga una velocidad reducida al bombear fluidos viscosos. Cuando se utiliza el cabezal 520R, se obtendrán los mejores resultados con una luz de manguera de 6,4 mm o 4,8 mm con una pared de 2,4 mm. Cualquier manguera de tamaño inferior a los citados generará una elevada pérdida por fricción, reduciendo así el flujo. Una manguera con una luz mayor podría no tener la fuerza suficiente para restituir plenamente. La succión inundada aumentará el rendimiento de bombeo en todos los casos, especialmente con materiales viscosos.

Recalibre después de cambiar los tubos de la bomba, el fluido o cualquier tubería de conexión. También se recomienda recalibrar periódicamente la bomba para mantener su exactitud.

Los modelos **IP66 / NEMA 4X** se pueden lavar con manguera, pero no se pueden sumergir. Debe protegerse contra la exposición prolongada a la radiación UV.

Cuando utilice mangueras continuas de Marprene o Bioprene, vuelva a tensar la manguera transcurridos los primeros 30 minutos de funcionamiento.

Selección de mangueras: Las listas de compatibilidades químicas publicadas en los catálogos de Watson-Marlow tienen valor orientativo. En caso de duda sobre la compatibilidad entre el material de la manguera y el fluido a manipular, pida un juego de muestras de mangueras Watson-Marlow para ensayos de inmersión.

10 Conexión a una fuente de alimentación



El selector de voltaje va montado en la placa de conmutación en la parte posterior de la bomba, el cual queda protegido por el módulo 520N. El módulo se tiene que desmontar para poder acceder a la placa de conmutación. Véase la sección 21.1, *Retirada y reposición del módulo 520N*. Ajuste el selector de voltaje a 115 V para redes de 100-120 V y 50/60 Hz, y a 230 V para redes de 200-240 V y 50/60 Hz. Verifique siempre el conmutador selector de voltaje antes de conectar la alimentación de red.

Establezca una conexión apropiada a una red monofásica de suministro eléctrico.



El conmutador de selección de voltaje no se ve cuando está montado el módulo estanco 520N. No ponga en marcha la bomba a menos que haya comprobado que está ajustada para funcionar con la alimentación eléctrica de la que dispone, desmontando el módulo e inspeccionando el conmutador, y luego volviendo a montar el módulo. Véase la sección 21.1, *Retirada y reposición del módulo 520N*.




En aplicaciones con un ruido eléctrico excesivo, recomendamos utilizar supresores de sobretensión de alimentación convencionales.

Cable de alimentación: La bomba viene equipada con un casquillo para paso de cable y aproximadamente 2,8 m de cable de alimentación. Cable recomendado: H05RN-F3G0.75; SJTW 105C 3-18AWG; diámetro exterior máx. 8 mm.

Este dibujo muestra las conexiones de cable desde abajo, una vez retirada la tapa de la tarjeta de interfaz.

Los cables de alimentación de las bombas con la especificación NEMA 4X van equipados con el enchufe de red normal en EE. UU. Las bombas con la especificación IP66 se suministran sin enchufe. El código de colores del cable de alimentación es el siguiente: marrón - positivo; azul - neutro; verde y amarillo - tierra.



Si el cable de alimentación de red no es apropiado para su instalación, es posible sustituirlo. Esta operación se puede llevar a cabo con el módulo 520N montado, o después de haberlo desmontado, como se muestra aquí para mayor claridad.

- Asegúrese de que la bomba esté desconectada de la tensión de red.



- Extraiga los seis tornillos de la tapa de la tarjeta de interfaz debajo de la bomba. Levante la tapa de la tarjeta de interfaz. Tal vez le resulte más cómodo retirar la tapa por completo; en tal caso, retire el conductor de puesta a tierra de la tapa.
- Retire los conectores de la regleta de terminales. Extraiga el clip de contención deslizando sus mordazas lateralmente en direcciones opuestas.
- Suelte el casquillo para paso de cable usando una llave para tuercas de 19 mm y retire el casquillo y el cable.
- Pase un cable de repuesto a través de las tres partes del casquillo, la carcasa de la bomba y el clip de contención. Conecte el nuevo cable a los conectores de la regleta, conforme al dibujo que se muestra arriba.
- Apriete el clip de contención y el casquillo con un par de 2,5 Nm. Cerciórese de que la conexión de puesta a tierra de la tapa de la tarjeta esté segura. Vuelva a montar la tapa de la tarjeta, con cuidado de no atrapar el conductor de puesta a tierra bajo el borde de la tapa. Cerciórese de que la tira de sellado queda correctamente asentada para asegurar la estanqueidad.



Fusible de línea de entrada: fusible retardado del tipo T2,5A H, de 250 V y 20 mm, ubicado en un portafusible en el centro de la placa de conmutación en la parte posterior de la bomba.

Interrupción de la alimentación: Esta bomba cuenta con una función de re arranque automático que, si está activa, restaurará la bomba al estado de funcionamiento en que se hallaba cuando se interrumpió la alimentación. Véase la sección 16.6, *Rearranque automático*.

Ciclos de encendido parada / puesta en marcha: No encienda/apague la bomba más de 100 arranques por hora, ya sea manualmente o usando la función de re arranque automático. Recomendamos el control remoto allí donde se requiera una elevada frecuencia de ciclos de encendido.


11 Lista de comprobación para la puesta en marcha

Nota: Véase también la sección 29.2, *Colocación de mangueras*.

- Asegúrese de que se han establecido las conexiones pertinentes entre la manguera de la bomba y las tuberías de succión y descarga.
- Asegúrese de que se ha establecido una conexión correcta con una fuente de alimentación adecuada.
- Asegúrese de seguir las recomendaciones de la sección 9, *Instalación - buenas prácticas*.

12 Primera puesta en marcha de la bomba

Nota: Este manual usa caracteres en **negrita** para resaltar la opción activa en pantallas de menú: "**Español**" es la primera pantalla aquí representada. La opción activa aparece en la pantalla de la bomba como texto **invertido**



- Conecte la alimentación eléctrica en la parte posterior de la bomba. La bomba ejecuta una prueba de encendido para confirmar el correcto funcionamiento de la memoria y el hardware. Si se detecta un fallo, se muestra un mensaje de error. Véase la sección 23.1, *Códigos de error*.
- La bomba muestra un menú de idiomas. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar su idioma. Presione la tecla **ENTER** para confirmar su selección.
La información que sigue asume que su elección fue Español.
Una vez escogido el idioma, este menú no aparecerá de nuevo y todos los menús aparecerán en el idioma escogido. (Es posible cambiar el idioma, como se describe más adelante. Véase la sección 16.10, *Idioma*.)
- La bomba muestra la pantalla de puesta en marcha de Watson-Marlow durante cuatro segundos, seguida de la pantalla de identificación del modelo de bomba durante cuatro segundos, y a continuación la pantalla principal de modo manual.
- El símbolo de rotación en la pantalla indica rotación en el sentido de las agujas del reloj. La velocidad de rotación es la máxima de que es capaz la bomba. En la siguiente tabla se recogen otros parámetros operativos de puesta en marcha inicial.

Ajustes de fábrica para primera puesta en marcha			
Idioma	No escogido	Entrada analógica	4-20 mA
Velocidad	Máxima	Compensación de usuario	Ninguno
Sentido	Horario	Parada remota	Abierto = marcha
Calibración	520R2 manguera 9,6 mm	Salida 1	Marcha/parada *
Iluminación de pantalla	Activado	Salida 2	Sentido †
Bloqueo del teclado	Desactivado	Salida 3	Auto/Man ‡
Rearranque automático	Desactivado	Salida 4	Alarma general
Estado de la bomba			
Pitido	Detenido	Marcha *	= Elevada
Pantalla manual	rpm	Rotación en sentido horario †	= Elevada
Código de seguridad	No escogido	Auto ‡	= Elevada


Nota: Los parámetros mostrados para Marcha, Rotación en sentido horario y Auto son los vigentes en la puesta en marcha inicial para las funciones disponibles en las Salidas 1, 2 y 3, respectivamente. Por ejemplo, una señal elevada en la Salida 2 indica rotación en el sentido de las agujas del reloj. Es posible modificarlos más adelante conforme a las necesidades del usuario.

Nota: Alto equivale a los contactos comunes y normalmente abiertos del relé de la tarjeta adaptadora que se cierra.

La bomba ya está lista para funcionar conforme a los ajustes de fábrica arriba indicados.

Todos los parámetros operativos pueden ser modificados pulsando las teclas correspondientes. Véase la sección 14, *Funcionamiento manual*.

13 Puestas en marcha posteriores (si no está en modo de re arranque automático)



- Conecte la alimentación eléctrica en la parte posterior de la bomba. La bomba ejecuta una prueba de encendido para confirmar el correcto funcionamiento de la memoria y el hardware. Si se detecta un fallo, se muestra un mensaje de error. Véase la sección 23.1, *Códigos de error*.
- La bomba muestra la pantalla de puesta en marcha de Watson-Marlow durante cuatro segundos, seguida de la pantalla de identificación del modelo de bomba durante cuatro segundos, y a continuación la pantalla principal de modo manual.
- **Nota:** Si se pulsa CUALQUIER tecla durante la visualización de cualquiera de las pantallas preliminares, la pantalla salta a la siguiente pantalla. Si se pulsan rápidamente dos teclas cualquiera o se pulsa dos veces cualquier tecla inmediatamente después de la puesta en marcha, la pantalla salta a la pantalla principal de modo manual. Una vez en la pantalla principal de modo manual, las teclas asumen sus funciones normales - véase la sección 14.1, *Funciones del teclado en modo manual* más adelante. La posterior pulsación de START pone la bomba en funcionamiento.
- Los ajustes de fábrica para la puesta en marcha son los que estaban especificados la última vez que se apagó la bomba. Compruebe que la bomba está ajustada para funcionar en la forma que desea.

La bomba ya está lista para funcionar.

Todos los parámetros operativos pueden ser modificados pulsando las teclas correspondientes. Véase la sección 14, *Funcionamiento manual*.

14 Funcionamiento manual

14.1 Funciones del teclado en modo manual

Todos los ajustes y las funciones de la bomba en modo manual se introducen y controlan mediante la pulsación de teclas. Inmediatamente después de la secuencia de la pantalla de puesta en marcha anteriormente descrita, se mostrará la pantalla principal de modo manual. El sentido de rotación actualmente seleccionado se indica en la pantalla mediante una flecha segmentada en el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. Si se muestra un signo de exclamación (!), significa que el re arranque automático está activado (véase la sección 16.6, *Re arranque automático*). Si se muestra un símbolo de candado (🔒), indica que el bloqueo del teclado está activado (véase la sección 14.2, *Bloqueo del teclado*).



Nota: Varios de los controles enumerados a continuación son teclas de método abreviado para comandos que también están disponibles a través del menú principal. Véase la sección 15, *Menú principal*.

Una breve pulsación única de cada tecla emite un pitido (si está activado - véase la sección 14.3, *Pitido del teclado*) y hace que la bomba funcione de la siguiente forma:

- **START:** pone en marcha la bomba a la velocidad y en el sentido indicados en la pantalla. El símbolo de rotación se volverá animado para confirmar que la bomba está funcionando. Recomendamos reducir la velocidad al mínimo (0,1 rpm) antes de poner la bomba en marcha.



Si la bomba está en funcionamiento cuando se pulsa **START**, la información mostrada en la pantalla principal del modo manual va mostrando secuencialmente revoluciones por minuto, caudal en mililitros por minuto (mediante una pantalla de advertencia si no se ha calibrado el caudal y si este es el primer ciclo desde el encendido) y tanto rpm como caudal. Véase la sección 18, *Calibración del caudal*.

- **MAX:** mientras está pulsado, **MAX** acciona la bomba a la velocidad máxima admitida y en el sentido mostrado en la pantalla. Al soltar la tecla, la bomba vuelve a su estado previo.
Nota: Puede conseguirse el cebado pulsando la tecla **MAX** hasta que el fluido fluya por la bomba y alcance el punto de descarga, y soltando entonces la tecla **MAX**.
- **AUTO/MAN:** conmuta la bomba a control analógico. Al ponerse en marcha, la bomba funciona a la velocidad marcada por cualquier señal analógica aplicada a la bomba, y en el sentido mostrado en la pantalla.
- **STOP:** no tiene ningún efecto si la bomba no está funcionando. Si la bomba está en funcionamiento, al presionar **STOP** se para la bomba. La pantalla continuará mostrando la velocidad y el sentido de giro previos. Al presionar de nuevo la tecla **START**, la bomba volverá a esta velocidad y sentido de giro.
- **ARRIBA:** incrementa la velocidad mostrada en la pantalla en incrementos mínimos de 0,1 rpm (a no ser que la velocidad indicada sea ya la velocidad máxima admitida). Si entonces se pone en marcha la bomba pulsando la tecla **START**, ésta funcionará a la nueva velocidad. Si la bomba está en funcionamiento cuando se presiona **ARRIBA**, el cambio tiene lugar inmediatamente.
Nota: Después de un cambio de velocidad (siempre y cuando la bomba se ha calibrado), se muestra durante cuatro segundos una pantalla que muestra el nuevo valor de rpm **y** el nuevo caudal, antes de devolver al usuario a la pantalla principal de modo manual previamente ajustada: rpm **o** caudal.
- **ABAJO:** reduce la velocidad mostrada en la pantalla en incrementos mínimos de 0,1 rpm. Si entonces se pone en marcha la bomba presionando la tecla **START**, ésta funcionará a la nueva velocidad. La velocidad mínima posible es de 0,1 rpm. Si la bomba está en funcionamiento cuando se presiona **ABAJO**, el cambio tiene lugar inmediatamente.
Nota: Después de un cambio de velocidad (siempre y cuando la bomba se ha calibrado), se muestra durante cuatro segundos una pantalla que muestra el nuevo valor de rpm **y** el nuevo caudal, antes de devolver al usuario a la pantalla principal de modo manual previamente ajustada: rpm **o** caudal.
Nota: Puede reducir la velocidad de la bomba desde 0,1 rpm hasta 0 rpm pulsando otra vez la tecla **ABAJO**. La bomba continúa en estado de marcha y el símbolo de rotación continuará moviéndose. Presione la tecla **ARRIBA** para devolver la bomba a la velocidad mínima.
- **SENTIDO:** conmuta el sentido de rotación indicado en la pantalla. Si entonces se pone en marcha la bomba pulsando la tecla **START**, ésta girará en el nuevo sentido. Si la bomba está en funcionamiento cuando se pulsa **SENTIDO**, el cambio tiene lugar inmediatamente.

- **ENTER:** alterna la información mostrada en la pantalla principal del modo manual entre revoluciones por minuto, caudal en milímetros por minuto (mediante una pantalla de advertencia si no se ha calibrado el caudal) y tanto rpm como caudal. (Véase **START** arriba. Véase la sección 18, *Calibración del caudal*.) Este ciclo actúa cuando la bomba está parada y cuando está en marcha. El ajuste de fábrica puede alterarse desde el menú de configuración. Véase la sección 16.3, *Pantalla*.
- **MENÚ:** muestra el menú principal, desde el cual es posible controlar todos los aspectos de la configuración de la bomba, incluida la función MemoDose. Véase la sección 15, *Menú principal*.

Las **combinaciones de teclas** tienen los siguientes efectos sobre la bomba:

- **ARRIBA y SENTIDO** durante el encendido: activa y desactiva el pitido del teclado.
- **START** durante el encendido: activa la función de re arranque automático. Véase la sección 16.6, *Rearranque automático*.
- **STOP** durante el encendido: desactiva la función de re arranque automático. Véase la sección 16.6, *Rearranque automático*.
- **STOP y SENTIDO** durante el encendido: permite al usuario presionar las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para conmutar el sentido del control remoto de marcha / parada entre abierto = parada y abierto = marcha.
- **STOP y ARRIBA** con la bomba parada: enciende la iluminación de la pantalla.
- **STOP y ABAJO** con la bomba parada: apaga la iluminación de la pantalla.
- **MAX y ARRIBA:** ajusta la bomba a la velocidad máxima admisible.
- **MAX y ABAJO:** ajusta la bomba a la velocidad mínima.
- **SENTIDO y ABAJO:** interrumpe la indicación para mostrar durante cuatro segundos la versión de ROM de la bomba.
- **START** pulsada y mantenida durante dos segundos: activa y desactiva el bloqueo del teclado. Cuando el bloqueo del teclado está activado, sólo están activas las teclas **START** y **STOP**. Se muestra el símbolo del candado.
- **STOP** pulsada y mantenida durante dos segundos: activa y desactiva el bloqueo del teclado. Cuando el bloqueo del teclado está activado, sólo están activas las teclas **START** y **STOP**. Se muestra el símbolo del candado.
- **STOP STOP** en un lapso de medio segundo: atajo de acceso al menú MemoDose; si se está en MemoDose, atajo de retorno a la pantalla principal del modo manual. Véase la sección 17, *MemoDose*.

Nota: La velocidad máxima permitida del accionamiento tiene un valor prefijado de 220 rpm. Es posible fijar este límite a cualquier velocidad hasta este valor. Véase la sección 16.7, *Ajustar velocidad máxima*.

14.2 Bloqueo del teclado

Es posible bloquear el teclado para prevenir alteraciones de la velocidad de la bomba u otros parámetros, y permitir tan sólo poner en marcha o detener la bomba. El símbolo del candado se muestra en la pantalla.

- Mientras la bomba está en marcha, mantenga pulsada la tecla **START** durante dos segundos. Se muestra el símbolo del candado y sólo funcionan las teclas **START** y **STOP**.
- También se puede bloquear el teclado mientras la bomba está detenida. Mantenga pulsada la tecla **STOP** durante dos segundos. Se muestra el símbolo del candado y sólo funcionan las teclas **START** y **STOP**.
- Para desbloquear el teclado mientras la bomba está en marcha, mantenga pulsada la tecla **START** durante dos segundos. El símbolo del candado desaparece. Si la bomba está detenida, mantenga pulsada la tecla **STOP** hasta que desaparezca el símbolo del candado.

14.3 Pitido del teclado

El teclado de la bomba puede funcionar en silencio o indicar una pulsación de tecla positiva mediante un pitido.

- Para activar/desactivar el sonido, detenga la bomba. Apague el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba.
- Presione las teclas **ARRIBA** y **SENTIDO** mientras enciende el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba.

14.4 Funcionamiento manual y entradas/salidas digitales remotas

La entrada de las funciones remotas de marcha / parada, sentido de rotación y fuga detectada se hacen operativas.


Todas las salidas remotas de estado están plenamente operativas.

La tecla **STOP** actúa como una parada de emergencia por invalidación. La entrada marcha / parada no pondrá la bomba en marcha cuando la bomba esté en el modo manual, pero una vez se haya pulsado la tecla **START** la entrada remota marcha / parada detendrá y pondrá la bomba en marcha en función de su estado operativo.

Si se invierte el funcionamiento del conmutador remoto marcha / parada para que funcione como abierto = parada, se debe conectar el terminal de **+5 V** al terminal **i/p** del conector de entrada Marcha/Parada (J4), para poder poner en marcha la bomba desde el teclado.

Si **STOP** está pulsado, el conmutador remoto de marcha / parada no tendrá efecto alguno.

No se puede invertir la polaridad de la señal remota de sentido de giro.



15 Menú principal

15.1 Funciones del teclado en pantallas de menú

Además de sus funciones en otras operaciones, las siguientes teclas desencadenan acciones específicas en pantallas de menú:

- **STOP:** En general, **STOP** funciona como tecla de "retorno", llevando al usuario a un nivel de menú superior o anterior sin realizar ningún cambio.
- **ARRIBA:** La tecla **ARRIBA** se usa para la selección de opciones de menú: mueve una barra de resalte hacia arriba en el menú. Cuando se muestra una pantalla de entrada numérica, al presionar **ARRIBA** se incrementa el valor indicado.
- **ABAJO:** La tecla **ABAJO** se usa para la selección de opciones de menú: mueve una barra de resalte hacia abajo en el menú. Cuando se muestra una pantalla de entrada numérica, al presionar **ABAJO** se reduce el valor indicado.
- **ENTER:** La tecla **ENTER** funciona de forma similar a la tecla "Enter" de un ordenador personal: confirma las presiones de teclas inmediatamente precedentes. En la selección de opciones de menú, desencadena la acción o la indicación seleccionada de un menú usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**.



Nota: Las pantallas de confirmación se muestran durante 4 segundos. Mientras se están mostrando, basta presionar en cualquier tecla para que desaparezcan.

15.2 Entrada de menú principal

La tecla **MENU** muestra el menú principal. Actúa en cualquier momento durante la actividad de la bomba, excepto cuando se muestran pantallas de error o pantallas en las que se usan las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para introducir valores.



El menú principal ofrece cuatro opciones: **Ajuste**, **MemoDose**, **Detalles pin out** y **Salir**. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para hacer una selección. Presione la tecla **ENTER** para confirmar su decisión.

Ajuste

Ajuste permite al usuario ajustar los parámetros de funcionamiento de la bomba bajo 12 conceptos: **Trim**, **Analogo**, **Pantalla**, **Salidas**, **Parada remota**, **Auto-encendido**, **Ajuste max veloc**, **Luz fondo**, **ROM**, **Idioma**, **Fábrica** y **Contraseña**.

MemoDose

La función **MemoDose** se usa para recordar el número de revoluciones necesario para dispensar un volumen determinado de fluido, y hacer que la bomba dispense repetidamente dicho volumen. Este menú también proporciona acceso al **Menú de calibración**, donde el usuario puede calibrar el caudal.

Detalles pin out


La información de patillas de salida no es relevante para la bomba 520UN IP66/NEMA 4X. Al seleccionar **Detalles pin out** la bomba muestra una pantalla de advertencia y vuelve a presentar el menú principal.

Salir

Si se selecciona **Salir**, la bomba vuelve a su último estado manual con la bomba parada.

16 Configuración

Es posible configurar la bomba para limitar el acceso a los parámetros de la bomba a los usuarios que introduzcan correctamente un código de seguridad de tres dígitos. **Nota:** Es posible establecer, modificar o eliminar el código de seguridad desde el menú Configuración. Véase la sección 16.12, *Código de seguridad*.



Si no se ha establecido ningún código de seguridad

Si no se ha establecido ningún código de seguridad, al seleccionar **Ajuste** y presionar **ENTER** la bomba muestra la primera sección del menú Configuración.

Si se ha establecido un código de seguridad

Si se ha establecido un código de seguridad, al seleccionar **Ajuste** y presionar **ENTER** la bomba muestra una pantalla con tres espacios en blanco para dígitos y la instrucción "Introducir código". Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar el primer dígito entre los números 0 y 9. Presione la tecla **ENTER** para confirmar. Repita la operación para el segundo dígito. Repita la operación para el tercer dígito. La última presión de la tecla **ENTER** hace que la bomba muestre la primera sección del menú Configuración.

Si el código de tres dígitos introducido es incorrecto, la bomba muestra brevemente un mensaje de error y vuelve a mostrar la primera pantalla de entrada de dígitos. Si el segundo intento también falla, la bomba muestra brevemente un mensaje de error y devuelve al usuario a la pantalla principal del modo manual.

El menú de Configuración

El menú de Configuración ocupa cuatro pantallas.

Para desplazarse desde una pantalla a las pantallas siguientes, presione ABAJO repetidamente. Se resaltan sucesivamente todos los elementos hasta que se resalta el último elemento en la pantalla.

Al presionar de nuevo la tecla ABAJO se visualiza la siguiente pantalla del menú, con el primer elemento resaltado.


Siga el procedimiento inverso, usando la tecla ARRIBA para desplazarse hasta un elemento en una pantalla previa del menú.



Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su elección.

16.1 Compensación

Cuando la bomba está bajo control remoto, rastrea una señal analógica desde el sistema de control remoto del usuario hasta el terminal **i/p** del conector Analógico 1, situado en la parte posterior de la bomba, dentro de los intervalos 4-20 mA o 0-10 V. El ajuste **Trim** se usa para calibrar la bomba con respecto a un sistema de control analógico. La secuencia puede introducirse directamente desde el menú Configuración o desde el menú de configuración Analógico.



- Seleccione **Trim** en el menú Configuración o el menú de configuración Analógico usando las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su elección.
- Aplique la señal analógica de proceso baja al terminal **i/p** del conector Analógico 1 tal como se indica en la pantalla. Véase la sección 16.2, *Analógico*. Mientras se está aplicando la señal, presione **ENTER** para registrar la señal como punto de calibración.
- Aplique la señal de control de proceso máxima. Mientras se está aplicando la señal, presione **ENTER** para registrar la señal como punto de calibración.
- Aplique el 50% de la señal de control de proceso máxima. Mientras se está aplicando la señal, presione **ENTER** para registrar la señal como punto de calibración.
- Si se comete un error, el usuario puede pulsar **STOP** en cualquier punto de la secuencia, y la bomba mostrará la pantalla previa. La pulsación final de **ENTER** hace que la bomba muestre una pantalla de confirmación y a continuación muestre la pantalla desde la cual introdujo la secuencia de compensación: el menú de Configuración o el menú de Configuración analógico.

A continuación, la bomba calcula una respuesta lineal de bajo a medio y de medio a alto, y registra el resultado como un nuevo gráfico de calibración de entrada analógica.

Si cualquiera de las tres señales aplicadas coincide, se muestra una pantalla de advertencia antes de que aparezca la pantalla de confirmación, y se ignora la compensación.

Nota: Es posible configurar una respuesta invertida, aplicando la señal de control de proceso máxima cuando se solicite la mínima y viceversa.

16.2 Analógico

Cuando la bomba está bajo control remoto, rastrea una señal analógica desde el sistema de control remoto del usuario hasta el terminal **i/p** del conector Analógico 1, situado en la parte posterior de la bomba, dentro de los intervalos 4-20 mA o 0-10 V. La opción **Analogo** en el menú Configuración permite al usuario configurar la bomba para que funcione con su sistema de control remoto.



- Seleccione **Analogo** en el menú Configuración usando las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su elección.
- Se mostrarán tres opciones: **Entrada**, **Trim** y **Menú**.

Entrada permite al usuario comunicar a la bomba qué tipo de señal aplicará, o bien escoger la opción de programa. Si selecciona **Programa** en el menú subsiguiente, el usuario puede escoger su tipo de entrada y comunicar a la bomba las velocidades a las que debe funcionar al recibir una señal de control del proceso baja o alta. Véase *Entrada*.

Trim muestra el menú Compensación, anteriormente descrito. Véase la sección 16.1, *Compensación*.

Menú devuelve al usuario a la primera sección del menú Configuración. Véase la sección 16, *Configuración*.

Entrada


- Seleccione **Entrada** usando las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba ofrecerá otras dos opciones: **4-20 mA** y **0-10 V**. Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su decisión.



- La bomba configura los datos de respuesta de hardware y de ajuste de fábrica y muestra brevemente una pantalla de confirmación. El sistema devuelve al usuario a la pantalla de configuración Analógico.
- Alternativamente, el usuario puede seleccionar **Programa** para configurar la bomba para que responda de una forma programada por el usuario a cualquier gama de señal de proceso dentro de los límites anteriormente descritos.

Programa

- Seleccione **Programa** usando las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba ofrecerá dos opciones: **mA** y **V**. Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su decisión.



- La bomba muestra una pantalla que le permite ajustar la velocidad para la entrada de señal baja. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para desplazarse por la pantalla hasta su velocidad deseada y presione **ENTER** para confirmar el valor.
- La bomba muestra una pantalla que le permite ajustar la velocidad para la entrada de señal alta. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para desplazarse por la pantalla hasta su velocidad deseada y presione **ENTER** para confirmar el valor.
- Si se comete un error, el usuario puede pulsar **STOP** en cualquier punto de la secuencia (antes de presionar **ENTER** en la pantalla de velocidad de señal alta), y la bomba mostrará la pantalla previa.
- La pulsación final de **ENTER** hace que la bomba configure los datos de hardware y de respuesta programada. Muestra brevemente una pantalla de confirmación y una advertencia de que la señal analógica no está compensada, y devuelve al usuario al menú de configuración Analógico.


Se recomienda llevar a cabo siempre una calibración de compensación para alinear la respuesta de la bomba a la señal analógica de proceso real.

Menú

Menú devuelve al usuario a la primera sección del menú Configuración, anteriormente descrita. Véase la sección 16, *Configuración*.

16.3 Pantalla

En modo manual, la bomba puede mostrar una de dos pantallas estándar predeterminadas: revoluciones por minuto o caudal en mililitros por minuto.



- En la primera pantalla del menú Configuración, seleccione **Pantalla** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que le permite escoger el formato de la pantalla principal del modo manual. Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su decisión.
- La bomba vuelve a mostrar la primera pantalla del menú Configuración.
- La próxima vez que la bomba funcione, la pantalla principal del modo manual mostrará la actividad de la bomba en rpm o ml/min, en función de su elección.

Nota: Está disponible una tercera opción de visualización que indica rpm y caudal. Véase *Alternativamente*, descrito a continuación.

Alternativamente...

- En la pantalla principal del modo manual, presione repetidamente **ENTER** para alternar la pantalla entre rpm, ml/min o ambos, según lo prefiera. Este ciclo actúa cuando la bomba está en marcha y cuando está parada. Mientras la bomba está en funcionamiento, puede alternar la pantalla de la misma forma pulsando repetidamente **START**.

16.4 Salidas

La bomba 520UN ofrece cuatro salidas de estado de relés. Véase la sección 12, *Primera puesta en marcha de la bomba*, para obtener los ajustes de fábrica de la primera puesta en servicio. Cada uno de los cinco parámetros puede configurarse para cualquier salida o para más de una salida.

Los parámetros son:

Marcha/parada

Proporciona una salida de estado para indicar si el cabezal de la bomba está funcionando o detenido. Cuando funciona a 0 rpm, la salida funcionamiento / parada indica funcionamiento.

Sentido de giro

Proporciona una salida de estado para indicar el sentido de rotación en el que se ha ajustado la bomba.

Auto/man

Proporciona una salida de estado para indicar si la bomba está en modo de control analógico o manual.

Alarma general


Proporciona una salida de alarma cuando se produce cualquier condición de error del sistema, excepto: fuga detectada; señal analógica fuera de la gama; sobreseñal analógica; ausencia de señal analógica.

Fuga detectada

Si se utiliza con un detector de fugas, esta salida emite una alarma cuando se ha desconectado automáticamente la bomba después de un fallo de la manguera.

Las salidas 1-4 están disponibles como contactos de relés inversores unipolares: Relé 1, 2, 3 y 4. Realice la conexión a los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados del relé según sea necesario y configure el software de la bomba de acuerdo con ello. Véase más adelante en esta sección.


Nota: El voltaje nominal máximo de los contactos de los relés de esta bomba es de 30 V CC; carga máxima 30 W.



- En la primera pantalla del menú Configuración, seleccione **Salidas** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que le permite configurar cada una de las cuatro salidas, o bien salir de este menú. Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar su decisión.
- Si escoge la **Salida 1**, la bomba muestra las cinco opciones.
 - Seleccionando **General** o **Drenaje** mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y confirmando la elección pulsando **ENTER** se configura esta opción para la salida 1, se muestra una pantalla de confirmación y se devuelve al usuario a la pantalla de selección de Salida.
 - Seleccionando **Run/Stop**, **Giro** o **Auto/Man** mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y confirmando la selección pulsando **ENTER** se visualizan pantallas que permiten al usuario configurar Marcha para **Alta** o **Baja**, Sentido horario para **Alta** o **Baja** y Auto para **Alta** o **Baja**, respectivamente. Escoja mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar. La opción escogida se configura para la Salida 1. La bomba muestra una pantalla de confirmación y devuelve al usuario a la pantalla de selección de Salida.
- El usuario puede configurar **Salida 2**, **Salida 3** y **Salida 4** de la misma forma, o bien escoger **Salir**.
- Si se pulsa **STOP** durante la configuración, se conserva el ajuste previo para la salida y la bomba vuelve a mostrar la pantalla de selección de Salida.
- Si se escoge **Salir**, la bomba devuelve al usuario a la primera pantalla del menú Configuración.

16.5 Parada remota

La bomba 520UN se puede poner en marcha y detener por medio de un interruptor remoto conectado entre el terminal de 5 V y el terminal **i/p** de la entrada Marcha/Parada, usando un sentido de comando abierto = marcha o abierto = parada. También funciona con una entrada lógica entre 5 V y 24 V en el terminal i/p de la entrada Marcha/Parada. Al inhabilitar el control de parada remota no se inhabilitan otros controles remotos.



- En la primera pantalla del menú Configuración, seleccione **Parada remota** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que permite al usuario desactivar la función de parada remota. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para escoger **Sí** o **No** y presione **ENTER** para confirmar la decisión.
- Si se escoge **No**, la bomba solicita al usuario que elija otra opción, en función de si la bomba debe funcionar con el interruptor remoto abierto o cerrado: **Abierto = stop** o **Abierto = marcha**. Escoja mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar. La bomba muestra brevemente una pantalla de confirmación (a continuación se muestra un ejemplo) y devuelve al usuario a la primera pantalla del menú Configuración.

- Si se elige **Sí**, la bomba preguntará al usuario si hay que inhabilitar completamente la función de parada remota (tanto en funcionamiento manual como automático), o solamente en el caso del funcionamiento manual, con lo que dejaría la parada remota en funcionamiento cuando la bomba esté funcionando en modo automático. Escoja mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar. Si se eligen las opciones de manual y automático, la bomba muestra brevemente una pantalla de confirmación (a continuación se muestra un ejemplo) y devuelve al usuario a la primera pantalla del menú Configuración. Si se escoge la opción de sólo manual, la bomba solicita al usuario que elija otra opción, en función de si la bomba (con control remoto disponible sólo en modo automático) debe funcionar con el interruptor remoto abierto o cerrado: **Abierto = stop** o **Abierto = marcha**. Escoja mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar. La bomba muestra brevemente una pantalla de confirmación (a continuación se muestra un ejemplo) y devuelve al usuario a la primera pantalla del menú Configuración.
- **Nota:** La pantalla de confirmación indica si Parada remota está activada o desactivada, y muestra el sentido de comando del interruptor de control remoto **aunque se haya desactivado Parada remota**.




Incluso con la función de parada remota desactivada, podría ponerse en marcha la bomba si se usa la entrada de conmutación auto/manual remota para conmutar la bomba al modo analógico.

Alternativamente...

- Para conmutar el sentido del control remoto de marcha / parada entre abierto = stop y abierto = marcha: pare la bomba. Apague el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba.
- Mantenga pulsada la tecla **STOP** y la tecla **SENTIDO** y encienda el interruptor de alimentación de red.

16.6 Rearranque automático

La bomba dispone de una función de rearranque automático. Si está activada al producirse un corte del suministro eléctrico, al restablecerse el suministro restaurará la bomba al estado operativo en el que se encontraba cuando se produjo el corte, excepto si éste tiene lugar durante una dosis; al rearrancar la bomba, ésta esperará hasta que se pulse la tecla **START** para reiniciar la dosis interrumpida. El rearranque automático se conserva mientras la bomba está apagada. Cuando la bomba se ponga en marcha, busque el símbolo **!** en la pantalla. Este símbolo **!** indica que la bomba está configurada para el rearranque automático.



- En la segunda pantalla del menú Configuración, seleccione **Auto-encendido** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que permite al usuario activar el rearranque automático. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para escoger **On** o **Off** y presione **ENTER** para confirmar la decisión.
- Si escoge **Off**, la bomba devuelve al usuario a la segunda pantalla del menú Configuración. La función de rearranque automático no actuará.
- Si se escoge **On**, la bomba devuelve al usuario a la segunda pantalla del menú Configuración, donde ahora puede verse un signo de exclamación (**!**). Este signo confirma que la función de rearranque automático está activada y actuará la próxima vez que se corte y se restablezca el suministro eléctrico.

Alternativamente...

- Pare la bomba. Apague el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba.
- Mantenga pulsada la tecla **START** y encienda el interruptor de alimentación de red. El símbolo **!** se muestra en la pantalla.
- Encienda la bomba. Si se interrumpe el suministro de la red, la bomba reanunciará automáticamente cuando se restablezca el suministro.
- Para desactivar el rearranque automático, apague el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba. Mantenga pulsada la tecla **STOP** y encienda el interruptor de alimentación de red. El símbolo **!** no aparece.



No utilice el rearranque automático para más de 100 arranques por hora. Recomendamos el control remoto allí donde se requiera un elevado número de arranques.

16.7 Velocidad máxima

La bomba 520UN ofrece una velocidad máxima de 220 rpm. Es posible reducir este límite con fines operativos.

Segunda pantalla de Configuración



- En la segunda pantalla del menú Configuración, seleccione **Ajuste max veloc** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que permite al usuario fijar una velocidad máxima de la bomba igual o inferior al máximo disponible. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para establecer la velocidad máxima admitida y presione **ENTER** para confirmar el valor.
- La bomba devuelve al usuario a la segunda pantalla del menú Configuración.
- Al alterar la velocidad máxima, se re-escala automáticamente la respuesta analógica de control de la velocidad y se redefine la gama de la señal de salida analógica del tacómetro.

16.8 Iluminación de pantalla

La pantalla de la bomba puede estar iluminada o no, según prefiera el usuario.

Segunda pantalla de configuración



- En la segunda pantalla del menú Configuración, seleccione **Luz fondo** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra una pantalla que permite al usuario encender o apagar la iluminación de la pantalla. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para escoger **On** o **Off** y presione **ENTER** para confirmar la decisión.
- La bomba devuelve al usuario a la segunda pantalla del menú Configuración. Ahora, la pantalla estará o no iluminada, conforme a la decisión del usuario.

Alternativamente...

- Para apagar la iluminación: pulse a la vez **STOP** y **ABAJO**.
- Para encender la iluminación: pulse a la vez **STOP** y **ARRIBA**.

16.9 ROM

La bomba puede indicar su versión de software, su número de modelo y su velocidad.



- En la segunda pantalla del menú Configuración, seleccione **ROM** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- La bomba muestra durante cuatro segundos la versión de software, el número de modelo y la velocidad de la bomba, y a continuación devuelve al usuario a la segunda pantalla del menú Configuración. También muestra una suma de comprobación: CHK 123, por ejemplo. Esto podría ser necesario para comunicar el rendimiento de la bomba al departamento de servicio de Watson-Marlow.

Alternativamente...

- Pulse **REVERSE** y **ABAJO** simultáneamente para interrumpir la indicación y mostrar durante cuatro segundos la versión de ROM de la bomba.

16.10 Idioma

Se puede ajustar la bomba para funcionar en varios idiomas.



- En la tercera pantalla del menú Configuración, seleccione **Idioma** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- En la siguiente pantalla, seleccione un idioma usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección. La bomba vuelve a mostrar la tercera pantalla de Configuración en su idioma escogido. En adelante, todas las pantallas aparecerán en el idioma escogido.

16.11 Ajustes de fábrica

Todos los datos de la bomba ajustados por el usuario pueden restaurarse a los ajustes de fábrica.




- En la tercera pantalla del menú Configuración, seleccione **Fabrica** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- Se muestra una advertencia durante cuatro segundos, y la bomba pide al usuario que confirme que se deben restaurar los ajustes de fábrica. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para elegir **Sí** si desea que la bomba restaure a los ajustes de fábrica todos los datos ajustados por el usuario (véase la sección 12, *Primera puesta en marcha de la bomba*); o **No** si no desea hacerlo. Presione **ENTER** para confirmar su decisión. Si se escogió **Sí**, la bomba restaurará sus ajustes de fábrica y volverá a mostrar la tercera pantalla de Configuración. Si se escogió **No**, la bomba no realizará ningún cambio en su configuración y volverá a mostrar la tercera pantalla de Configuración.

16.12 Código de seguridad

Es posible impedir el acceso al menú de configuración de la bomba a aquellos que no introduzcan correctamente un código de seguridad de tres dígitos. Véase la sección 16, *Configuración*.

En primer lugar se debe establecer el código.



- En la tercera pantalla del menú Configuración, seleccione **Contraseña** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Presione **ENTER** para confirmar su elección.
- Se muestra una pantalla que invita al usuario a establecer un nuevo código o a cancelarlo si ya lo ha establecido. Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para escoger **Introducir nuevo** o **Cancelar código**. **Si no hay ningún código presente, no se mostrará la opción de cancelar el código**. Presione **ENTER** para confirmar su decisión.
- Si se escoge **Cancelar código**, se elimina la protección de seguridad y el usuario es devuelto a la tercera pantalla de Configuración.

- Si se escoge **Introducir nuevo**, la bomba muestra una pantalla con tres espacios en blanco para dígitos y la instrucción "Introducir nuevo código". Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar el primer dígito entre los números 0 y 9. Presione la tecla **ENTER** para confirmar. Repita la operación para el segundo dígito. Repita la operación para el tercer dígito. La pulsación final de **ENTER** hace que la bomba muestre una pantalla similar para la introducción de tres dígitos y la instrucción "Confirmar código".
- Repita la secuencia de introducción de los tres dígitos.
- Si el segundo código de tres dígitos introducido es distinto al primero, la bomba muestra brevemente un mensaje de error y vuelve a mostrar la primera pantalla de entrada de dígitos.
- Si los códigos concuerdan, la bomba mostrará brevemente un mensaje de confirmación y volverá a mostrar la tercera pantalla de Configuración. Ahora, el acceso a los menús de Configuración está protegido por el nuevo código de seguridad.
- Si se pulsa **STOP** durante la introducción del código, la bomba devuelve al usuario a la tercera pantalla de Configuración. Si se pulsa **STOP** durante la confirmación del código, la bomba devuelve al usuario a la primera pantalla de introducción de dígitos.

Nota: Si se ha establecido un código y se ha olvidado, aún es posible acceder a las pantallas de Configuración para cancelar el código o sustituirlo por otro número de tres dígitos. Contacte con su proveedor o con el servicio de asistencia técnica de Watson-Marlow para obtener la secuencia de derivación.

16.13 Salir

Cuarta pantalla de Configuración




- En la cuarta pantalla del menú Configuración, está resaltado **Salir**. Presione **ENTER**.
- El usuario es devuelto al menú principal.

17 MemoDose

Nota: Este área del menú también da acceso a la calibración del caudal.


Cada vez que se pone la bomba en marcha pulsando **START**, ésta registra el número de revoluciones del cabezal que tienen lugar hasta que se pulsa **STOP**. El número de revoluciones es proporcional al volumen de fluido que se ha dispensado: la dosis. La función MemoDose permite al usuario repetir la dosificación de un volumen de fluido exacto. Para ello, se debe dispensar una cantidad de fluido como dosis maestra, que la función MemoDose puede repetir exacta o proporcionalmente.

Para dispensar una dosis maestra



- En la pantalla principal del modo manual, ajuste la velocidad y el sentido de giro de la bomba apropiados mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y la tecla **SENTIDO**. Una velocidad más lenta podría facilitar al usuario la medición exacta, aunque puede que no represente las condiciones de funcionamiento reales.
- Coloque un recipiente de medición apropiado bajo la manguera de impulsión de la bomba.
- Presione **START**. La bomba se pone en marcha y el fluido es bombeado al interior del recipiente.
- Cuando se haya dosificado el volumen de fluido requerido, es necesario detener la bomba y visualizar la pantalla MemoDose. Esto puede conseguirse de tres maneras.
 1. Presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo. La bomba se detiene y muestra inmediatamente la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **MemoDose**. Presione **ENTER** para confirmar.
O...
 2. Presione una vez la tecla **STOP**. La bomba se detiene. (De este modo podría resultar más sencillo asegurarse de que la cantidad de fluido dispensada es lo suficientemente precisa.) Después, presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo. La bomba muestra la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **MemoDose**. Presione **ENTER** para confirmar.
O...
 3. Presione la tecla **STOP**. La bomba se detiene. Presione la tecla **MENU**. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **MemoDose**. Presione la tecla **ENTER** para confirmar. La bomba muestra la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **MemoDose**. Presione la tecla **ENTER** para confirmar.

Para repetir la dosis



- La bomba ha registrado el número de revoluciones del cabezal requerido para dispensar la dosis maestra. Si el volumen de fluido en el recipiente de medición es el volumen requerido, presione **START** para repetir la dosis.
- Si el volumen de fluido en el recipiente de medición difiere del volumen requerido, se puede ajustar el porcentaje entre los límites del 1 % al 999 % de la dosis maestra. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para modificar el porcentaje. Presione **START** para dispensar la nueva dosis.
- La pantalla realiza una cuenta atrás mientras la dosis está en curso y se detiene cuando la dosis se ha completado.
- Si se pulsa **STOP** durante la dosificación, la bomba se detiene y devuelve al usuario a la pantalla de porcentaje de MemoDose.

Presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo si desea salir de MemoDose y volver al funcionamiento manual.

17.1 Modificar la velocidad de dosificación

El usuario debe salir de MemoDose para modificar la velocidad (y el sentido de rotación) de la bomba. Después de volver a MemoDose, la bomba dispensa el volumen de dosis previo a la nueva velocidad.



- Presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo. La bomba muestra la pantalla principal del modo manual.
- **No ponga la bomba en marcha. De lo contrario, la dosis maestra previamente registrada se borrará y será reemplazada en la memoria de la bomba por la dosis actual no medida.** Ajuste la velocidad que aparece en la pantalla usando las teclas **ARRIBA** o **ABAJO**.


- Presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo para volver a MemoDose. La pantalla muestra el volumen de dosis de porcentaje previo. La bomba dosificará a la nueva velocidad.

Nota: Para conservar el valor MemoDose durante una interrupción del suministro eléctrico, la bomba debe estar en modo de arranque automático. El ciclo de dosificación se reanudará al principio de una dosis y esperará hasta que se presione **START**, con la pantalla de porcentaje de MemoDose visualizada. Véase la sección 16.6, *Rearranque automático*.

17.2 Funcionamiento por conmutador de pedal y otras entradas y salidas remotas con MemoDose

Se puede usar un interruptor de pedal o un interruptor de contacto momentáneo para activar la dosificación MemoDose como alternativa "de manos libres" a la pulsación de **START**.

Para instalar un interruptor de pedal, conéctelo entre el terminal de **+5 V** y el terminal **i/p** del conector de entrada de dosis (J3). Como alternativa, una señal lógica de entre 5 V y 24 V se puede aplicar al terminal **i/p** del conector de entrada de dosis (J3), y conectar la tierra al terminal de **0 V**.



Para accionar MemoDose con un interruptor de pedal, presione brevemente el interruptor de pedal mientras se visualiza la pantalla de porcentaje de MemoDose.


La entrada remota marcha / parada está operativa. Si se interrumpe una dosis mediante una señal de parada remota, cuando se cambie el estado a marcha la dosis continuará desde donde se detuvo.

El control remoto de sentido de rotación está desactivado. La entrada de detección de fugas está operativa. Todas las salidas de estado están operativas.

Nota: La función de bloqueo del teclado resulta especialmente útil para prevenir cambios de dosis accidentales mientras se usa la función MemoDose. El bloqueo del teclado continúa actuando en MemoDose si se habilitó previamente; también puede habilitarse mientras se está en el modo MemoDose. Véase la sección 14.2, *Bloqueo del teclado*.

18 Calibración del caudal


La bomba puede indicar tanto el caudal en milímetros por minuto como la velocidad en revoluciones por minuto.



- En la pantalla principal del modo manual, ajuste la velocidad y el sentido de giro de la bomba apropiados mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y la tecla **SENTIDO**. Una velocidad más lenta podría facilitar al usuario la medición exacta, aunque puede que no represente las condiciones de funcionamiento reales.
- Coloque un recipiente de medición apropiado bajo la manguera de impulsión de la bomba.
- Presione **START**. La bomba se pone en marcha y el fluido es bombeado al interior del recipiente. El volumen bombeado no es importante; pero cuanto mayor sea el volumen, tanto más exacto será el cálculo del caudal por revolución. Le sugerimos hacer funcionar el cabezal de la bomba durante al menos 10 revoluciones, y al menos 20 si se usa una manguera de bombeo de diámetro interior escaso.
- Cuando se haya dispensado un volumen de fluido, es necesario detener la bomba y visualizar la pantalla de Dosis de calibración. Esto puede conseguirse de tres maneras.
 1. Presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo. La bomba se detiene y muestra inmediatamente la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **Calibración dosi**. Presione **ENTER** para confirmar.
O...
 2. Presione una vez la tecla **STOP**. La bomba se detiene. (De este modo podría resultar más sencillo asegurarse de que la cantidad de fluido dispensada es lo suficientemente precisa.) Después, presione dos veces la tecla **STOP** en un lapso de medio segundo. La bomba muestra la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **Calibración dosi**. Presione **ENTER** para confirmar.
O...
 3. Presione la tecla **STOP**. La bomba se detiene. Presione la tecla **MENU**. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **MemoDose**. Presione la tecla **ENTER** para confirmar.

La bomba muestra la pantalla MemoDose/Calibración. Use las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar **Calibración dosis**. Presione la tecla **ENTER** para confirmar.

- Mida el volumen de fluido bombeado. Anote el volumen.
- La bomba ha registrado el número de revoluciones del cabezal requerido para bombear el volumen de fluido medido.
- Se visualiza la pantalla de Calibración de dosis. En ella se muestra un número de mililitros de cuatro dígitos, así como la instrucción: "Introducir el valor de la dosis". El número indicado es el número que se introdujo la última vez que se calibró la bomba (o el valor predeterminado).



- Use las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** para introducir el volumen medido de fluido bombeado. Presione la tecla **ENTER** para confirmar.
- La bomba calcula el volumen de fluido bombeado para cada revolución del cabezal. El valor obtenido de este cálculo se guarda para su uso en visualizaciones del modo manual.
- La bomba muestra durante cuatro segundos una pantalla de confirmación y devuelve al usuario a la pantalla principal del modo manual, en la que se indican los mililitros por minuto.
- La bomba puede indicar ahora mililitros por minuto, revoluciones por minuto, o ambos. Presione la tecla **START** mientras la bomba está en marcha para alternar entre las tres opciones de visualización.

Nota: Recalibre siempre después de cambiar las mangueras de la bomba, el fluido o cualquier tubería de conexión. También se recomienda recalibrar periódicamente la bomba para mantener su exactitud.

Nota: Si se alterna la potencia de la bomba mientras se muestra el caudal, la calibración se habrá perdido y aparecerá una advertencia.

18.1 Salir

Para volver a la pantalla principal del modo manual, seleccione **Salir** usando las teclas **ARRIBA** y **ABAJO**. Confirme pulsando la tecla **STOP**.

19 Detalles de clavijas de salida

La información de patillas de salida no es relevante para la bomba 520UN IP66/NEMA 4X. Al seleccionar **Detalles pin out** la bomba muestra una pantalla de advertencia y vuelve a presentar el menú principal.

20 Salir

Presione **Salir** en el Menú principal para volver a la pantalla principal del modo manual.

21 Cableado de control automático

La conexión de la bomba con otros dispositivos se realiza por medio de conectores con terminales de tornillos dentro del módulo estanco 520N situado en la parte posterior de la bomba. Se debe hacer llegar al módulo un cable adecuado a través de uno o más casquillos estancos para paso de cable y conectarlo adecuadamente. Para poder hacerlo es necesario desmontar el módulo.



Es importante comprobar el ajuste de voltaje de la bomba para verificar que coincide con el voltaje de la alimentación. El conmutador de selección de voltaje está situado en el panel posterior del accionamiento. El módulo se debe desmontar (y volver a montar) para poder comprobarlo.

21.1 Retirada y reposición del módulo 520N

Para desmontar el módulo estanco 520N:

El módulo está fijado a la parte posterior de la unidad de accionamiento con seis tornillos de acero inoxidable M5x12 Pozidriv de cabeza embutida.



- Extraiga los seis tornillos usando un destornillador con punta de estrella del tamaño adecuado, dejando el tornillo central superior para extraerlo en último lugar. Incluso con todos los tornillos extraídos, la tira de sellado puede mantener el módulo adherido al accionamiento. Si es así, con unos golpes suaves se soltará. No use ninguna herramienta para separarlo haciendo palanca.
- La junta de sellado se debe mantener dentro de su ranura en la cara del módulo. La tapa transparente del conmutador encendido/apagado se debe mantener en su sitio. Compruebe la integridad de la junta y de la tapa transparente del conmutador encendido/apagado. Si alguna de ellas está dañada, se debe sustituir por otra nueva para mantener la protección contra la entrada de contaminación.

- Si es necesario, desenchufe los conectores D de 25 vías que conectan el módulo con el accionamiento de la bomba. Si es necesario, desconecte la conexión de tierra del módulo en la parte posterior del accionamiento. No obstante, la conexión es suficientemente larga como para permitir que el módulo se repliegue hacia atrás para permitir el acceso al interior de la tarjeta del circuito y a la parte posterior del accionamiento.

Para sustituir el módulo estanco 520N:



- Compruebe que no sea necesario sustituir el fusible del portafusible (en el círculo) situado en el centro de la placa de conmutación. Compruebe que el conmutador de selección de voltaje esté en la posición correspondiente a la alimentación eléctrica disponible.
- Compruebe que la tira de sellado (que aquí aparece en blanco para mayor claridad) esté bien metida en su ranura en la cara del módulo.
- Conecte el cable de conexión a tierra del módulo. Sustituya y apriete su tornillo a 2 Nm.
- Presione hasta que se acoplen totalmente en sus alojamientos los conectores D de 25 vías hembra (superior) y macho en la parte posterior del accionamiento.
- Sostenga el módulo en su posición, teniendo cuidado de que no se dañe la junta ni se pellizque el cable de conexión a tierra o los cables planos del conector D, y atornille los seis tornillos de fijación (empezando en primer lugar por el superior central). Apriételos con un par de 2,5 Nm.

Nota: Asegúrese de que el módulo 520N queda bien fijado en todo momento usando los seis tornillos. Sin el módulo ni los tornillos, los orificios de los tornillos pueden oxidarse y dejar de cumplir la norma de protección IP66 (NEMA4X).

21.2 Cableado

Es responsabilidad del usuario garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la bomba bajo control remoto y automático.

Las líneas de 0 V de esta bomba son comunes y están aisladas de tierra mediante un transformador de alimentación (tierra flotante). Puede ser conectada a interfaces 0 V aisladas o puestas a tierra.

La entrada de cable al módulo estanco se realiza a través de hasta cuatro casquillos pasacables estancos. Estos se deben instalar en los lugares de los tapones de estanqueidad que van montados en la parte posterior del módulo cuando se suministra la bomba.



El número de casquillos necesarios depende del número de cables de conexión necesarios y de la conveniencia del instalador. Por norma, la bomba lleva cuatro casquillos pasacables M16.

Conductores de cables de control recomendados en la regleta de terminales: métrico = 0,14 mm² - 2,5 mm² macizo y 0,14 mm² - 1,5 mm² trenzado. USA = 26AWG - 14AWG macizo y 26AWG - 16AWG trenzado. Cable: circular. Diámetro exterior máx./mín. para asegurar la estanqueidad cuando se pasa a través del casquillo pasacables normal: 9,5 mm-5 mm. **La sección del cable debe ser circular para garantizar la correcta estanqueidad.**


Para protección con respecto a EMC, se debe usar cable de control blindado. El blindaje debe terminar en uno de los tornillos de fijación de la tarjeta de circuito impreso (pcb) o en el conector de horquilla adjunto (cuando exista).

Para mejorar la protección EMC en ambientes extremadamente ruidosos, se puede usar cable blindado conjuntamente con casquillos pasacables metálicos EMC estancos. Estos se deben poner a tierra conectándolos con el módulo añadiendo una tuerca M16 x 1,5 con bordes dentados para asegurar el correcto contacto con la parte interior del módulo. Es necesario extraer la tarjeta de circuito del módulo para poder acceder al interior del módulo: está sujeta por dos tornillos de fijación que se pueden desatornillar y atornillar con un destornillador con punta de estrella. Adopte las precauciones antiestáticas normales al manipular tarjetas de circuito impreso.

Cables adecuados para uso general: 300 V con revestimiento de calidad extra de PVC con buena resistencia a las llamas y a la humedad.

Cables adecuados para uso industrial: 300 V con revestimiento extra resistente de poliuretano y con resistencia a aceites, combustibles, disolventes y agua.

A efectos de comodidad al realizar el cableado hay que tener en cuenta que más de 8 conductores por cable pueden resultar difíciles de manipular. Para mayor claridad, en las ilustraciones adjuntas sólo aparecen dos.




- Use una llave de 19 mm para desatornillar el tapón de estanqueidad. Deseche la arandela de estanqueidad de nylon.
- Atornille uno de los casquillos pasacables de M16x1,5 suministrados en lugar del tapón, usando la nueva junta de estanqueidad de nylon incluida con el conjunto. Apriete el casquillo con un par de 2,5 Nm para asegurar la estanqueidad, usando una llave de 21 mm. Si se usa un casquillo diferente, debe ser estanco de acuerdo con la norma IP66.
- Afloje la tapa del casquillo (no la extraiga del todo) y pase el cable a través del casquillo. Cuando haya pasado a través del casquillo, continúe empujando el cable a través del casquillo.
- El interior del módulo tiene una forma adecuada para guiar el cable hasta más allá de la tarjeta de circuito impreso. Al continuar empujándolo, se introducirá una longitud de cable suficiente como para poder agarrarla con los dedos desde el interior del módulo.
- Tire de la longitud de cable suficiente para que llegue a los conectores necesarios. Deje una holgura suficiente de cable.

- Pele la cantidad de recubrimiento que sea necesaria y quite 5 mm de aislamiento de los conductores. No se necesitan revestimiento de estaño ni garantía metálica. **Nota:** Si se está usando un cable muy rígido o de gran diámetro, puede ser conveniente pelar el recubrimiento exterior antes de pasar los conductores del cable a través del casquillo. No obstante, para conseguir la correcta estanqueidad, debe haber cable con el recubrimiento en perfecto estado dentro del casquillo cuando este se aprieta.
- Retuerza una longitud adecuada de blindaje del cable. Afloje uno de los tornillos de fijación de la tarjeta de circuito impreso (PCB) y enrolle el extremo del blindaje a su alrededor. Vuelva a apretar el tornillo. Como alternativa, fije el blindaje del cable al conector de horquilla adjunto (si existe).
- Empuje el conductor pelado a través del orificio cuadrado del conector. Cuando haya entrado del todo el conductor, apriete el tornillo de fijación para retenerlo en su lugar.
- Cuando todos los conductores estén conectados, use una llave de 21 mm para apretar la tapa del casquillo con un par de 2,5 Nm para asegurar la estanqueidad. Como alternativa, apriete el casquillo al máximo que se pueda apretar a mano y use una llave para apretarlo media vuelta más.

Nota: No sujete juntos los cables de control y de alimentación de la red.

Conectores de la tarjeta de circuito impreso del módulo estanco 520N:



No aplique nunca alimentación eléctrica de la red a los terminales del módulo 520N. Aplique las señales correctas a los terminales que se muestran a continuación. Limite las señales a los valores máximos especificados. No aplique voltaje a otros terminales. Podrían producirse daños permanentes no cubiertos por la garantía. El voltaje nominal máximo de los contactos de los relés de esta bomba es de 30 V CC; carga máxima 30 W.
Nota: También adecuado para baja alimentación: es decir, 1 mA a 5 V CC mínimo.

21.3 Velocidad: entrada analógica


Es posible controlar la velocidad de la bomba remotamente mediante uno de estos métodos: una señal analógica de voltaje dentro del intervalo 0-10 V; o una señal analógica de corriente dentro del intervalo 4-20 mA; o bien un potenciómetro remoto usando la alimentación de **10 V** en J7.

La señal de proceso analógico se debe aplicar al terminal **i/p** del conector Analógico 1 (J5). Conecte a tierra el terminal de **0 V** del mismo conector. La bomba suministrará un caudal creciente para una señal de control en aumento (respuesta no invertida) o un caudal creciente para una señal de control descendente (respuesta invertida). Véase la sección 16.2, *Analógico* en el menú Configuración.

Impedancia del circuito de 4-20 mA: 250 Ω



Para el modo de voltaje, 0-10 V, se puede utilizar una fuente de voltaje estable y fiable con un voltímetro CC. Impedancia del circuito: 22 k Ω

La inversión de la respuesta se configura en el software. No invierta la polaridad de los terminales.



Un potenciómetro remoto con un valor nominal de entre 1 k y 2 k con un mínimo de 0,25 W se debe cablear entre los terminales del conector del Pot-rem (J7) y el terminal **i/p** del conector Analógico 1 (J5). Cuando se use un potenciómetro remoto, no aplique voltaje o señal de entrada de control de corriente al mismo tiempo. La señal de control de la velocidad requerirá una calibración con respecto a los ajustes mínimo y máximo del potenciómetro. Esto se lleva a cabo en el software - véase la sección 16.1, *Compensación* en la sección Configuración.


Cuando se use un potenciómetro remoto, es importante ajustar la entrada analógica al voltaje en el menú Configuración. De no ser así, la alimentación de voltaje de referencia del conector del Pot-rem estaría sobrecargada y no proporcionaría el voltaje completo de 10 V.



21.4 Velocidad: salida analógica

En el conector de salida del tacómetro (J11) hay disponible una señal de salida analógica, entre el terminal **V** y el terminal de **0 V**. El voltaje es directamente proporcional a la velocidad de rotación del cabezal de la bomba. 0 V = velocidad cero; 10 V = velocidad máxima permitida.

No hay salida de mA en este terminal en el modelo 520U. Sí la hay en el modelo 520Du.



21.5 Salida de frecuencia del tacómetro

En el conector de salida del tacómetro (J11) hay disponible una salida de frecuencia del tacómetro, entre el terminal **freq** y el terminal de **0 V**. Genera un impulso rectangular de +5 V, máximo 0,5 mA, cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de rotación del cabezal de la bomba. Genera 5,578 Hz/rpm - 334 impulsos por cada revolución del eje de salida. El tren de impulsos procedente de la bomba puede ser utilizado para calcular la velocidad de rotación o para determinar el número de revoluciones del cabezal de la bomba. Esta salida posee la fuerza necesaria para ser efectiva a una distancia de hasta 3 m de la bomba. Los recorridos de cable de más de 3 m requieren la amplificación de la señal.

Importante: instrucciones generales para entradas de control remoto

Todas las entradas de control remoto pueden ser conectadas de dos formas:

Lógica


Se puede conectar a la entrada un voltaje lógico entre 5 V LTT y 24 V de lógica industrial. La bomba está configurada para funcionar sin modificaciones en cualquier punto de esta gama. Cualquiera de los terminales de 0 V - aunque es preferible el terminal de 0 V asociado con la entrada deseada - se conecta al terminal de 0 V del dispositivo de control para cerrar el circuito. Baja es equivalente a 0 V. Alta es equivalente a 5 V-24 V.

Interruptor

Puede conectarse un interruptor remoto entre la entrada y cualquier suministro de voltaje positivo procedente de la bomba - aunque es preferible conectarlo al terminal de alimentación asociado. No obstante, no use la alimentación de 10 V del conector Pot-rem.



21.6 Entrada de marcha / parada

Marcha / parada remota: Conecte un interruptor remoto entre el terminal **i/p** y el terminal de **+5 V** del conector i/p de marcha/parada (J4). Como alternativa, se puede aplicar una entrada lógica al terminal **i/p**, y conectar a tierra el terminal de **0 V**. Una entrada alta detiene la bomba, mientras que una entrada baja la hace funcionar. Si no existe ninguna conexión o si el interruptor está abierto, la bomba funcionará por omisión. Para modificar o establecer el sentido de la entrada marcha / parada, consulte la sección 16.5, *Parada remota* en el menú Configuración.




21.7 Entrada de sentido de giro

Para habilitar el control remoto del sentido de giro e inhabilitar la tecla **SENTIDO** en el teclado, conecte los terminales del conector de Habilitar sentido de giro (J6). **Importante: No aplique ningún voltaje a la conexión de Habilitar sentido de giro** (J6). Conecte un interruptor remoto entre el terminal de **+ 5 V** y el terminal de **i/p** del conector i/p de Sentido de giro (J2). Interruptor abierto para rotación en el sentido de las agujas del reloj, cerrado para rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Como alternativa, se puede aplicar una señal lógica al terminal **i/p** y al terminal de **0 V** del conector i/p de Sentido de giro (J2). Entrada baja para rotación en el sentido de las agujas del reloj, y entrada alta para rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. En ausencia de conexión, la bomba adopta por omisión la rotación en el sentido de las agujas del reloj.




21.8 Conmutación automático / manual

Conecte un interruptor remoto entre el terminal de **+ 5 V** y el terminal **i/p** del conector i/p de Automático-manual (J1). Interruptor cerrado para control automático; abierto para control manual. Como alternativa, se puede aplicar una entrada lógica al terminal **i/p**, del conector i/p de Automático-manual y conectar a tierra el terminal de **0 V**. Entrada alta para control automático y entrada baja para control manual.




21.9 Entrada MemoDose



Conecte un interruptor de contacto momentáneo como un interruptor de pedal o un interruptor de mano entre el terminal de **5 V** y el terminal **i/p** del conector i/p de Dosis (J3). Cierre el interruptor para iniciar una dosis. Esta entrada cuenta con protección antirrebote por software y funciona de forma similar a las demás entradas remotas, tales como las provistas de lógica de 5 V a 24 V anteriormente mostradas, usando el terminal **i/p** y el terminal de **0 V**. **Nota:** Esta entrada cuenta con protección antirrebote por software, por lo que la señal puede ser momentánea o mantenida durante la dosis. Si es mantenida, la señal debe desconectarse antes de la siguiente dosis.

21.10 Entrada de detección de fugas

Conecte un dispositivo remoto de detección de fugas entre el terminal de **+12 V** y el terminal **i/p** en el conector del Monitor de mangueras (J9). El circuito cerrado indica una fuga. Como alternativa, se puede aplicar una entrada lógica al terminal **i/p**, y conectar a tierra el terminal de **0 V**. Una entrada alta indica la existencia de un goteo. Conecte el cable del detector de goteo del monitor de mangueras Watson-Marlow de la siguiente manera:



Color de los cables del monitor de mangueras	Módulo 520N
Azul	Terminal J9 0 V
Amarillo	Terminal i/p J9
Rojo	Terminal J9 +12 V

Conecte el extremo del blindaje en el módulo 520N con un casquillo EMC de 360° si es necesario. Véase 21.2 Cableado.

Nota: Use sólo monitores de mangueras Watson-Marlow de la serie 520.

Importante: salidas de estado de la bomba

Las salidas 1-4 están disponibles como contactos de relés inversores unipolares: Relé 1, 2, 3 y 4. Realice la conexión a los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados del relé según sea necesario y configure el software de la bomba de acuerdo con ello. Véase la sección 16.4, *Salidas*.

Nota: El voltaje nominal máximo de los contactos de los relés de esta bomba es de 30 V CC; carga máxima 30 W.


Nota: También adecuado para baja alimentación: es decir, 1 mA a 5 V CC mínimo.

21.11 Salidas 1, 2, 3, 4


Nota: Aquí está representado el relé 1 (J14). Los relés 2, 3 y 4 (J15, J16 y J17) funcionan de manera idéntica.

Conecte el dispositivo de salida al terminal **c** (común) del conector del relé elegido y el terminal **n/o** o el terminal **n/c** (normalmente cerrado o normalmente abierto) según sea necesario. Configure el software de la bomba de acuerdo con ello. Véase la sección 16.4, *Salidas*.

Por omisión, el relé 1 está configurado para indicar el estado de Marcha/Parada; el relé 2 está configurado para indicar el estado de Sentido de giro; el relé 3 está configurado para indicar el estado de Automático/manual; el relé 4 está configurado para indicar el estado de Alarma general. Véase la sección 12, *Primera puesta en marcha de la bomba*.



21.12 Tensiones de alimentación



En cada conector hay disponible una alimentación de voltaje adecuada en los casos en que es necesario. Además, se pueden extraer líneas de alimentación del conector de alimentación de reserva (J12).

Voltaje CC	Carga máx.	Uso típico
+5 V	10 mA	Alimentación de voltaje para entradas usando interruptor remoto. Alimentación de voltaje posible para salidas si sólo se necesitan 5 V.
+12 V	10 mA	Alimentación de voltaje posible para entradas usando interruptor remoto. Alimentación de voltaje posible para salidas. Alimentación de voltaje para el detector de fugas Tube Monitor de Watson-Marlow. Alimentación de voltaje parcial (se requiere también -12 V) para el interruptor de proximidad Watson-Marlow.
-12 V	10 mA	Alimentación de voltaje parcial (se requiere también +12 V) para el interruptor de proximidad Watson-Marlow.
+10 V (desde J7)		Voltaje de referencia para el control de velocidad del potenciómetro remoto. No utilizar como voltaje de alimentación general.

Nota: Todas las alimentaciones de CC son estabilizadas.

22 Control y funcionamiento automáticos

Antes de seleccionar el funcionamiento automático, compruebe que la bomba está lista para funcionar. Las señales de control remoto podrían poner la bomba en marcha sin previo aviso.

Activación del funcionamiento automático




- Presione la tecla **AUTO/MAN** para seleccionar el funcionamiento automático, o aplique una señal alta (5 V a 24 V) a la entrada auto / manual remota.
- Inmediatamente, la bomba responde a la señal analógica y muestra el símbolo "AUTO". La bomba cambia automáticamente al modo de arranque automático y muestra el símbolo !. Las únicas teclas activas son **STOP**, **AUTO/MAN** y **SENTIDO**.
- Si la entrada de sentido de giro remota está activa y se aplica el enlace para habilitar sentido de giro, se inhabilita la tecla **SENTIDO**. Si está activo el bloqueo del teclado, sólo está activo **STOP**.
- La bomba muestra, de entre las dos pantallas de funcionamiento automático, la apropiada en función del modo automático previamente seleccionado - 4-20 mA o 0-10 V.
- Las pantallas de funcionamiento automático muestran cuatro datos: la velocidad a la que gira la bomba tras recibir una señal baja (4 mA ó 0 V); la velocidad a la que gira la bomba tras recibir una señal alta (20 mA ó 10 V); la velocidad ajustada (la velocidad a la que está girando la bomba actualmente según la señal analógica); y el caudal en milímetros por minuto.
- La bomba responde a entradas digitales remotas. Si la entrada marcha / parada detiene la bomba, la línea inferior de la pantalla de funcionamiento automático muestra "Parada remota". Cuando vuelva a poner en marcha la bomba, esta indicación desaparece y la bomba vuelve al modo de funcionamiento normal.
- El sentido de giro se puede cambiar remotamente.
- Si se detiene la bomba debido a la detección de una fuga, la pantalla muestra "FUGA DETECTADA. Compruebe y restaure, y luego presione Stop". Véase la sección 23.1, *Códigos de error*.
- Las salidas de estado remotas están plenamente operativas.

Desactivación del funcionamiento automático

- Presione la tecla **AUTO/MAN** o baje (0 V) la entrada auto / manual remota. La bomba vuelve al funcionamiento normal y conserva la velocidad ajustada y el estado de marcha de su funcionamiento previo en modo analógico.

Parada de emergencia



- En caso de emergencia, presione la tecla **STOP**. La bomba se detiene y muestra una pantalla de interrupción.
- Si el bloqueo del teclado está activado cuando se pulsa **STOP**, o si la bomba está en modo automático a través de la entrada digital, la pantalla de interrupción ofrece una pulsación de tecla: presione **START** para continuar el funcionamiento automático.
- Si el bloqueo del teclado no estaba activado cuando se pulsó **STOP**, la pantalla de interrupción ofrece dos opciones: **Continuar** para continuar el funcionamiento automático, o **Manual** para cambiar al modo manual. Seleccione una opción mediante las teclas **ARRIBA** y **ABAJO** y presione **ENTER** para confirmar.

23 Resolución de problemas

Si la pantalla de la bomba está en blanco al encender la bomba, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe la posición del conmutador selector de voltaje. El selector de voltaje va montado en la placa de conmutación en la parte posterior de la bomba, protegido del agua por el módulo IP66/NEMA 4X. El módulo se tiene que desmontar para poder acceder a la placa de conmutación. Véase la sección 21.1, *Retirada y reposición del módulo IP66/NEMA 4X*.
- Compruebe el interruptor de alimentación de red en la parte posterior de la bomba.
- Compruebe que la bomba recibe alimentación de red.
- Compruebe el fusible ubicado en el portafusible en el centro de la placa de conmutación en la parte posterior de la bomba.
- Compruebe el fusible (si lo hubiera) en el enchufe a la red.

Si la bomba funciona pero el caudal es escaso o inexistente, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que la manguera y el rotor están en el cabezal de la bomba.
- Compruebe que se suministra fluido a la bomba.
- Compruebe que la manguera no esté partida o reventada.
- Examine los conductos en busca de torceduras u obstrucciones.
- Compruebe que todas las válvulas en los conductos estén abiertas.
- Compruebe que se está usando una manguera con el grosor de pared correcto.
- Compruebe el sentido de rotación.
- Compruebe que el rotor no esté flojo, resbalando sobre el eje del accionamiento.

23.1 Códigos de error

Si se produce un error interno, se mostrará una pantalla de error parpadeante. **Nota:** Las pantallas de error **Señal fuera de la gama, Sobreseñal, No hay señal** y **Fuga detectada** informan de la naturaleza de una señal externa. No parpadean.

Condición de error	Acción sugerida
Error de escritura RAM	Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Corrupción de RAM	Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Error / corrupción de OTP ROM	Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Error de lectura OTP ROM	Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Tipo de bomba desconocido	Revise la tarjeta de interfaz y los cables. Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Fallo del visualizador	Solicite ayuda
Pulsación de tecla incorrecta	Reintente la pulsación de la tecla. Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación.
Motor atascado	Detenga inmediatamente la bomba. Compruebe el cabezal de la bomba y la manguera. Tal vez sea posible restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Fallo del tacómetro	Detenga inmediatamente la bomba. Tal vez sea posible restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Error de sobrevelocidad	Detenga inmediatamente la bomba. Tal vez sea posible restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Sobreintensidad	Detenga inmediatamente la bomba. Compruebe el sistema. Tal vez sea posible restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Sobretensión	Detenga inmediatamente la bomba. Compruebe el conmutador selector de voltaje de red. Compruebe la alimentación. Tal vez sea posible restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Subtensión	Detenga inmediatamente la bomba. Compruebe el conmutador selector de voltaje de red. Compruebe la alimentación. Tal vez sea posible restaurar mediante apagado/encendido. O solicite ayuda.
Error de watchdog	Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Sobretemperatura	Detenga inmediatamente la bomba. Desconecte la bomba. Solicite ayuda
Señal fuera de la gama	Verifique la gama de señal de control analógica. Ajuste la señal en la medida necesaria. O solicite ayuda.
Sobreseñal	Reduzca la señal de control analógica
No hay señal	Conecte la señal de control analógica o vuelva a control manual
Fuga detectada. Compruebe y restaure	Elimine la causa de cualquier fuga. Se restaura mediante la tecla STOP
Pulsación de tecla no reconocida	Reintente la pulsación de la tecla. Intente restaurar apagando y encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Sobrecarga de trabajo	Desconecte la bomba. Compruebe la alimentación de red. Compruebe el cabezal de la bomba y la manguera. Espere 30 minutos. Tal vez sea posible restaurar encendiendo la alimentación. O solicite ayuda.
Condición de error general	Desconecte la bomba. Solicite ayuda

24 Mantenimiento del accionamiento

La bomba no contiene componentes reparables por el usuario (excepto el cable de alimentación: véase la sección 10, *Conexión a una fuente de alimentación*). Se debe devolver la unidad a Watson-Marlow o a sus agentes o distribuidores designados para su reparación.

25 Repuestos de accionamiento

Fusible principal sustituible, tipo T5A H 250 V 20 mm: FS0064	Pie: MN2507M
Sello del módulo: MN2507M	
Tarjeta de circuito impreso (pcb) del módulo: MNA2066A	Tapa del interruptor del módulo: MN2505M
Casquillos: GR0056	Tapones obturadores: GR0057
Arandela de estanqueidad del tapón obturador y del casquillo: GR0058	Respiradero montado a pre- sión: MN2513B

26 Los cabezales de bomba 520R, 520R2 y 520RE

Identificación de piezas



520R/520R2		520REL/520REM/520REH			
1	Cerrojo de la protección	5	Tapa flexible del rotor	9	Rodillo de bombeo
2	Protección (520R, 520R2)	6	Rodillo de guía de la manguera	10	Corredera de la abrazadera del tubo (520R, 520R2)
3	Pista	7	Rotor	11	Abrazadera del tubo (520R, 520R2)
4	Tapa del botón del embrague	8	Rodillo seguidor	12	Protección con juta (520RE)
				13	Lumbrera de desagüe (520RE)

26.1 Posición, retirada y reposición del cabezal de la bomba



Desconecte siempre la alimentación de la red a la bomba antes de abrir la protección o de realizar cualquier actividad de posicionamiento, retirada o mantenimiento.

Es posible montar la pista del cabezal de la bomba en tres orientaciones distintas, para obtener posiciones de lumbrera de entrada/salida a la derecha, arriba o abajo, según convenga. Posicione el cabezal de la bomba de forma que las lumbreras de las mangueras apunten hacia arriba o hacia abajo sólo allí donde el accionamiento está situado sobre el borde del banco de trabajo - de lo contrario la manguera de la bomba o la protección de bisagra impactarán contra el banco. No posicione el cabezal de la bomba de forma que las lumbreras de las mangueras apunten hacia el teclado. De lo contrario se generaría un riesgo para la seguridad.

Es posible configurar la bomba para rotación del rotor en el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la vida de la manguera será mayor si el rotor gira en el sentido de las agujas del reloj y que el rendimiento contra presión será máximo si el rotor gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

Reposicionamiento de la pista


- Abra el cabezal de la bomba, tal como se explica en la sección 27.1, *Apertura de la protección del cabezal de bomba*, más adelante.
- Extraiga el rotor, tal como se explica en *Extracción del rotor*, más adelante.



- Usando un destornillador para tornillos de cabeza ranurada, suelte y retire los cuatro tornillos de fijación de la pista.
- Extraiga la pista.
- Vuelva a colocar la pista en la posición deseada. Reponga y apriete los tornillos de fijación de la pista.
- Reponga el rotor, tal como se explica en *Reposición del rotor*, más adelante.
- Cierre la protección, empujándola a tope hasta que el cerrojo enganche.


Extracción del rotor

- Retire todas las mangueras del cabezal de la bomba.



- Abra la tapa negra flexible de rotor situada en el centro de éste.
- Usando un destornillador para tornillos de cabeza ranurada, suelte y retire el tornillo central de posicionamiento.
- Tire del cubo del rotor hasta separarlo de su eje provisto de garras.
- Entre el cubo y el eje se halla una pinza partida. Si la pinza está retenida por el eje, tire de ella hasta separarla, aflojándola si fuera preciso mediante ligeros golpes. No intente extraerla haciendo palanca mediante un destornillador o similar. Si la pinza está retenida dentro del cubo, extráigala; si fuera preciso aflójela reinsertando el tornillo de posicionamiento central una o dos vueltas y golpeando ligeramente la cabeza del tornillo.

Reposicionamiento del rotor




- Vuelva a montar la pinza partida sobre el eje de accionamiento, haciéndola girar hasta que quede totalmente encastrada en la garra. Monte el cuerpo del rotor sobre el eje de accionamiento como una unidad.
- Abra la tapa negra flexible de rotor situada en el centro de éste. Use un destornillador para tornillos de cabeza ranurada para apretar el tornillo de posicionamiento central a un par de 3 Nm para evitar que la pinza se deslice durante el funcionamiento. Si se ha montado correctamente, los rodillos de guía de la manguera deberían alinearse con la superficie exterior de la pista. Cierre la tapa flexible de rotor.
- Cierre la protección y asegúrese de que el rotor está separado de ésta, observando las primeras rotaciones del rotor.

27 Instalación de los cabezales 520R, 520R2 y 520RE



Desconecte siempre la alimentación de la red a la bomba antes de abrir la protección o de realizar cualquier actividad de posicionamiento, retirada o mantenimiento.


27.1 Apertura de la protección del cabezal de bomba



- Libere la protección del cabezal de la bomba girando el pestillo de la protección $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada.
- Abra la protección hasta el tope para crear un huelgo máximo para las lumbreras de las mangueras.
- Cerciérese de que los rodillos giran libremente y de que las abrazaderas de la manguera están limpias.

27.2 520R y 520R2: Colocación de mangueras

Los cabezales de bomba para manguera continua 520R están ajustados de fábrica para admitir mangueras de 1,6 mm de pared de Watson-Marlow. Los cabezales de bomba para manguera continua 520R2 están ajustados en fábrica para admitir mangueras de 2,4 mm de pared de Watson-Marlow. El rendimiento del bombeo puede verse afectado adversamente si no se utilizan mangueras de Watson-Marlow.



- Marque una longitud de 225 mm (8 ⁷/₈ de pulg.) en la sección de manguera que se va a situar dentro del cabezal de la bomba. **Precaución:** Si se colocan más de 225 mm (8 ⁷/₈ de pulg.) de manguera en el interior del cabezal de la bomba, se puede ver acortada la vida de la manguera.
- Abra la abrazadera inferior (con muelle) y coloque la manguera, con la primera marca de los 225 mm (8 ⁷/₈ de pulg.) alineada con la cara interior de la parte de la abrazadera que tiene el muelle. Suelte la abrazadera.
- Desacople el embrague del rotor apretando a fondo el botón amarillo a un lado del cubo del rotor y girando el cubo del rotor unos cuantos grados, manteniendo siempre el botón apretado. Ahora el rotor puede dar una revolución completa independientemente del reductor y del motor. Si el embrague vuelve a acoplarse antes de que la manguera esté totalmente montada, apriete de nuevo el botón y haga girar el rotor algunos grados.
- Vaya colocando la manguera alrededor de la pista del cabezal, girando el rotor según sea necesario. Asegúrese de que la manguera no queda retorcida ni apriionada entre los rodillos de guía y la pista. Asegúrese que la segunda marca de los 225 mm (8 ⁷/₈ de pulg.) queda junto al borde interno de la abrazadera superior.
- Abra la abrazadera de manguera superior con muelle y coloque la manguera en la abrazadera, asegurando que la manguera no presenta torsión y que se apoya centrada entre los rodillos de guía de la manguera. Suelte la abrazadera.



- Las abrazaderas de manguera, con muelle, deben sujetar la manguera lo bastante apretado para que no pueda moverse hacia adentro o hacia fuera del cabezal de la bomba, pero no deben apretar demasiado ni estrangular el paso de fluido. Las abrazaderas de mangueras están equipadas con una corredera amarilla que puede engancharse en dos posiciones mientras las abrazaderas están abiertas: la posición exterior permite que las abrazaderas sujeten fuertemente la manguera, mientras que la interior lo deja más flojo. Ajuste las correderas para evitar que la manguera se desplace, dando unas vueltas de prueba al rotor.
- Cierre la protección, empujándola a tope hasta que el cerrojo enganche.
- Conecte las tuberías adecuadas a las mangueras del cabezal usando los conectores apropiados.
- Acuérdesse, cuando use mangueras de Marprene o Bioprene, de tensar de nuevo la manguera después de 30 minutos de funcionamiento, ya que puede alargarse a medida que se va encajando. Ténsela de manera que los 225 mm (8 7/8 de pulg.) de manguera estén entre las caras interiores de las partes de la abrazadera de manguera que llevan muelle.

27.3 520RE: instalación de la lumbrera de desagüe

La lumbrera de desagüe es un extra opcional suministrado con el cabezal de la bomba. Se recomienda encarecidamente a los usuarios instalarla antes de utilizar la bomba. Se puede hacer con el rotor en su sitio o extraído.






- Retire el tapón de desagüe del fondo del cabezal de la bomba. El tapón de desagüe es flexible. Puede extraerse ejerciendo presión con los dedos desde el interior del cabezal de la bomba, o levantando la brida con la uña desde fuera.
- Sitúe la tubería en su sitio desde el interior del cabezal de la bomba.
- Instale la tuerca de retención provista (3/8 in BSP) y apriétela con los dedos.
- Instalar los tubos de desagüe que hagan falta (no provistos).

27.4 520RE Colocación del elemento

Los cabezales de bomba para elementos de manguera 520R2 están ajustados en fábrica para admitir mangueras de 2,4 mm de pared de Watson-Marlow. Se pueden utilizar conectores industriales de suelta rápida o conectores sanitarios Tri-clamp; sin embargo, **es imprescindible igualar la presión nominal del elemento con la presión nominal del cabezal de la bomba**, para que se utilicen los ajustes correctos de oclusión y de velocidad del rodillo y el muelle. La presión nominal del cabezal de la bomba aparece indicada en la tapa flexible del rotor, situada en el centro de éste. La presión nominal del elemento aparece indicada en el manguito de conexión.

Dese cuenta de que el color de la tapa del rotor se corresponde con el del manguito conector del elemento.

Nota: Para conseguir presiones de 4 bar y 7 bar con una bomba 520RE y el rotor y el elemento apropiados, la bomba **debe** girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Presiones nominales del elemento y el rotor					
Color de la tapa flexible del rotor y del manguito de conexión del elemento					
Gris		Beige		Azul	
					
520REL Presiones de hasta 2 bar (30 psi) Luces de 3,2 mm, 6,4 mm y 9,6 mm		520REM Presiones de hasta 4 bar (60 psi) Luces de 3,2 mm y 6,4 mm		520REH Presiones de hasta 7 bar (100 psi) Luz de 3,2 mm	
Industriales Marprene TL Pumpsil Neopreno Chem-Sure		Sanitarias Bioprene TL Pumpsil Sta-Pure Chem-Sure		Industriales Marprene TM Chem-Sure	
				Sanitarias Bioprene TM Sta-Pure	
				Industriales Marprene TH Sta-Pure	
				Sanitarias Bioprene TH Sta-Pure	

Conectores de elementos para uso industrial y sanitario	
Industriales	Sanitarios
	



Compruebe que el manguito conector cónico del elemento a instalar sean del mismo color que la tapa del rotor del cabezal de la bomba

Procedimiento para la colocación del elemento 520RE

Nota: El procedimiento de colocación del elemento es el mismo para elementos industriales (en la foto) y sanitarios.



- Seleccione un elemento de manguera Watson-Marlow 520RE apropiado, prestando atención a la capacidad de presión, la luz, el material de la manguera y el tipo de conector. Véase la tabla anterior para conocer las presiones nominales. **Compruebe que el manguito conector del elemento a instalar sean del mismo color que la tapa del rotor del cabezal de la bomba.**
- Introduzca la brida en D del conector en un extremo del elemento, en la ranura en D del conector inferior.
- Desacople el embrague del rotor apretando a fondo el botón amarillo a un lado del cubo del rotor y girando el cubo del rotor unos cuantos grados, manteniendo siempre el botón apretado. Ahora el rotor puede dar una revolución completa independientemente del reductor y del motor. Si el embrague vuelve a acoplarse antes de que la manguera esté totalmente montada, apriete de nuevo el botón y haga girar el rotor algunos grados.
- Vaya colocando el elemento de manguera alrededor de la pista del cabezal, girando el rotor según sea necesario. Asegúrese de que la manguera no queda retorcida ni aprisionada entre los rodillos de guía y la pista.
- Introduzca la brida en D del segundo conector en la ranura en D del conector superior.
- Compruebe que el elemento quede en medio de la pista, y que las bridas de conexión estén encajadas a tope.
- Cierre la protección, empujándola a tope hasta que el cerrojo enganche.
- Conecte las tuberías adecuadas a las mangueras del cabezal usando los conectores apropiados. Véase más abajo.

27.5 520RE Conexión del elemento

Seleccione una manguera adecuada para conectarla a los conectores de suministro y vaciado del elemento de manguera. Compruebe que su presión nominal sea adecuada a la aplicación.

Sanitarios ¾ pulg. conectores mini-Tri-clamp

Los conectores sanitarios van conectados al sistema de mangueras mediante mini-Tri-clamps y juntas de estanqueidad.



- Sujete el extremo con el conector de la manguera de suministro y vaciado junto al conector del elemento, con una junta de estanqueidad en medio.
- Utilice una Tri-clamp para acoplar ambas bridas en posición correcta, ciérrela y apriétela.

Conectores industriales de suelta rápida

Los conectores industriales van conectados al sistema de mangueras mediante conectores de suelta rápida.



- Sujete bien la bomba y presione el conector hembra (que se puede obtener de Watson-Marlow Bredel) sobre el elemento, hasta que encaje en su sitio con un chasquido.



- Para desconectarlo, sujete bien la bomba y tire del manguito exterior del conector, y gírelo en sentido antihorario tirando al mismo tiempo del conector hembra.

28 Mantenimiento de 520R, 520R2 y 520RE



Desconecte siempre la alimentación de la red a la bomba antes de abrir la protección o de realizar cualquier actividad de posicionamiento, retirada o mantenimiento.

- Como parte de la limpieza y mantenimiento periódicos (como mínimo cada tres meses), engrase los puntos de articulación, los rodillos seguidores y los rodillos de guía de la manguera con Ultra Lube (PA 1240), que es una grasa atóxica basada en perfluoréter.
- Los rodillos de bombeo, de acero inoxidable, giran sobre cojinetes sellados externamente y están lubricados de por vida.
- Compruebe que la pista del cabezal, el rotor, los rodillos y las abrazaderas con muelle están limpios y funcionan correctamente.
- Si se derrama fluido en el interior del cabezal, debe limpiarse cuanto antes, ya que al reducir el tiempo de exposición del cabezal a la contaminación se alargará su vida en servicio.
- Para limpiar el cabezal de la bomba, extraiga el rotor, tal como se explica en *Extracción del rotor*, más arriba. Aclárelo con agua y un detergente suave, o con un producto limpiador adecuado. Limpie el rotor y los rodillos de la misma manera. Si se necesitan agentes limpiadores específicos para limpiar un derrame, antes de hacerlo consulte más adelante la guía general de limpieza con disolventes o a la oficina de asistencia técnica de Watson-Marlow, con el fin de confirmar la compatibilidad química. **Nota:** la protección del cabezal, el tapón del rotor y el guardapolvos del embrague deben desmontarse antes de ciertos tratamientos de limpieza. Véase la tabla siguiente. Estos componentes están disponibles como repuestos si resultan dañados.
- Reponga el rotor, tal como se explica en *Reposición del rotor*, más arriba.


Guía general de limpieza con disolventes

Producto químico	Precauciones durante la limpieza
Hidrocarburos alifáticos	Retire la protección. Reduzca al mínimo, a menos de un minuto, la exposición del tapón del rotor y del guardapolvos del embrague (riesgo de ataque). Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Hidrocarburos aromáticos	Retire la protección. Reduzca al mínimo, a menos de un minuto, la exposición del tapón del rotor y del guardapolvos del embrague (riesgo de ataque). Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Disolventes cetónicos	Retire la protección. Reduzca al mínimo, a menos de un minuto, la exposición del tapón del rotor y del guardapolvos del embrague (riesgo de ataque). Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Disolventes halogenados/clorados	No recomendados: posible riesgo para los ajustadores de las abrazaderas de manguera (de policarbonato) y los posicionadores de las abrazaderas (de polipropileno).
Alcoholes en general	No es necesaria ninguna precaución. Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Glicoles	Reduzca al mínimo, a menos de un minuto, la exposición del tapón del rotor y del guardapolvos del embrague (riesgo de taque). Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Ésteres disolventes	Retire la protección. Reduzca al mínimo, a menos de un minuto, la exposición del tapón del rotor y del tapón posicionador de la abrazadera de la manguera (riesgo de taque). Vuelva a engrasar los rodillos seguidores y los de guía de la manguera.
Éteres disolventes	No recomendados: posible riesgo para los ajustadores de las abrazaderas de manguera (de policarbonato) y los posicionadores de las abrazaderas (de polipropileno).

29 Ajustes del rotor de 520R, 520R2 y 520RE

Los cabezales de bomba 520R, 520R2 y 520RE están ajustados de fábrica para proporcionar la máxima vida útil a la manguera y los elementos Watson-Marlow. La posición radial de los rodillos no debe ajustarse bajo ninguna circunstancia, ya que esto afectaría adversamente el rendimiento del cabezal e invalidaría la garantía. Hay tornillos, a prueba de manipulaciones, de fijación de la oclusión del brazo del rotor, para evitar que el operador haga algún ajuste en la oclusión. Sólo se pueden usar mangueras con un grosor de pared distinto a 1,6 mm o 2,4 mm con un cabezal configurado para tal fin durante su fabricación. Contacte con el servicio post-venta de Watson-Marlow.

30 Repuestos de cabezal de bomba



520R/520R2	520REL/520REM/520REH
053.1011.100	520R
053.1011.2L0	520R2
053.1011.EL0	520REL
053.1011.EM0	520REM
053.1011.EH0	520REH
1 MNA2050A (520R, 520R2)	Protección de cabezal completa con cerrojo desbloqueable con herramienta
2 MNA2045A (520R, 520R2)	Conjunto de la pista para bombas con carcasa, completo con abrazaderas de manguera con muelle.
3 520R (tubo 1,6 mm de pared): MNA2076A 520R2 (tubo 2,4 mm de pared): MNA2077A 520REL (gris): MNA2148A 520REM (beige): MNA2149A 520REH (azul): MNA2150A	Tapa del rotor, tapón del rotor y botón del embrague
4 MN2011M S60022	Embrague Muelle del embrague
5 520R (tubo 1,6 mm de pared): MNA2043A 520R2 (tubo 2,4 mm de pared): MNA2001A 520REL (0-2 bar, 0-30 psi): MNA2138A 520REM (2-4 bar, 30-60 psi): MNA2139A 520REH (4-7 bar, 60-100 psi): MNA2140A	Conjunto del rotor completo con rodillos de bombeo, rodillos seguidores y rodillos de guía de la manguera
6 MNA2006A (520R, 520R2) MN2002M (520R, 520R2) MN2131M (520RE)	Abrazadera inferior (L.I.) de la manguera Tapón de posición de la abrazadera de la manguera Tapón de desagüe
7 MNA2005A (520R, 520R2) MN2002M (520R, 520R2)	Abrazadera superior (L.D.) de la manguera Tapón de posición de la abrazadera de la manguera
8 MN2034B MN2005M	Muelle del pestillo de la protección Cartucho del muelle del pestillo de la protección
9 MNA2147A (520RE)	Protección de cabezal completa con junta y cerrojo desbloqueable con herramienta
10 MNA2144A (520RE)	Conjunto de la pista para bombas de accionamiento cerrado
11 MN2023T y MN2003T (520RE)	Lumbrera de desagüe y tuerca

Se pueden pedir las piezas individualmente.

31 Caudales

Condiciones de bombeo

Para un rendimiento preciso y repetible, es importante determinar los caudales en las condiciones de funcionamiento para cada manguera nueva.

Cuando giran en sentido contrario al de las agujas del reloj, los caudales de los cabezales de bomba 520R, 520R2 y 520RE son directamente proporcionales a la velocidad del rotor. Cuando giran en el sentido de las agujas del reloj, los caudales de los cabezales de bomba 520R, 520R2 y 520RE son directamente proporcionales a la velocidad del rotor hasta 1,5 bar; su rendimiento a más de 1,5 bar debe determinarse empíricamente.

Nota: Los cabezales 520RE deben utilizarse para girar en sentido contrario al de las agujas del reloj si son necesarias presiones de más de 1,5 bar.

Si desea hacer funcionar la bomba a una velocidad no indicada en las tablas siguientes, la cifra del caudal puede obtenerse dividiendo el caudal máximo indicado en las tablas por el número máximo de rpm y multiplicando el resultado por las rpm que necesita.

Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la temperatura, viscosidad, presiones de entrada y de descarga, configuración del sistema y rendimiento de la manguera lo largo del tiempo. Los caudales pueden también variar debido a tolerancias normales de fabricación en la manguera. Estas tolerancias harán que la variación del caudal sea más pronunciada en caso de luces de la manguera pequeñas.

520R y 520R2

Todas las cifras de rendimiento de los cabezales 520R y 520R2 se han registrado en relación con las presiones de pico de la tubería.

Aunque la presión nominal de pico es de 2 bar, esta bomba producirá una presión superior a 2 bar si se restringe la tubería. Cuando sea importante no superar los 2 bar, deberán instalarse válvulas de seguridad en la tubería.

La posibilidad de manipular fluidos viscosos es máxima usando una manguera de 2,4 mm de pared con el cabezal 520R2.

Los caudales son valores en ensayos normalizados obtenidos usando 225 mm (8 7/8 de pulg.) de tubo nuevo (medidos desde las caras interiores de las abrazaderas del tubo) con el cabezal de la bomba girando en sentido horario y bombeando agua a 20° C con presiones insignificantes en la entrada y la descarga.

Nota: Los caudales indicados son para mangueras con paredes de 1,6 y 2,4 mm. Las mangueras con luces de 0,5 y 0,8 mm sólo están disponibles con un grosor de pared de 1,6 mm, excepto para silicona vulcanizada con platino. Las mangueras con luz de 9,6 mm sólo están disponibles con un grosor de pared de 2,4 mm.

520RE

Las cifras de rendimiento de los cabezales 520REL y 520REM se han registrado en relación con presiones de pico de 2 bar y 4 bar respectivamente.

Las cifras de rendimiento de los cabezales 520REH se han registrado en relación con una presión constante de 7 bar.

Aunque la presión nominal de pico del 520REL es de 2 bar, la presión nominal de pico del 520REM es de 4 bar, y la presión nominal de pico del 520REH es de 7 bar de presión constante, las bombas producirán una presión superior a dichas presiones si las presiones del sistema las rebasan. Cuando sea importante no superar estas presiones nominales, deberán instalarse válvulas de seguridad en la tubería.

Los caudales son valores de prueba normalizados obtenidos utilizando elementos 520 y con el cabezal de bomba girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con agua de bombeo a 20° C con presiones de succión y descarga despreciables.

Manguera continua

520R Neoprene, Sta-Pure, Chem-Sure, PVC, Pumpsil (ml/min)								
Gama de velocidades	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
520U/R,520U/R2								
0,1-220 rpm	0,004-9,5	0,01-24	0,04-97	0,18-390	0,40-870	0,70-1.500	1,1-2.400	1,6-3.500

520R Marprene / Bioprene manguera shore 64 (ml/min)								
Gama de velocidades	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
520U/R,520U/R2								
0,1-220 rpm	0,004-9.0	0,01-23	0,04-92	0,17-370	0,38-830	0,67-1.500	1,1-2.300	1,5-3.300

520R Fluorel (ml/min)					
Gama de velocidades	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
520U/R,520U/R2					
0,1-220 rpm	0,03-70	0,13-280	0,29-630	0,51-1.100	0,80-1.800

520R Neoprene, Sta-Pure, Chem-Sure, PVC, Pumpsil (galones USA por hora)								
Gama de velocidades	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
520U/R,520U/R2								
0,1-220 rpm	0,0001-0,14	0,0002-0,35	0,001-1,5	0,003-5,6	0,006-13	0,01-22	0,02-35	0,03-50

520R Marprene / Bioprene, manguera shore 64 (galones USA por hora)								
Gama de velocidades	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
520U/R,520U/R2								
0,1-220 rpm	0,0001-0,14	0,0002-0,37	0,001-1,5	0,003-5,9	0,01-13	0,01-23	0,02-37	0,02-53

520R Fluorel (galones USA por hora)					
Gama de velocidades	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
520U/R,520U/R2					
0,1-220 rpm	0,0005-1,1	0,002-4,5	0,005-10	0,01-18	0,01-28

Elementos

	520REL Neoprene, Sta-Pure, Chem-Sure, Pumpsil (ml/min)			520REL Marprene / Bioprene TL (ml/min)		
Gama de velocidades	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
520U/REL						
0,1-220 rpm	0,18-390	0,70-1.500	1,6-3.500	0,17-370	0,67-1.500	1,5-3.300

	520REL Neopreno, Sta-Pure, Chem-Sure, Pumpsil (galones USA por hora)			520REL Marprene / Bioprene TL (galones USA por hora)		
Gama de velocidades	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
520U/REL						
0,1-220 rpm	0,003-6,1	0,01-25	0,03-55	0,003-5,9	0,01-23	0,02-53


	520REM Sta-Pure, Chem-Sure (ml/min)		520REM Marprene / Bioprene TM (ml/min)	
Gama de velocidades	3,2 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm
520U/REM				
0,1-220 rpm	0,18-390	0,70-1.500	0,17-370	0,67-1.500

	520REM Sta-Pure, Chem-Sure (galones USA por hora)		520REM Marprene / Bioprene TM (galones USA por hora)	
Gama de velocidades	3,2 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm
520U/REM				
0,1-220 rpm	0,003-6,1	0,01-25	0,003-5,9	0,01-23


	520REH Marprene / Bioprene TH, Sta-Pure (ml/min)		520REH Marprene / Bioprene TH, Sta-Pure (galones USA por hora)	
Gama de velocidades	3,2 mm		3,2 mm	
520U/REH				
0,1-220 rpm	0,20-450		0,003-7,1	

Curvas de rendimiento


Manguera continua Marprene, pared de 1,6 mm, 200 rpm, rotación en sentido horario




Manguera continua Marprene, pared de 1,6 mm, 200 rpm, rotación en sentido anti-horario




Manguera continua Marprene, pared de 2,4mm, 200 rpm, rotación en sentido horario




Manguera continua Marprene, pared de 2,4mm, 200 rpm, rotación en sentido anti-horario




Elemento Marprene TL, 0-2 bar, 200 rpm, sentido de giro antihorario




Elemento Sta-Pure, 0-2 bar, 200 rpm, sentido de giro antihorario




Elemento Marprene TM, 2-4 bar, 200 rpm, sentido de giro antihorario



Elemento Sta-Pure, 2-4 bar, 200 rpm, sentido de giro antihorario



Elemento Marprene TH, 4-7 bar, 200 rpm, sentido de giro antihorario





32 Números de pieza de los tubos

Manguera de 1,6 mm de pared para cabezales de bomba 520R

					
mm	pulg.	#	Marprene	Bioprene	Chem-Sure
0,5	$\frac{1}{50}$	112	902.0005.016	903.0005.016	
0,8	$\frac{1}{32}$	13	902.0008.016	903.0008.016	
1,6	$\frac{1}{16}$	14	902.0016.016	903.0016.016	965.0016.L16
3,2	$\frac{1}{8}$	16	902.0032.016	903.0032.016	965.0032.L16
4,8	$\frac{3}{16}$	25	902.0048.016	903.0048.016	965.0048.L16
6,4	$\frac{1}{4}$	17	902.0064.016	903.0064.016	965.0064.L16
8,0	$\frac{5}{16}$	18	902.0080.016	903.0080.016	965.0080.L16
mm	pulg.	#	PVC	Fluorel	Neoprene
0,8	$\frac{1}{32}$	13			920.0008.016
1,6	$\frac{1}{16}$	14	950.0016.016	970.0016.016	920.0016.016
3,2	$\frac{1}{8}$	16	950.0032.016	970.0032.016	920.0032.016
4,8	$\frac{3}{16}$	25	950.0048.016	970.0048.016	920.0048.016
6,4	$\frac{1}{4}$	17	950.0064.016	970.0064.016	920.0064.016
8,0	$\frac{5}{16}$	18	950.0080.016	970.0080.016	920.0080.016
mm	pulg.	#	Silicona Pumpsil	Sta-Pure	
0,5	$\frac{1}{50}$	112	913.A005.016		
0,8	$\frac{1}{32}$	13	913.A008.016		
1,6	$\frac{1}{16}$	14	913.A016.016	960.0016.L16	
3,2	$\frac{1}{8}$	16	913.A032.016	960.0032.L16	
4,8	$\frac{3}{16}$	25	913.A048.016	960.0048.L16	
6,4	$\frac{1}{4}$	17	913.A064.016	960.0064.L16	
8,0	$\frac{5}{16}$	18	913.A080.016	960.0080.L16	

Nota: El tubo Chem-Sure y el Sta-Pure con pared de 1,6 mm se suministra en largos de 305mm.

Manguera de 2,4 mm de pared para cabezales de bomba 520R2

					
mm	pulg.	#	Marprene	Bioprene	Silicona Pumpsil
0,5	$1/50$				913.A005.024
0,8	$1/32$				913.A008.024
1,6	$1/16$	119	902.0016.024	903.0016.024	913.A016.024
3,2	$1/8$	120	902.0032.024	903.0032.024	913.A032.024
4,8	$3/16$	15	902.0048.024	903.0048.024	913.A048.024
6,4	$1/4$	24	902.0064.024	903.0064.024	913.A064.024
8,0	$5/16$	121	902.0080.024	903.0080.024	913.A080.024
9,6	$3/8$	122	902.0096.024	903.0096.024	913.A096.024
mm	pulg.	#	Chem-Sure	Sta-Pure	
1,6	$1/16$	119	965.0016.024	960.0016.024	
3,2	$1/8$	120	965.0032.024	960.0032.024	
4,8	$3/16$	15	965.0048.024	960.0048.024	
6,4	$1/4$	24	965.0064.024	960.0064.024	
8,0	$5/16$	121	965.0080.024	960.0080.024	

Nota: El tubo Chem-Sure y el Sta-Pure con pared de 2,4mm se suministra en largos de 355mm.

Elementos con pared de 2,4 mm para cabezales de bomba 520RE

Elementos con presión nominal de 0-2 bar



Industriales

mm	pulg.	#	Marprene TL	Silicona Pumpsil	Neoprene	Chem-Sure
3,2	1/8	16	902.0032.PFQ	913.A032.PFQ	920.0032.PFQ	965.0032.PFQ
6,4	1/4	17	902.0064.PFQ	913.A064.PFQ	920.0064.PFQ	965.0064.PFQ
9,6	3/8	122	902.0096.PFQ	913.A096.PFQ	920.0096.PFQ	965.0096.PFQ

Sanitarios

mm	pulg.	#	Bioprene TL	Silicona Pumpsil	Sta-Pure	Chem-Sure
3,2	1/8	16	903.0032.PFT	913.A032.PFT	960.0032.PFT	965.0032.PFT
6,4	1/4	17	903.0064.PFT	913.A064.PFT	960.0064.PFT	965.0064.PFT
9,6	3/8	122	903.0096.PFT	913.A096.PFT	960.0096.PFT	965.0096.PFT

Elementos con presión nominal de 2-4 bar



Industriales

mm	pulg.	#	Marprene TM	Chem-Sure
3,2	1/8	16	902.P032.PFQ	965.M032.PFQ
6,4	1/4	17	902.P064.PFQ	965.M064.PFQ

Sanitarios

mm	pulg.	#	Bioprene TM	Sta-Pure
3,2	1/8	16	903.P032.PFT	960.M032.PFT
6,4	1/4	17	903.P064.PFT	960.M064.PFT

Elementos con presión nominal de 4-7 bar



Industriales

mm	pulg.	#	Marprene TM	Sta-Pure
3,2	1/8	16	902.H032.PFQ	960.H032.PFQ

Sanitarios

mm	pulg.	#	Bioprene TM	Sta-Pure
3,2	1/8	16	903.H032.PFT	960.H032.PFT

33 520: Accesorios de bombeo

Accesorio	Descripción	Código de la pieza	Compatibilidad de bomba
520ANC	Cable de red, RS232, con conectores D de 9 clavijas	059.3121.000	520Du, 520Di
520ANX	Cable prolongador de red con conectores D de 9 clavijas	059.3122.000	520Du, 520Di
520ANA	Adaptador de red, conector D de 25 a 9 clavijas	059.3123.000	
520AB	Cable de registro de lotes con conectores D de 9 clavijas	059.3125.000	520Di
520AF	Interruptor de pie con conector D de 25 clavijas	059.3002.000	520U, 520Du, 520Di
520AH	Interruptor de mano con conector D de 25 clavijas	059.3022.000	520U, 520Du, 520Di
520AV	Interruptor de proximidad	059.5072.000	520Di
520AVN	Interruptor de proximidad	059.507N.000	520DiN
505LTC	Juego de abrazaderas de manguera para cabezales 505L	059.4001.000	520Di
505AS	Soporte de llenado	059.5001.000	Todos los modelos
520AL	Lanza de dispensación para su uso con agujas de llenado 520AFN	059.5052.000	Todos los modelos
505AFN	Juego de agujas de llenado	059.5101.000	Todos los modelos
	Aguja de llenado, 1,6 mm de diámetro interno	059.5100.016	Todos los modelos
	Aguja de llenado, 3,2mm de diámetro interno	059.5100.032	Todos los modelos
	Aguja de llenado, 4,8 mm de diámetro interno	059.5100.048	Todos los modelos
	Aguja de llenado, 6,4 mm de diámetro interno	059.5100.064	Todos los modelos
	Aguja de llenado, 8,0 mm de diámetro interno	059.5100.080	Todos los modelos
	Monitor de mangueras con conector D de 25 clavijas	059.4501.520	520U, 520Du, 520Di
	Monitor de mangueras, plomo desnudo	059.450N.520	520UN, 520DuN, 520DiN
520AD	Kit de detección de fugas	059.8121.000	520U, 520Du, 520Di
520AD	Kit de detección de fugas	059.8131.000	520UN, 520DuN, 520DiN

34 Marcas registradas

Watson-Marlow, Bioprene, Pumpsil, LoadSure y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited.

Fuorel es una marca registrada de 3M.

Sta-Pure y Chem-Sure son marcas registradas de W.L.Gore and Associates.

35 Advertencia sobre la no utilización de las bombas en aplicaciones conectadas a pacientes

Advertencia Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a un paciente y no deben utilizarse en tales aplicaciones.

36 Historial de publicaciones

m-520un-ip66-es-05.qxp: Watson-Marlow 520UN IP66 NEMA 4X

Primera edición 12.03. Revisión 09 06. Revisión 01 08. Revisión 01 09.

37 Certificado de descontaminación

En cumplimiento de la *Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del R.U.* y de los *Reglamentos para el Control de Sustancias Peligrosas para la Salud*, está Usted obligado a declarar las sustancias que han estado en contacto con el producto (o productos) que Usted devuelve a Watson-Marlow o a sus filiales o distribuidores. No hacerlo así producirá demoras. Asegúrese de enviar por fax este impreso y de haber recibido una RGA (Autorización para Devolución de Mercancías) antes de expedir el producto (o productos). Una copia de este impreso debe unirse al exterior del embalaje que contiene el producto o productos. Por favor, rellene un certificado de descontaminación para cada producto.

Es su responsabilidad limpiar y descontaminar los productos antes de devolverlos.

Nombre:	<input type="text"/>	Empresa:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>		
Código Postal:	<input type="text"/>	País:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
Tipo de equipo(s):	Número de serie: <input type="text"/>		
Para acelerar la reparación, describa las averías conocidas	<input type="text"/>		
El (los) equipo(s) ...	<input type="checkbox"/> Ha(n) sido usado(s) <input type="checkbox"/> No (n) sido usado(s)		
	<i>Si el (los) producto(s) ha(n) sido usado(s), complete todas las secciones siguientes. Si el producto no ha sido usado, sólo debe firmar este formulario.</i>		
Nombre de las sustancias químicas manipuladas con el (los) equipo(s)	<input type="text"/>		
Precauciones a adoptar durante la manipulación de estos productos	<input type="text"/>		
Acciones a tomar en el caso eventual de contacto humano	<input type="text"/>		
	<i>Entiendo que los datos personales recibidos se mantendrán confidenciales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 1998 del Reino Unido.</i>		
Firma	Número de RGA	<input type="text"/>	
	Su cargo	<input type="text"/>	
	Fecha	<input type="text"/>	
	<i>Imprímalo, fírmelo y envíelo por fax a Watson-Marlow Pumps nº +44 1326 376009.</i>		